



TOOLCRAFT

① Istruzioni per l'uso

Stazione di saldatura analogica ESD da 70 W

N. d'ordine: 3411542



❶ Sommario

1	Istruzioni per il download	3
2	Uso previsto	3
3	Contenuto della confezione	3
4	Descrizione dei simboli	3
5	Istruzioni per la sicurezza	4
5.1	Leggere prima le istruzioni!	4
5.2	Sicurezza personale	4
5.3	Informazioni generali	4
5.4	Gestione	5
5.5	Condizioni di esercizio	5
5.6	Funzionamento	5
5.7	Cavo di alimentazione	5
5.8	Saldatore	6
5.9	Accessori	6
5.10	Parti di ricambio	6
6	Panoramica prodotto	6
7	Impostazione	7
8	Funzionamento	7
8.1	Modalità standby	7
8.2	Utilizzo del saldatore	7
9	Pulizia	8
9.1	Pulizia dell'unità principale	8
9.2	Pulizia del saldatore	8
10	Manutenzione	8
10.1	Sostituzione della punta del saldatore	8
11	Smaltimento	9
12	Dati tecnici	9
12.1	Unità principale	9
12.2	Saldatore	10
12.3	Supporto per il saldatore	10
12.4	Supporto per bobina di filo per saldatura	10
13	Parti di ricambio	10

1 Istruzioni per il download



Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una stazione di saldatura. Il prodotto è destinato ad essere utilizzato per la saldatura di componenti elettronici montati su superfici.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Stazione di saldatura
- Saldatore
- Supporto per saldatore
- Spugna
- Sfera per la pulizia del filo
- Supporto per bobina di filo per saldatura
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Leggere prima le istruzioni!

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- **ATTENZIONE!** Quando il saldatore non è in uso, deve essere riposto nel supporto per saldatore.
- I bambini non devono giocare con questo apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

5.2 Sicurezza personale

- Non lavorare mai sotto l'effetto di alcool o medicinali.
- Gli schizzi di saldatura potrebbero causare gravi ustioni o danneggiare gli occhi. Durante la saldatura/dissaldatura indossare adeguati indumenti protettivi e occhiali di sicurezza.
- Non ingerire lo stagno destinato alla saldatura. Non assumere cibi o bevande durante la saldatura.
- Dopo ogni intervento di saldatura si raccomanda di lavarsi accuratamente le mani.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente aerazione durante la saldatura. I vapori possono essere dannosi per la propria salute.

5.3 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.

- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.4 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.5 Condizioni di esercizio

- Collocare il prodotto su una superficie pulita, piana, non infiammabile e di dimensioni adeguate.
- Proteggere il prodotto dalle vibrazioni.
- Per prevenire incendi, tenere materiali infiammabili o combustibili (ad esempio le tende) a sufficiente distanza.
- Utilizzare il prodotto sempre su una superficie non infiammabile e resistente al calore.
- Non collocare il prodotto su mobili di valore senza l'uso di una protezione adeguata, poiché ciò potrebbe causare graffi, punti di pressione, scolorimento o bruciature.
- Assicurarsi che vi sia una sufficiente illuminazione.
- Mantenere la propria area di lavoro pulita e ordinata.
- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.6 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.7 Cavo di alimentazione



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- La presa di corrente deve essere situata vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibile.
- Non collegare o scollegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non staccare mai la spina dalla presa tirando il cavo. Tirare sempre dalla presa di corrente utilizzando le impugnature previste.
- Scollegare la spina dalla presa in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo.
- Per motivi di sicurezza, scollegare la spina dalla presa in caso di temporali.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato, piegato, danneggiato da spigoli vivi o sottoposto a sollecitazione meccanica.

- Evitare di sottoporre il cavo di alimentazione ad una eccessiva sollecitazione termica dovuta a calore o freddo estremo.
- Non modificare il cavo di alimentazione. In caso contrario, il cavo di alimentazione potrebbe danneggiarsi. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare una scossa elettrica mortale.
- Non toccare il cavo di alimentazione se è danneggiato.
 - Innanzitutto, disattivare l'alimentazione alla presa di corrente (ad es. tramite l'interruttore automatico corrispondente) e, successivamente, rimuovere delicatamente la spina di alimentazione dalla presa.
 - Non utilizzare il prodotto se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Un cavo di alimentazione danneggiato può essere sostituito esclusivamente dal produttore, centro di assistenza autorizzato dal produttore o personale similmente qualificato, al fine di prevenire eventuali danni.
- Assicurarsi che i cavi non siano schiacciati, piegati o danneggiati da spigoli taglienti.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

5.8 Saldatore

- Se non lo si utilizza, riporre il saldatore sempre nel supporto.
- Mai lasciare il saldatore incustodito da acceso.
- Per evitare ustioni, mai toccare la punta calda del saldatore.
- Tenere la punta di saldatura sempre lontana dal cavo di alimentazione.
- Se non lo si usa per lunghi periodi, spegnere il saldatore.


5.9 Accessori

- Accessori e componenti non compatibili con il prodotto possono danneggiarlo o causare rischi. Utilizzare esclusivamente i componenti e gli accessori in dotazione.

5.10 Parti di ricambio

- Per evitare rischi, utilizzare solo parti di ricambio progettate per il prodotto.

6 Panoramica prodotto



	Parte	Descrizione/Funzione
1	Manopola di regolazione della temperatura	
2	Indicatore luminoso a LED	■ Rosso: in fase di riscaldamento ■ Verde: temperatura impostata raggiunta ■ Verde (lampeggiante): modalità standby attivata
3	Ingresso cavo per saldatore	
4	Saldatore	
5	Fessura	Fissare il supporto per il filo di saldatura al lato del supporto.
6	Interruttore di accensione(I)/spegnimento(I)	Nel retro
7	Sfera per la pulizia del filo	
8	Spugna	
9	Guida per cavo a saldare	
10	Supporto per bobina di filo per saldatura	
11	Fermo	Fissare il supporto del filo di saldatura al supporto.

7 Impostazione

Importante:

Collegare esclusivamente il saldatore in dotazione o un saldatore sostitutivo di tipo identico.

1. Agganciare il supporto della bobina del filo di saldatura al lato del supporto del saldatore.
2. (Se necessario) inserire la spugna e la sfera di filo metallico nei rispettivi alloggiamenti sul supporto del saldatore.
3. Collegare il saldatore alla porta di collegamento del saldatore.
4. Collocare il saldatore sull'apposito supporto.

8 Funzionamento

8.1 Modalità standby

La stazione di saldatura entrerà in modalità standby dopo 5 minuti di inattività.

In modalità standby:

- La temperatura viene mantenuta a 200 °C.
- L'indicatore a LED lampeggia in verde

8.2 Utilizzo del saldatore

1. Collocare il saldatore sull'apposito supporto.
2. Accendere l'unità principale portando l'interruttore di alimentazione I/O in posizione I.
3. Attendere che l'unità principale si avvii.

- Il saldatore inizia a riscaldarsi.
- 4. A questo punto il saldatore è pronto all'uso.
 - Regolare la temperatura utilizzando la relativa manopola di controllo.
- 5. Dopo l'uso, spegnere l'unità principale portando l'interruttore di alimentazione **I/O** in posizione **O**.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

9.1 Pulizia dell'unità principale

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

9.2 Pulizia del saldatore


1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.
4. Rimuovere l'ossido dalla punta del saldatore con della carta abrasiva fine.
5. Pulire la punta del saldatore con un panno asciutto.
6. Riscaldare il saldatore e stagnare la punta per evitare l'ossidazione.

10 Manutenzione

10.1 Sostituzione della punta del saldatore

Sostituire la punta del saldatore se presenta segni di usura significativi o se non funziona più in modo efficace.

1. Spegnere l'unità principale portando l'interruttore di alimentazione **I/O** in posizione **O**.
2. Scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.
3. Lasciare raffreddare il saldatore fino a quando non raggiunge la temperatura ambiente.
4. Scollegare il saldatore dall'unità principale.
5. Rimuovere la punta del saldatore svitandola. Vedere figura.
6. Sostituire la punta del saldatore con una nuova. Fare riferimento alla sezione [Parti di ricambio \[► 10\]](#) per maggiori informazioni.



11 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

12 Dati tecnici

12.1 Unità principale

Tensione in ingresso	220 - 240 V/CA, 50 Hz
Consumo energetico	70 W
Classe di protezione	I
A norma ESD.....	Sì
Unità di misura della temperatura.....	°C/°F
Intervallo di temperatura.....	Da +160 a +480 °C
Condizioni di esercizio.....	da 0 a +40 °C, 20 - 70% UR
Condizioni di conservazione.....	da 0 a +45 °C, 5 - 80% UR
Lunghezza del cavo.....	1,25 m

Dimensioni (L x A x P)	115 x 92 x 157 mm
Peso	1,59 kg

12.2 Saldatore

Ingresso	20 V/CC
Consumo energetico	70 W
Intervallo di temperatura	160 - 480 °C, (320 - 896 °F)
Tempo di riscaldamento	10 s per 300 °C
Lunghezza del cavo	circa 1,1 m
Dimensioni (Ø x L)	19 x 220 mm
Peso	circa 90 g

12.3 Supporto per il saldatore

Dimensioni (L x A x P)	60 x 90 x 160 mm
Peso	circa 238 g

12.4 Supporto per bobina di filo per saldatura

Dimensioni (L x A x P)	78 x 63 x 45 mm
Peso	74 g

13 Parti di ricambio

Visitare la pagina del prodotto www.conrad.com per verificare la disponibilità delle parti di ricambio e degli accessori.



Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE *3411542_V3_1025__mh_it 27021600035068299 I4/O3 en
