



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto è un adattatore da viaggio.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'utilizzo improprio può causare cortocircuiti, incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- 1 adattatore da viaggio
- 1 adattatore per presa europea (GEO-030)
- 1 adattatore per presa australiana (ASO-005)
- Istruzioni per l'uso
- 1 adattatore per presa inglese (BSO-002)

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Sicurezza elettrica



Non modificare o riparare i componenti dell'alimentazione di rete, comprese le spine di rete, i cavi di rete e gli alimentatori. Non utilizzare componenti danneggiati. Rischio di scosse elettriche letali!

- Collegare la videocamera ad una presa di alimentazione di rete facilmente accessibile.
- Collegare il prodotto esclusivamente a una presa elettrica della rete pubblica. Prima del collegamento, assicurarsi che la tensione specificata sulla targhetta corrisponda a quella del proprio fornitore di energia elettrica.
- Non collegare o scollegare la videocamera con le mani bagnate. Sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- Per motivi di sicurezza, scollegare il prodotto dalla presa elettrica durante i temporali.
- Evitare di toccare il prodotto nel caso in cui fossero presenti segni evidenti di danni, in caso contrario sussiste il pericolo di scosse elettriche fatali! Procedere nel modo seguente:
 - Scollegare la rete elettrica dal prodotto (disinserire l'interruttore corrispondente o rimuovere il fusibile di sicurezza, dopodiché disinserire l'interruttore differenziale corrispondente).

- Rimuovere il prodotto dalla presa elettrica.
- Evitare di utilizzare il prodotto nuovamente. Evitare che altri possano utilizzarlo.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

7 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

8 Dati tecnici

8.1 Prodotto

Porte di carica.....	2 USB-C®, 1 USB-C®
Tecnologia di ricarica.....	GaN (nitruro di gallio)
Protezione	Sovracorrente USB, interruzione per sovratensione, cortocircuito
Classe di protezione.....	II
Condizioni di esercizio/conservazione...	da -5 a +40 °C, <85% UR (senza condensa)
Dimensioni (L x A x P).....	37 x 45 x 90 mm
Peso	270 g

8.2 Dati conformi alla normativa UE 2019/1782

Produttore	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau	
Numero di iscrizione nel registro delle imprese	HRB 3896	
Identificatore del modello	ULO-005+ASO-005+BSO-002+GEO-030	
Tensione di ingresso	100 - 250 V/AC	
Frequenza di ingresso CA	50 Hz	
Tensione di uscita	USB-C1/C2: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 3,0 A, max 27,0 W 12,0 V/CC 3,0 A, max 36,0 W 15,0 V/CC 3,0 A, max 45,0 W 20,0 V/CC 3,25 A, max 65,0 W (PD)	USB-A: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A, max 18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A, max 18,0 W (QC)
Corrente di uscita	USB-C1+ C2: C1: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 3,0 A, max 27,0 W 12,0 V/CC 3,0 A, max 36,0 W 15,0 V/CC 3,0 A, max 45,0 W 20,0 V/CC 2,25 A, max 45,0 W	USB-C1+ A: C1: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 3,0 A, max 27,0 W 12,0 V/CC 3,0 A, max 36,0 W 15,0 V/CC 3,0 A, max 45,0 W 20,0 V/CC 2,25 A, max 45,0 W
Potenza di uscita	C2: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 2,2 A, max 18,0 W 12,0 V/CC 1,67 A, max 20,0 W	A: 5,0 V/CC 3,0 A, max 15,0 W 9,0 V/CC 2,0 A, max 18,0 W 12,0 V/CC 1,5 A, max 18,0 W
Rendimento medio in modo attivo	81,6 %	
Rendimento a basso carico (10 %)	68,7 %	
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0,12 W	