

Istruzioni per la sicurezza

Supporto TV a muro

N. d'ordine: 3456346 (SP-MM-1100)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto consiste in un supporto TV a muro.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari.

Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

4.2 Installazione

- Verificare che il contenuto della fornitura sia completo prima di assemblare il prodotto. Non assemblare il prodotto se il contenuto della fornitura non è completo.
- Prima di iniziare il processo di installazione, verificare la disponibilità di opzioni di montaggio adeguate per un supporto sul retro della TV.
- La scelta di un luogo di installazione inadatto può comportare il rischio di danni personali o materiali!
- Procedere con cautela durante il montaggio e l'installazione del prodotto! Il prodotto presenta degli spigoli vivi. Sussiste il pericolo di lesioni!
- Eseguire esclusivamente il lavoro necessario per l'installazione del supporto (o per cambiare luogo). Evitare in qualsiasi caso di smontare, tentare di convertire o riparare il supporto in qualsiasi modo. Alcuni supporti contengono delle molle altamente precaricate. Lo smontaggio errato del supporto può portare a lesioni gravi!
- Normalmente è necessario rimuovere la base della TV prima di montarla. Consultare le istruzioni per l'uso della propria TV.
- Adagiare la TV con il lato dello schermo verso il basso su un cuscinetto o un panno morbido e pulito, in modo che non venga esercitata pressione sullo schermo e che quest'ultimo si graffi. Proteggere le superfici dei mobili di valore durante l'installazione utilizzando un apposito cuscinetto o un panno.
- Durante il fissaggio del supporto sul retro della TV, assicurarsi di utilizzare le viti corrette. Quest'ultime non devono presentare solamente una filettatura adatta alla TV, ma anche possedere una lunghezza non eccessiva; in caso contrario, la TV verrebbe danneggiata.
- In ogni caso, le viti non devono essere troppo corte, altrimenti non può essere garantito un collegamento sicuro.
- Le viti devono essere avvitate nei fori filettati della TV con almeno 5 giri completi a 360°. Normalmente, insieme al supporto o alla TV vengono fornite delle viti adatte. Tuttavia in alcuni casi (a seconda del tipo di TV), sono necessarie altre viti; quest'ultime possono essere acquistate presso rivenditori specializzati.
- Evitare di utilizzare la forza durante il serraggio delle viti; in caso contrario, la TV verrebbe distrutta con conseguente perdita della garanzia!
- In caso di dubbi sulla corretta lunghezza richiesta delle viti, si consiglia di contattare il produttore della TV o un tecnico specializzato.
- A seconda delle dimensioni e del design della TV e del supporto in questione, potrebbe essere opportuno chiedere l'aiuto di una seconda persona per l'installazione. Tale persona può tenere ferma la TV, ad esempio, mentre si tenta di fissare la TV sul supporto.

- Impiegare la massima concentrazione durante l'installazione, in quanto, in caso di caduta della TV e/o del supporto, potrebbero verificarsi danni costosi all'apparecchiatura con il potenziale pericolo di lesioni personali!
- Posare tutti i cavi della TV in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati nel supporto.
- Controllare periodicamente tutti i raccordi a vite. La regolazione della posizione della TV e/o del supporto e il loro spostamento possono talvolta causare l'allentamento delle viti nel tempo.

4.3 Utilizzo

- Evitare di esercitare forza durante lo spostamento/la regolazione della TV e/o del supporto, in quanto ciò potrebbe danneggiare la TV.
- Durante lo spostamento/la regolazione, evitare di esercitare pressione sullo schermo della TV!
- Non sovraccaricare il supporto. Per il peso e/o le dimensioni massime della TV, prestare attenzione alle informazioni fornite dal produttore.
- Evitare l'uso del supporto come base per appoggiarsi o arrampicarsi.
- Evitare di fissare al supporto oggetti diversi dalla TV per il quale è destinato il suo utilizzo.
- I televisori generano calore. Rischio di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono subire danni o scolorirsi a causa della dissipazione del calore. Adottare misure protettive adeguate.
- In caso di dubbi, evitare di installare il prodotto da soli e richiedere l'intervento di un tecnico qualificato.

5 Montaggio a parete

- Il montaggio è consentito solo se la parete/il soffitto in questione rientra nel tipo e nelle condizioni corrette. Normalmente le pareti divisorie leggere o quelle realizzate con pannelli di gesso non sono adatte. Ad ogni modo, i rivenditori specializzati talvolta hanno a disposizione dei tasselli specifici per tali luoghi d'installazione. In caso di dubbio, contattare un tecnico prima dell'installazione.
- A seconda del materiale della parete di base (ad es. calcestruzzo), è necessario utilizzare accessori adeguati (viti, tasselli, ecc.), che normalmente non vengono forniti insieme al supporto!
- A causa del peso della TV, del supporto e della leva impiegata, è necessario assicurarsi che le viti siano fissate saldamente.
- Predisporre attentamente il luogo di installazione in modo che il supporto con la TV fissata sia situato all'altezza/alla posizione corretta una volta terminata la procedura.
- Utilizzare una livella a bolla d'aria per facilitare il corretto montaggio alla parete.
- Quando si praticano i fori e si stringono le viti, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. L'involontaria perforazione dei cavi elettrici può causare il pericolo di morte per scossa elettrica. Prestare particolare attenzione alla propria sicurezza quando si utilizzano utensili elettrici (ad es. un trapano).
- Quando si monta il prodotto su una parete/un soffitto, assicurarsi che nessuno si trovi nell'area sottostante il supporto e/o la TV.

6 Pulizia e manutenzione

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'allungamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

7 Dati tecnici

Dimensioni dello schermo	25,4-81,28 cm (10-32")
Supporto monitor (capacità max)	max 15 kg
Condizioni di esercizio/conservazione....	da 0 a +40 °C, 20 – 85% UR (senza condensa)
Peso del prodotto	0,96 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3456346 (SP-MM-1100)_V1_0925_dh_ss_it 9007201634279819 I2/O1 en