

Istruzioni per l'uso

VC-PBP2535CB

Powerbank 10000 mAh 22,5 W

N. d'ordine: 3457619



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una powerbank. Usare il prodotto per ricaricare o alimentare i dispositivi tramite cavo USB.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti interni chiusi e asciutti. Non deve bagnarsi o inumidirsi.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria ai polimeri di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi! A differenza delle batterie tradizionali (batterie ricaricabili (ad esempio AA o AAA), l'involucro della batteria ricaricabile ai polimeri di litio non è costituito da una lamina sottile, bensì da una pellicola in plastica delicata.
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Messa in carica

- Assicurarsi che le specifiche di ogni dispositivo collegato siano conformi alle specifiche del prodotto elencate nella sezione dei dati tecnici.
- Non coprire il prodotto e i dispositivi collegati. Rischio di incendio.
- Evitare di cortocircuitare le porte.

6 Trasporto del powerbank

Il cavo di ricarica USB-C® può essere utilizzato come maniglia per il trasporto.

1. Ritirare completamente il cavo di ricarica USB-C® e inserire il connettore USB-C® nell'incavo per evitare che si aggrovigli.

7 Ricarica dell'accumulatore

Importante:

Non caricare la powerbank collegandola ad una delle porte USB-A del computer. La corrente fornita da questo tipo di porte potrebbe non essere sufficiente e il computer potrebbe danneggiarsi.

Nota:

È possibile ricaricare il powerbank e contemporaneamente ricaricare i dispositivi collegati, tuttavia la tensione di uscita è fissa a 5 V/CC (ricarica standard).

1. Si prega di caricare il power bank collegando un cavo USB-C® adeguato alla porta USB-C® **IN/OUT**. In alternativa, si prega di collegare il cavo USB-C® integrato a un alimentatore USB-C®.
 - Se il powerbank si ricarica tramite ricarica rapida, l'indicatore corrispondente si illumina.
 - Il display visualizza lo stato di carica della batteria esterna.
 - Se il display mostra lo stato di carica al 100%, significa che la batteria esterna è completamente carica.
2. Scollegare il cavo USB a ricarica avvenuta.

8 Ricarica di dispositivi

È possibile caricare i dispositivi su tutte le porte contemporaneamente.

Nota:

In caso di ricarica di dispositivi su tutte le porte contemporaneamente, la tensione di ricarica è fissa a 5 V/CC (ricarica standard).

1. Accendere la batteria esterna premendo il pulsante di alimentazione, o collegare un dispositivo da alimentare/caricare.
2. Collegare i dispositivi alla porta USB-C® **IN/OUT** o tramite il cavo di ricarica USB-C®.
 - Se un dispositivo collegato viene ricaricato tramite ricarica rapida, l'indicatore verde della ricarica rapida si illumina.
 - Il display visualizza la capacità residua (in %) della batteria esterna.
3. (Se necessario) interrompere la ricarica premendo rapidamente due volte (2x) il pulsante di alimentazione. Riprendere il processo di ricarica premendo il pulsante di alimentazione.
4. Ricaricare la batteria esterna prima che la capacità raggiunga lo stato di carica dello 0%.

5. Dopo l'uso, scollegare tutti i dispositivi collegati.
6. Premere rapidamente due volte (2x) il pulsante di alimentazione per spegnere il powerbank oppure attendere 30 secondi affinché si spenga automaticamente.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i cavi collegati.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Batteria ricaricabile

Tipo.....	Accumulatore Li-Po da 3,85 V 10.000 mAh, 38,5 Wh
Durata della ricarica.....	3 - 4 ore (a 5 V/CC, 3 A)

11.2 Protezione

Meccanismi di protezione	Protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovratemperatura
--------------------------------	--

11.3 Ingresso

Porta di ingresso USB-C® PD3.0/ cavo integrato	5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2 A; 12 V/CC, 1,5 A massimo 18 W
---	--

11.4 Uscita

Supporto PPS.....	Sì
Porta USB-C® IN/OUT (PD3.0)	5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2,22 A; 12 V/CC, 1,67 A; 10 V/CC, 2,25 A; max. 22,5 W
Cavo USB-C® (PD3.0)	5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2,22 A; 12 V/CC, 1,67 A; 10 V/CC, 2,25 A; max. 22,5 W

11.5 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	da 0 a +45 °C
Temperatura di conservazione	da -10 a +40 °C
Umidità di esercizio	20 – 90 % UR (senza condensa)
Umidità di conservazione	20 – 90 % UR (senza condensa)

11.6 Altro

Dimensioni (L x P x A) (approssimative)	108 x 70 x 17 mm
Peso	186 ± 10 g

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3457619_V2_1225_jh_mh_it 27021600402035083 I4/O2 en