



TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Scaletta pieghevole 150 kg

N. d'ordine: 3466156 (2 pioli)

N. d'ordine: 3466157 (3 pioli)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una scaletta.

Il prodotto è progettato per ambienti di lavoro domestici o per impieghi leggeri.

Il prodotto è destinato all'uso in interni.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

- Scaletta
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.



Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.



AVVERTENZA! Pericolo di caduta dalla scaletta.



Per un uso sicuro e corretto, seguire queste istruzioni. Conservarle per riferimenti futuri.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'attrezzo da temperature estreme, forti scosse e solventi.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.

- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Prodotto

Icona	Descrizione
	Controllare la scaletta dopo la consegna. Prima di ogni utilizzo, controllare visivamente che la scaletta non presenti danni e che possa essere utilizzata in sicurezza. Non utilizzare la scaletta se danneggiata.
	Carico massimo totale.
	Evitare di utilizzare la scaletta su basi non piane o instabili.
	Non sporgersi eccessivamente.
	Non posizionare la scaletta su terreni contaminati.
	La scaletta può essere utilizzata da una sola persona alla volta.
	Non salire o scendere se non si è rivolti verso la scaletta.
	Evitare i lavori che prevedono sollecitazioni laterali sulle scalette, come ad esempio la perforazione laterale di materiali solidi.
	Evitare di trasportare attrezzature pesanti o difficili da maneggiare mentre si utilizza la scaletta.
	Non indossare calzature non adatte per salire sulla scaletta.
	Non utilizzare la scaletta se non si è nelle condizioni di farlo. Alcune condizioni mediche o farmaci, l'abuso di alcol o droghe possono rendere pericoloso l'utilizzo della scaletta.

Icona	Descrizione
	Avvertenza! Pericolo di elettrocuzione! Identificare eventuali rischi di natura elettrica nell'area di lavoro, come linee sopraelevate o altre apparecchiature elettriche esposte, inoltre evitare di utilizzare la scaletta in presenza dei suddetti rischi.
	
	Non scendere dalla scaletta lateralmente su un'altra superficie.
	Aprire completamente la scaletta prima dell'uso.
	Utilizzare la scaletta solo dopo aver fissato i dispositivi di sicurezza.
	Le scalette non devono essere utilizzate come scale da appoggio, a meno che non siano progettate a tal fine.

- Evitare di trascorrere tempi prolungati sulla scaletta senza pause regolari (la stanchezza costituisce un rischio).
- Assicurarsi che la scaletta sia adatta per lo scopo previsto.
- Evitare di utilizzare la scaletta in caso di contaminazione, ad es. con vernice fresca, fango, olio, o neve.
- Per l'uso professionale, deve essere effettuata una valutazione dei rischi nel rispetto della legislazione del Paese di utilizzo.
- Quando si posiziona la scaletta, tenere conto del rischio di collisione con la stessa, ad esempio da parte di pedoni, veicoli o porte. Chiudere le porte (non le uscite di sicurezza) e le finestre, ove possibile, nell'area di lavoro.
- Utilizzare scalette non conduttive per i lavori elettrici inevitabili sotto tensione.
- Non modificare il design della scaletta.
- Non spostare la scaletta quando ci si trova su di essa.
- Utilizzare scalette non conduttive per i lavori elettrici inevitabili.
- Non modificare il design della scaletta.
- Non spostare la scaletta quando ci si trova su di essa.

6 Controllo prima dell'uso

Controllare quanto segue prima di ogni utilizzo.

Se uno qualsiasi dei seguenti controlli non può essere soddisfatto completamente, NON utilizzare il prodotto.

- Verificare che i montanti/le gambe (montanti verticali) non siano piegati, curvati, contorti, ammassati, incrinati, corrosi o deteriorati.
- Verificare che i montanti/le gambe intorno ai punti di fissaggio degli altri componenti siano in buone condizioni.
- Verificare che i dispositivi di fissaggio (solitamente rivetti, viti o bulloni) non siano assenti, allentati o corrosi.
- Verificare che i pioli/gradini non siano assenti, allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati.
- verificare che le cerniere tra la sezione anteriore e quella posteriore non siano danneggiate, allentate o corrose.
- Verificare che il meccanismo di bloccaggio rimanga in posizione orizzontale e che le guide posteriori e i rinforzi angolari non siano assenti, piegati, allentati, corrosi o danneggiati.
- Verificare che i ganci dei pioli non siano assenti, danneggiati, allentati o corrosi e che si aggancino correttamente ai medesimi.
- Verificare che le staffe delle guide non siano assenti, danneggiate, allentate o corrose e che si innestino correttamente sul montante di raccordo.
- Verificare che i piedini/i tappi terminali della scaletta non siano assenti, allentati, eccessivamente usurati, corrosi o danneggiati.
- Verificare che l'intera scala sia priva di impurità (ad es. sporco, fango, vernice, olio o grasso).

- Verificare che i fermi di bloccaggio (se presenti) non siano danneggiati o corrosi e funzionino correttamente.
- Verificare che la piattaforma (se presente) non presenti parti mancanti o elementi di fissaggio mancanti e che non sia danneggiata o corrosa.

7 Funzionamento

- Chiudere completamente la scaletta.
→ Il meccanismo di bloccaggio si innesta automaticamente.
- Dopo l'uso, inclinare leggermente la scaletta verso di sé per sbloccare il meccanismo di bloccaggio e richiuderla.

8 Manutenzione e pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

9 Archiviazione

- Conservare la scaletta in un luogo pulito e asciutto.
- Assicurarsi che la scaletta sia completamente chiusa prima di riporla.
- Collocarla in un luogo sicuro, lontana da oggetti pesanti che potrebbero danneggiarla.

10 Riparazioni

Il prodotto non può essere riparato. In caso di danneggiamento del prodotto, smaltirlo secondo le normative vigenti a livello locale.

11 Dati tecnici

11.1 Prodotto

Capacità di carico	max. 150 kg
Norma applicabile alle scale a pioli	EN 14183-B-2 (N. d'ordine 3466156) EN 14183-B-3 (N. d'ordine 3466157)
Materiale	Acciaio
Spesso parete	0,9 mm
Numero di pioli	2 (N. d'ordine 3466156) 3 (N. d'ordine 3466157)
Peso	4,2 kg (N. d'ordine 3466156) 6 kg (N. d'ordine 3466157)

11.2 Dimensioni

Altezza di utilizzo massima	2470 mm (N. d'ordine 3466156) 2700 mm (N. d'ordine 3466157)
Altezza massima in piedi	470 mm (N. d'ordine 3466156) 700 mm (N. d'ordine 3466157)
Dimensioni da chiusa (L x A x P)	465 x 900 x 34 mm (N. d'ordine 3466156) 465 x 1150 x 34 mm (N. d'ordine 3466157)
Dimensioni da aperta (L x A x P)	465 x 815 x 545 mm (con maniglia) (N. d'ordine 3466156) 465 x 1040 x 730 mm (con maniglia) (N. d'ordine 3466157)
Dimensioni dei pioli (L x P)	300 x 200 mm
Distanza tra i pioli	235 mm

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3466156 3466157_V2_1025_mh_it 27021600211853323 I4/O2 en