

Istruzioni per l'uso

Batteria esterna

N. d'ordine: 3473357 (VC-C902) da 10.000 mAh, 30 W

N. d'ordine: 3474021 (VC-C904) da 20.000 mAh, 100 W



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una powerbank. Usare il prodotto per ricaricare o alimentare i dispositivi tramite cavo USB.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Istruzioni per l'uso
- Cavo di ricarica da USB-C® a USB-C® (60 cm)

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,

- è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
- è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- La batteria ricaricabile è integrata in modo permanente nel prodotto e non può essere sostituita.
- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.7 Messa in carica

- Assicurarsi che le specifiche di ogni dispositivo collegato siano conformi alle specifiche del prodotto elencate nella sezione dei dati tecnici.
- Non coprire il prodotto e i dispositivi collegati. Rischio di incendio.
- Evitare di cortocircuitare le porte.

6 Ricarica dell'accumulatore

Importante:

Non caricare la powerbank collegandola ad una delle porte USB-A del computer. La corrente fornita da questo tipo di porte potrebbe non essere sufficiente e il computer potrebbe danneggiarsi.

Nota:

È possibile caricare la batteria esterna e i dispositivi collegati contemporaneamente.

1. Collegare un cavo USB-C® adatto alla porta di ingresso **C1:IN/OUT**.

→ Il display visualizza lo stato di carica della batteria esterna.

→ Se il display mostra lo stato di carica al 100%, significa che la batteria esterna è completamente carica.

2. Scollegare il cavo USB a ricarica avvenuta.

7 Dispositivi di carica (N. d'ordine 3473357)

È possibile caricare i dispositivi su tutte le porte contemporaneamente.

Nota:

Se un dispositivo è collegato e in carica e la batteria esterna viene spenta e riaccesa con l'interruttore di alimentazione, il dispositivo collegato non si ricaricherà automaticamente. Scollegare il dispositivo e ricollegarlo per riprendere la carica.

1. Accendere la batteria esterna premendo il pulsante di alimentazione, o collegare un dispositivo da alimentare/caricare.

→ Il display visualizza la capacità residua (in %) della batteria esterna.

2. Collegare i dispositivi alle porte.

→ Il display visualizza la capacità residua (in %) della batteria esterna.

3. Ricaricare la batteria esterna prima che la capacità raggiunga lo stato di carica dello 0%.

4. Dopo l'uso, scollegare tutti i dispositivi collegati.

→ La batteria esterna si spegne automaticamente.

5. (In alternativa) Spegnerla la batteria esterna premendo 2 volte rapidamente il pulsante di alimentazione.

8 Dispositivi di carica (N. d'ordine 3474021)

È possibile caricare i dispositivi su tutte le porte contemporaneamente.

1. Accendere la batteria esterna premendo il pulsante di alimentazione, o collegare un dispositivo da alimentare/caricare.

→ Il display si accende e visualizza la capacità residua.

2. Collegare i dispositivi alle porte.

→ Il display visualizza la capacità residua (in %) della batteria esterna.

→ Il display visualizza la potenza di uscita della porta a cui sono collegati i dispositivi.

→ Il display visualizza il tempo rimanente per la ricarica completa del dispositivo collegato.

3. Premere ripetutamente il pulsante di alimentazione per scorrere tra le seguenti modalità di visualizzazione: tempo di funzionamento rimanente fino all'esaurimento dell'energia, energia totale prodotta e temperatura della batteria esterna.

4. Ricaricare la batteria esterna prima che la capacità raggiunga lo stato di carica dello 0%.

5. Dopo l'uso, scollegare tutti i dispositivi collegati.
- Il display si spegne alcuni secondi dopo avere scollegato tutti i dispositivi collegati.
6. (In alternativa) Spegner la batteria esterna premendo 2 volte rapidamente il pulsante di alimentazione.

9 Pulizia

Importante:

- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i cavi collegati.
2. Lasciare raffreddare il prodotto fino al raggiungimento della temperatura ambiente.
3. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

10 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

11 Dati tecnici

11.1 Batteria ricaricabile

Tipo.....	N. d'ordine 3473357: Accumulatore agli ioni di litio da 7,4 V N. d'ordine 3474021: Accumulatore agli ioni di litio da 14,8 V
Capacità	N. d'ordine 3473357: 10.000 mAh; 37 Wh N. d'ordine 3474021: 20.000 mAh; 74 Wh
Durata della ricarica.....	N. d'ordine 3473357: circa 1,5 ore a 30 W N. d'ordine 3474021: circa 1,5 ore a 60 W

11.2 Protezione

Meccanismi di protezione	Protezione da cortocircuito; protezione da sovraccarico; protezione da sovratensione; protezione da surriscaldamento
--------------------------------	--

11.3 Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio	Da 0 a +35 °C
Temperatura di conservazione	Da 0 a +35 °C
Umidità di esercizio	20 - 80 % UR (senza condensa)
Umidità di conservazione	20 - 80 % UR (senza condensa)

11.4 Ingresso

N. d'ordine 3473357:	
Porta di ingresso USB-C®.....	USB-C1/C2: 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 2,5 A; 15 V/CC, 2 A; 20 V/CC, 1,5 A; max 30 W
N. d'ordine 3474021:	
Porta di ingresso USB-C®.....	USB-C1: 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 3 A; 15 V/CC, 3 A; 20 V/CC, 3 A; max 60 W

11.5 Uscita

PD3.0 supportato.....	Sì
PPS supportato	Sì
N. d'ordine 3473357:	

Porta di uscita USB-C®.....	USB-C1/C2: 5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 2,5 A; 15 V/CC, 2 A; 20 V/CC, 1,5 A; max 30 W
USB-C1 + USB-C2	5 V/CC, 3 A; max 15 W
Potenza di uscita totale	max 30 W
N. d'ordine 3474021:	
Porta di uscita USB-C® C1	5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 3 A; 12 V/CC, 3 A; 15 V/CC, 3 A; 20 V/CC 5 A; max 100 W
Porta di uscita USB-C® C2	5 V/CC 3 A; 9 V/CC, 2,22 A; 12 V/CC, 1,67 A; max 20 W
Porta di uscita USB-A.....	5 V/CC, 3 A; 9 V/CC, 2 A, 12 V/CC, 1,5 A; max 18 W
USB-C1 + (USB-C2 + USB-A).....	max 67 W + max 15 W
Potenza di uscita totale	max 100 W

11.6 Altro

Dimensioni (L x P x A) (approssimative)	N. d'ordine 3473357: 102 x 47 x 25 mm N. d'ordine 3474021: 118 x 54 x 48 mm
Peso (indicativo)	N. d'ordine 3473357: 200 g N. d'ordine 3474021: 432 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).
 Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.
 Copyright by Conrad Electronic SE.
 *3473357_3474021_V2_0126_jh_mh_it 18014401109352331 I3/O2 en