



1 Istruzioni per il download

Utilizzare il link www.conrad.com/downloads (in alternativa effettuare la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni operative complete (o le versioni nuove/aggiornate, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questa docking station consente di giocare con dispositivi esterni. Allo stesso tempo, i dispositivi collegati possono essere ricaricati tramite le porte USB.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni. Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Il prodotto può danneggiarsi se viene utilizzato per scopi diversi da quelli descritti. Un uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri rischi.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei. Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI HighDefinition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

Nintendo® e Nintendo Switch™ sono marchi registrati.

3 Contenuto della confezione

- Docking station
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

5 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo contenute nel presente manuale, non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali lesioni fisiche o danni materiali. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro personale di assistenza tecnica o altri tecnici in caso di domande che non trovano risposta nel presente manuale.
- Tutti gli interventi di manutenzione, modifica o riparazione devono essere eseguiti unicamente da un tecnico o presso un centro di riparazione autorizzato.

5.2 Gestione

- Si prega di maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Ambiente operativo

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere il prodotto da temperature estreme, forti urti, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di elevata umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce diretta del sole.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in modo sicuro, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto autonomamente. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni dovute al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.
- Posare sempre i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi o rimanervi impigliato. Vi è il rischio di lesioni.

6 Panoramica e collegamento del prodotto

Nota:

- Per una trasmissione HDMI di alta qualità, anche il cavo HDMI deve soddisfare i requisiti di qualità applicabili.
- Una volta avvenuta la connessione e acceso il dispositivo, l'uscita viene automaticamente indirizzata al dispositivo di riproduzione esterno. La riproduzione sulla console viene interrotta.
- Il dispositivo di riproduzione può essere modificato in qualsiasi momento premendo il pulsante corrispondente sul lato posteriore del prodotto.

6.1 Lato posteriore



- 1 Pulsante per cambiare il dispositivo di riproduzione
- 2 Porta USB-C® (per la console)
- 3 Porte USB-A
- 4 Ingresso di alimentazione USB-C®
- 5 Uscita HDMI

6.2 Lato anteriore



- 2 Porta USB-C® (per la console)
- 6 Prese di ventilazione (per il raffreddamento della console)
- 7 Effetti luminosi
- 8 Pulsante touch per gli effetti luminosi

7 Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Il prodotto non si connette correttamente.	– Assicurarsi che l'alimentazione sia collegata. – Scollegare tutti i dispositivi e il cavo di alimentazione dal prodotto e ricollegarli.
Il dispositivo di riproduzione non funziona correttamente.	– Assicurarsi che il cavo HDMI sia collegato correttamente. – Altri dispositivi collegati potrebbero causare interferenze. Scollegare gli altri dispositivi dal dispositivo di riproduzione. – Provare un'altra modalità di riproduzione.

8 Pulizia e manutenzione

Importante:

– Non utilizzare detergenti aggressivi, alcool isopropilico o altre soluzioni chimiche. Queste ultime potrebbero danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.

– Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare tutti i dispositivi e i cavi dal prodotto.
2. Pulire il prodotto con un panno privo di lanugine.

9 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

10 Dati tecnici

Alimentazione	5-20 V/CC, 3 A (max 60 W) tramite USB-C®
Ingresso	1 x USB-C® 5 V/CC 3 A, 9 V/CC 3 A, 15 V/CC 3 A, 20 V/CC 3 A
Uscita	1 x USB-C® 5 V/CC 3 A, 9 V/CC 3 A, 15 V/CC 3 A, 20 V/CC, 3 A 2 x USB-A 3,0 1 x HDMI
Risoluzione	4K a 60 Hz
Condizioni di esercizio	da -10 a +55 °C, 10 – 90% UR (senza condensa)
Condizioni di conservazione	da -20 a +60 °C, 5 – 95% UR (senza condensa)
Dimensioni	143,5 x 50 x 33 mm
Peso	75 g