

Informazioni importanti

Carrello TV con supporto per TV Box

N. d'ordine: 3593937 (SP-TVC-1600)



1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le istruzioni di sicurezza e altre eventuali istruzioni che accompagnano il prodotto.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Descrizione dei simboli



Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

4 Istruzioni per la sicurezza



Leggere attentamente il presente documento e le istruzioni per l'uso che accompagnano il prodotto e osservare, in particolare, le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

4.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
 - è visibilmente danneggiato,
 - non funziona più correttamente,
 - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
 - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.

4.2 Installazione

- In caso di dubbio, evitare di effettuare l'installazione per conto proprio; lasciare che se ne occupi un tecnico qualificato.
- Osservare le istruzioni di installazione incluse.
- Controllare il contenuto della confezione prima di assemblare il prodotto. Non montare il prodotto in caso di parti mancanti.
- Assicurarsi che durante l'installazione non siano presenti persone non autorizzate, come bambini che giocano, nell'area di installazione.
- Scegliere un luogo di installazione adeguato e sufficientemente ampio. L'installazione deve essere effettuata su una superficie orizzontale, solida, asciutta e pulita. Se necessario, utilizzare una base protettiva sul luogo di installazione per proteggere il prodotto e il pavimento dai graffi. La scelta impropria del luogo di installazione può portare a lesioni personali o a danni materiali!
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio e/o l'installazione! Il prodotto presenta alcuni spigoli vivi che potrebbero causare lesioni!
- Svolgere il lavoro in due in quanto il carrello porta TV e il televisore sono pesanti. A seconda del peso, potrebbe essere necessario utilizzare utensili di sollevamento aggiuntivi o l'aiuto di una terza persona.

- Svolgere i lavori necessari solamente per installare (o regolare) il carrello porta TV. Non tentare in alcun caso di apportare modifiche o svolgere interventi di riparazione. Alcuni carrelli porta TV contengono molle metalliche altamente precaricate. In caso di smontaggio improprio, sussiste il pericolo di lesioni gravi!
- Prima di procedere all'installazione, verificare che sul retro del televisore siano presenti opzioni di montaggio adatte per il carrello porta TV.
- Normalmente, la base esistente del televisore deve essere rimossa prima di montare il televisore su un carrello porta TV. In tal caso, seguire le istruzioni per l'uso del proprio televisore.
- Posizionare il televisore in piano con il lato dello schermo verso il basso su una superficie morbida e pulita in modo che il display non subisca pressioni o graffi. Usare una base adatta per proteggere le superfici dei mobili di valore durante l'installazione. Dopo di che, rimuovere la base esistente, che è fissata con viti o clip a seconda del televisore.
- Impostare/serrare i freni del carrello porta TV, se presenti.
- Assicurarsi di utilizzare le viti corrette quando si installa il carrello porta TV sul retro del televisore. Quest'ultima devono possedere la filettatura appropriata per il televisore e non devono essere troppo lunghe, altrimenti il televisore verrà danneggiato. In ogni caso, le viti non devono essere troppo corte, altrimenti non può essere garantito un collegamento sicuro. Le viti devono essere avvitate nella filettatura corrispondente del televisore con almeno 5 giri completi a 360°.
- In generale, vengono incluse viti adatte al carrello porta TV o al televisore; in alcuni casi, tuttavia, sono necessarie altre viti disponibili in commercio a seconda del televisore.
- Evitare di applicare troppa forza durante il serraggio, in quanto ciò potrebbe distruggere il televisore e comportare la perdita della garanzia!
- Per evitare qualsiasi dubbio sulla lunghezza corretta delle viti, si consiglia di contattare il produttore del televisore o un esperto equivalente.
- Prestare la massima attenzione durante l'installazione, in quanto la caduta e/o il ribaltamento del televisore e del carrello porta TV possono non solo causare costosi danni conseguenti, ma anche aumentare il rischio di lesioni!
- In presenza di componenti in vetro, maneggiarli con la massima cautela. Il vetro può rompersi. Vi è il rischio di lesioni!
- Posare tutti i cavi del televisore in modo tale che non rimangano impigliati o attorcigliati.
- Non stringere le viti eccessivamente. Il serraggio eccessivo causa danni alla filettatura e può influire negativamente sulla resistenza delle viti.
- Controllare periodicamente (almeno ogni 3 mesi) tutti i fissaggi a vite. I fissaggi a vite possono allentarsi col tempo a causa della regolazione e della movimentazione del televisore e/o del carrello porta TV. Assicurarsi sempre che il prodotto si trovi in condizioni stabili e sicure.

4.3 Utilizzo

- Non applicare forza quando si maneggia/regola il televisore e/o il carrello porta TV, in quanto ciò potrebbe causare danni al televisore.
- Evitare di esercitare pressioni sul display del televisore durante la movimentazione/regolazione!
- Evitare di sovraccaricare il carrello porta TV. Prendere nota delle specifiche del produttore per il peso e/o le dimensioni massime del televisore.
- Fissare i freni (se presenti) dopo lo spostamento.
- Utilizzare su una superficie piana.
- Evitare l'uso del carrello porta TV come base per appoggiarsi o arrampicarsi.
- Evitare di fissare al supporto del carrello porta TV oggetti diversi dal televisore designato.
- Osservare le note sulla sicurezza nelle istruzioni per l'uso del televisore.
- I televisori generano calore. Rischio di incendio! Adottare le dovute precauzioni per quanto riguarda la dissipazione del calore e la prevenzione degli incendi.** Alcune superfici possono subire danni o scolorirsi a causa della dissipazione del calore. Adottare misure protettive adeguate.

5 Pulizia e manutenzione

- Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

AVVISO! Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche in quanto possono danneggiare l'alloggiamento e causare malfunzionamenti.

6 Dati tecnici

Capacità (max.)	Supporto per TV: 50 kg
	Ripiano in metallo: 5 kg
Dimensioni TV	124,5 cm (49") - 203,20 cm (80")
Dimensioni	790 x 510 x 1322 mm
Peso	7,44 kg

Publicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3593937 (SP-TVC-1600)_V1_0126_dh_ss_it 9007201965967115 12/01 en