TOOLCRAFT

ⓘ Istruzioni per l'uso

Luce da lavoro slim ricaricabile, 400 lm

N. d'ordine: 3701929

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in una luce da lavoro LED portatile dotata di accumulatore.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare cortocircuiti, incendi o altri pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

USB4®, USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

3 Contenuto della confezione

- Cacciavite
- Cavo di ricarica USB-C® (1 m)
- Istruzioni per l'uso

4 Descrizione dei simboli

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il prodotto è stato costruito in conformità alla classe di protezione III.

5 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Protegga l'apparecchio da temperature estreme, gas infiammabili, vapore e solventi.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Batteria agli ioni di litio

- Non danneggiare la batteria ricaricabile. Il danneggiamento dell'involucro della batteria ricaricabile potrebbe causare esplosioni o incendi!
- Non cortocircuitare i contatti della batteria ricaricabile. Non gettare la batteria o il prodotto nel fuoco. Vi è rischio di incendio e di esplosione.
- Caricare la batteria ricaricabile regolarmente, anche se non si utilizza il prodotto. A causa della tecnologia della batteria ricaricabile in uso non è necessario far scaricare la batteria prima di ricaricarla.
- Non caricare mai la batteria ricaricabile del prodotto senza sorveglianza.
- Durante la ricarica, posizionare il prodotto su una superficie non termosensibile. È normale che una certa quantità di calore venga generata durante la ricarica.

5.6 Luce LED

- Non dirigere gli occhi verso la luce LED.
- Non guardare il raggio direttamente o mediante strumenti ottici.

5.7 Crisi epilettiche

- Le luci lampeggianti ad alcune persone possono causare crisi epilettiche. Mai puntare la luce lampeggiante direttamente sulle persone. Non fissare la luce lampeggiante.

5.8 Pacemaker e altri dispositivi medicali

I campi magnetici creati dal prodotto potrebbero influenzare il funzionamento di pacemaker o altri dispositivi medicali! Non utilizzare questo prodotto in prossimità di tali dispositivi.

6 Funzionamento

6.1 Ricarica della batteria

1. Rimuovere il coperchio di protezione dalla porta di ricarica.
2. Collegare un'estremità del cavo fornito in dotazione alla porta di ricarica USB-C® del prodotto.
3. Collegare l'altra estremità del cavo ad una sorgente di alimentazione adatta.
   → L'indicatore integrato sulla porta di ricarica diventa rosso.
   → Se l'indicatore di ricarica diventa verde, l'accumulatore è completamente carico.
4. Dopo aver scollegato il cavo di ricarica, chiudere il coperchio di protezione della porta di ricarica per impedire che acqua e polvere penetrino all'interno del prodotto.

Note:
- A seconda del caricabatterie utilizzato, è possibile che l'indicatore di ricarica verde integrato sulla porta di ricarica non si accenda.
- Non è possibile utilizzare il prodotto durante la carica.

6.2 Messa in funzione delle luci

Controllo base

- Premere il pulsante di alimentazione per accendere la luce. La luce frontale è sempre la prima ad accendersi.
- Tenere premuto il pulsante di alimentazione per selezione tra luce frontale e laterale.

Controllo della modalità di illuminazione

Premere il pulsante di alimentazione per controllare le modalità disponibili:

- Luce frontale: Bassa → Alta → Spenta
- Luce frontale: In modalità Bassa/Media: Doppia pressione del pulsante di alimentazione → Luce stroboscopica → Spenta
- Luce laterale: Bassa → Media → Alta → Lampeggio rosso → Spenta
- Luce laterale: In modalità Bassa/Alta: Doppia pressione del pulsante di alimentazione → Modalità Turbo → Spenta

7 Pulizia e manutenzione

Importante:
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Scollegare il prodotto dall'alimentazione.
2. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine. Inumidire il panno, se necessario.

8 Smaltimento



Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche introdotte sul mercato europeo devono essere etichettate con questo simbolo. Questo simbolo indica che l'apparecchio deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati al termine della sua vita utile.

Ciascun proprietario di RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) è tenuto a smaltire gli stessi separatamente dai rifiuti urbani non differenziati. Gli utenti finali sono tenuti a rimuovere senza distruggere le batterie e gli accumulatori esauriti che non sono integrati nell'apparecchiatura, nonché a rimuovere le lampade dall'apparecchiatura destinata allo smaltimento prima di consegnarla presso un centro di raccolta.

I rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono tenuti per legge a ritirare gratuitamente le vecchie apparecchiature. Conrad mette a disposizione le seguenti opzioni di restituzione **gratuite** (ulteriori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet):

- presso le nostre filiali Conrad
- presso i centri di raccolta messi a disposizione da Conrad
- presso i centri di raccolta delle autorità pubbliche di gestione dei rifiuti o presso i sistemi di ritiro istituiti da produttori e distributori ai sensi della ElektroG

L'utente finale è responsabile della cancellazione dei dati personali sul vecchio dispositivo destinato allo smaltimento.

Tenere presente che in paesi al di fuori della Germania possono essere applicati altri obblighi per la restituzione e il riciclaggio di vecchie apparecchiature.

9 Dati tecnici

Ingresso	5 V/CC, 0,5 A tramite USB-C®
Alimentazione	Luce laterale: 6 W Luce frontale: 2 W
Classe di protezione	III
Accumulatore	3,7 V, 450 mAh, litio (Li-Ion)
Tempo di ricarica	circa 2 ore
Tempi di funzionamento	circa 1,5 - 5 ore
Luminosità	Luce principale: Turbo 400 lm / Media 200 lm / Bassa 60 lm / Luce rossa lampeggiante Luce frontale: Alta 120 lm / Bassa 40 lm
Temperatura di colore	6800 - 7800 K
Materiale involucro	Alluminio
Condizioni di esercizio	da -10 a +45 °C, 20 - 80% UR
Condizioni di conservazione	da -10 a +45 °C, 20 - 80% UR
Dimensioni (L × A × P)	106 × 25 × 14 mm
Peso	43 g

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3701929_V1_0426_jh_mh_it 45035999185703691 I6/O1 en