TOOLCRAFT

Istruzioni per l'uso

Sistema di stoccaggio a parete

N. d'ordine: 3773949 (Essential)
N. d'ordine: 3773950 (Essential Pro)

1 Istruzioni per il download

Accedere al link www.conrad.com/downloads (in alternativa eseguire la scansione del codice QR) per scaricare le istruzioni per l'uso complete (o le versioni nuove/attuali, se disponibili). Seguire le istruzioni riportate nella pagina web.

2 Uso previsto

Il prodotto consiste in un sistema di stoccaggio a parete.

Questo prodotto è pensato unicamente per l'uso interno. Non usare in ambienti esterni.

Il contatto con l'umidità deve essere evitato in qualunque circostanza.

Qualora si utilizzi il prodotto per scopi diversi da quelli previsti, questo potrebbe danneggiarsi.

L'uso improprio può provocare pericoli.

Questo prodotto è conforme ai relativi requisiti nazionali ed europei.

Per motivi di sicurezza e in base alle normative, l'alterazione e/o la modifica del prodotto non sono consentite.

Leggere attentamente le istruzioni e conservarle in un luogo sicuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere anche le presenti istruzioni per l'uso.

Tutti i nomi di aziende e le denominazioni di prodotti ivi contenuti sono marchi dei rispettivi proprietari. Tutti i diritti sono riservati.

3 Contenuto della confezione

Contenuto	Codice prodotto: 3773949	Codice prodotto: 3773950
Guida	2	4
Gancio singolo	2	3
Gancio per utensili elettrici	2	3
Gancio a S	2	2
Gancio grande	1	1
Cassetto portautensili	1	1
Contenitore	N/D	1
Portapunte	N/D	1
Accessori di montaggio (viti da parete, tasselli in plastica, rondelle)	inclusi	inclusi

4 Descrizione dei simboli

I seguenti simboli si trovano sul prodotto/apparecchio o sono usati nel testo:

Il simbolo avverte sulla presenza di pericoli che potrebbero portare a lesioni personali.

Il simbolo avverte sulla presenza di tensioni pericolose che possono portare a lesioni personali a causa di una scossa elettrica.

5 Istruzioni per la sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e osservare nello specifico le informazioni sulla sicurezza. In caso di mancato rispetto delle istruzioni per la sicurezza e delle informazioni sul corretto utilizzo del prodotto, si declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose. In questi casi, la garanzia decade.

5.1 Informazioni generali

- Il prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non lasciare il materiale di imballaggio incustodito. Potrebbe diventare un giocattolo pericoloso per i bambini.
- Non esitare a contattare il nostro servizio assistenza o altro personale tecnico competente, in caso di domande che non trovano risposta nel manuale di istruzioni del prodotto.
- Far eseguire i lavori di manutenzione, adattamento e riparazione esclusivamente da un esperto o da un laboratorio specializzato.

5.2 Gestione

- Maneggiare il prodotto con cautela. Sobbalzi, urti o cadute, anche da altezze ridotte, possono danneggiare il prodotto.

5.3 Condizioni di esercizio

- Non sottoporre il prodotto a sollecitazioni meccaniche.
- Proteggere l'apparecchiatura da temperature estreme, forti urti, gas, vapori e solventi infiammabili.
- Proteggere il prodotto da condizioni di umidità e bagnato.
- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta.

5.4 Funzionamento

- Consultare un esperto in caso di dubbi sul funzionamento, la sicurezza o il collegamento del prodotto.
- Se non è più possibile utilizzare il prodotto in tutta sicurezza, metterlo fuori servizio e proteggerlo da qualsiasi uso accidentale. NON tentare di riparare il prodotto da soli. Il corretto funzionamento non è più garantito se il prodotto:
  - è visibilmente danneggiato,
  - non funziona più correttamente,
  - è stato conservato per lunghi periodi in condizioni ambientali avverse o
  - è stato sottoposto a gravi sollecitazioni legate al trasporto.

5.5 Dispositivi collegati

- Osservare anche le istruzioni di sicurezza e di funzionamento di qualunque altro dispositivo collegato al prodotto.

5.6 Perforazione

Durante la perforazione della superficie o l'inserimento di elementi di fissaggio, assicurarsi di non danneggiare eventuali cavi o tubi. La perforazione inavvertita di cavi elettrici comporta il pericolo di scossa elettrica fatale!

5.7 Installazione e uso sicuro

- Distribuire il peso in modo uniforme su tutta la lunghezza della guida. Evitare di concentrare tutti gli utensili pesanti su un'estremità o al centro.
- Appendere gli oggetti più pesanti ai ganci più robusti (ad es. quelli per utensili elettrici) e posizionarli più vicini alle viti di fissaggio a parete per ridurre al minimo la sollecitazione da leva sulla guida.
- La portata massima è valida solo se la guida è fissata correttamente a superfici di pareti strutturalmente solide.
- Verificare che le viti e gli accessori di montaggio in dotazione siano adatti al materiale della superficie della parete. In caso di dubbi, rivolgersi a un installatore professionista.
- Verificare che tutti i ganci, i cassetti, i portapunte e i contenitori siano completamente inseriti, agganciati o bloccati nella guida prima di sottoporli a carico.
- Controllare periodicamente le viti di fissaggio delle guide e i ganci di fissaggio per assicurarsi che non si siano allentati nel tempo a causa delle vibrazioni o dell'uso frequente.

6 Guida introduttiva

7 Pulizia e manutenzione

Importante:
- Non utilizzare detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche. Possono danneggiare l'alloggiamento e causare il malfunzionamento del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.

1. Pulire il prodotto con un panno asciutto e privo di lanugine.

8 Dati tecnici

8.1 Capacità massima

IMPORTANTE! Il peso complessivo di tutti i ganci, gli accessori e gli utensili fissati a una singola guida non deve superare i 68 kg.

Specifiche	Codice prodotto: 3773949	Codice prodotto: 3773950
Guida	68 kg	68 kg
Gancio singolo	18 kg	18 kg
Gancio per utensili elettrici	22,7 kg	22,7 kg
Gancio a S	13,6 kg	13,6 kg
Gancio grande	13,6 kg	13,6 kg
Cassetto portautensili	9 kg	9 kg
Contenitore	N/D	9 kg
Portapunte	N/D	10,5 kg

8.2 Indicazioni generali

Specifiche	Codice prodotto: 3773949	Codice prodotto: 3773950
Guida (L x A)	838 x 152 mm	838 x 152 mm
Cassetto portautensili (L x A x P)	335 × 115 × 90 mm	335 × 115 × 90 mm
Contenitore (L x A x P)	N/D	235 × 95 × 135 mm
Portapunte (L x A x P)	N/D	391,7 x 189,6 x 246 mm
Peso della guida (senza accessori)	2,16 kg (2 pz)	4,32 kg (4 pz)

Pubblicato da Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Tutti i diritti, compresa la traduzione, riservati. La riproduzione con qualunque mezzo (ad es. fotocopie, microfilm o memorizzazione su sistemi di elaborazione elettronica dei dati) è rigorosamente vietata senza la previa autorizzazione scritta dell'editore. È vietata la ristampa, anche parziale. La presente pubblicazione rappresenta lo stato tecnico al momento della stampa.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3773949-50_V1_0826_dh_mh_it 900720246707828 3 I2/O1 en