

# **KUNZER**

**Qualität verbindet**

Bedienungsanleitung und -Vorschriften

## **Hydraulischer Getriebeheber**



**CE**

**WK 4060.2**

## Pflichten des Eigentümers

Der Eigentümer und/oder Benutzer muss diese Bedienungsanleitung und die Anweisungen/Warnungen kennen und verstehen, bevor das Gerät in Gebrauch genommen wird.

### WARNUNG

1. Bevor Sie den Heber senken, überzeugen Sie sich davon, dass sich keine Personen oder Geräte darunter befinden.
2. Überlasten Sie den Heber nicht. Benutzen Sie den Getriebeheber nie wie einen Wagenheber. Dieser Getriebeheber ist nur für die Hilfe in der Installation vorgesehen und um Teile des Fahrzeugs zu entfernen.
3. Benutzen Sie den Getriebeheber nur auf geradem und festem Untergrund, der die angegebenen Lasten tragen kann.
4. Verteilen Sie die Last zentral auf dem Sattel.
5. Stellen Sie den Heber in die niedrigste Position, wenn Sie Hydrauliköl nachfüllen. Benutzen Sie nur hochwertiges Hydrauliköl, NIE Bremsflüssigkeit, Alkohol, Glycerin, Reinigungsmittel, Motoröl oder verschmutztes Öl.
6. Der Besitzer muss dafür Sorge tragen, dass die Warnhinweise und Labels am Heber in gutem Zustand sind.

### INSPEKTION

1. Überprüfen Sie den Heber vor jeder Benutzung auf eventuelle Öllecks oder Beschädigungen des Materials.
2. Lassen Sie Reparaturen nur vom Fachmann durchführen.

### MONTAGE

1. Befestigen Sie die Räder an den Aufnahmepunkten der Fahrwerkträger.
2. Schrauben Sie die Aufnahmepunkte der Fahrwerkträger an den Rumpf und sorgen Sie für einen ebenen Stand.
3. Positionieren Sie den Sattel am Ende der Stange.
4. Lösen Sie die Ölschraube an der Stange. (nicht herausdrehen!)  
Der Heber ist jetzt einsatzbereit.

### Bedienungsanleitung

#### Heben der Last

Bedienen Sie das Fußpedal.

#### Senken der Last

Drehen Sie das Ventil langsam entgegen dem Uhrzeigersinn. Sorgen Sie dafür, dass die Last langsam und gleichmäßig gesenkt wird.

**WICHTIG:** Der Heber ist mit einem Totmann-Ventil ausgestattet. Je schneller Sie das Ventil drehen, desto schneller wird der Heber gesenkt.

### Wartung

Wenn der Heber nicht benutzt wird, Sattel in der niedrigsten Position halten.

Halten Sie den Heber frei von Öl oder Schmiere. Bringen Sie regelmäßig Schmierstoffe auf alle beweglichen Teile.

Überprüfen Sie den Heber regelmäßig auf Rost oder Korrosion. Reinigen Sie die betreffenden Stellen mit einem öligen Tuch.

### SPEZIFIKATION

Modell Nr.	Kapazität	Min. Höhe	Max. Höhe	Gewicht
WK 4060.2	600 kg	1100 mm	1900 mm	26,9 kg

## EC-Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung

**We, the company**  
Wir, die Firma

Kunzer GmbH  
Römerstr. 17  
D-85661 Forstinning

**declare under our sole responsibility that the following product**  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das weiter unten genannte Produkt

**type of product / Geräteart**      Hydraulischer Getriebeheber

**trademark / Handelsmarke**      Kunzer

<b>modell</b>	<b>art.no.</b>	<b>further details</b>	<b>GTIN</b>
Modell	Art.Nr.	weitere Angaben	GTIN
Hydraulischer Getriebeheber	WK 4060.2	600 kg	4260625440414

**meets the essential requirement of the following EC-Directives:**

2006/42/EC Machinery

Die grundlegenden Anforderungen der aufgeführten EG-Richtlinien erfüllt.

2006/42/EG Maschinenrichtlinie

**Applied standards** / angewandte Vorschriften:

EN ISO 12100:2010, EN1494:2000+A1.:2008,

**Autorisation for technical file compilation:**

Bevollmächtigter zur Zusammenstellung der technischen Unterlagen:

**Name / Name:** Thomas Buchner

**Address / Adresse:** Römerstr. 17, D – 85661 Forstinning

Forstinning, April, 2, 2019

.....  
Place, Date / Ort, Datum

**KUNZER GmbH**  
Werkvermietung · Kraftfahrzeug · Industribedarf  
Römerstr. 17 · 85661 Forstinning  
Gewerbegebiet Mös  
.....  
Signature / Name