

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**

**MILK FROTHER**

**MF 5260**

**NEDERLANDS**



NL





## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade als gevolg van oneigenlijk gebruik te voorkomen!

Bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik. Mocht dit apparaat aan een derde worden gegeven, dan moet deze handleiding ook worden overhandigd.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk privégebruik en is niet geschikt voor professionele cateringsdoeleinden. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is. De opschuimer is ontworpen voor het opschuimen en opwarmen van melk. Gebruik de opschuimer nooit om andere vloeistoffen of voedingsmiddelen in blik, in potjes of flesjes op te warmen.
- Het apparaat nooit gebruiken in of in de buurt van brandbare, ontvlambare plaatsen en materialen.

## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

- Het apparaat niet buiten of in de badkamer gebruiken.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Voor extra bescherming, moet dit apparaat worden aangesloten op een huishoudelijke aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg een elektricien voor advies.
- Het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen en de onderdelen niet schoonmaken in de vaatwasser.
- Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik, voordat u het apparaat reinigt, voordat u de ruimte verlaat of indien er zich een defect voordoet.
- Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.

## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

- Draai het netsnoer niet rond het apparaat.
- Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen. Houd de stroomkabel uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Gebruiken geen verlengsnoer met het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit als de netsnoer of het apparaat beschadigd is.
- Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moeten het apparaat of het netsnoer indien deze beschadigd zijn, gerepareerd of vervangen worden door een servicecentrum. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
- Demonteer het apparaat onder geen enkele omstandigheid. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.

## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Laat het apparaat echter nooit onbeheerd achter zo lang het in gebruik is. Er wordt uiterste voorzichtigheid geboden als het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen en personen met verminderde fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden.
- Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met melk in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor volledige details het deel "Reiniging en onderhoud".

## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

- Droog het toestel goed af voor u de stekker in het stopcontact steekt.
- Het apparaat nooit gebruiken of plaatsen op of in de buurt van hete oppervlakken zoals een gasbrander, kookplaat of warme oven.
- Gebruik het apparaat slecht met de geleverde onderdelen.
- Gebruik het toestel altijd in combinatie met het originele onderstel. Gebruik het onderstel nooit voor iets anders.
- Het apparaat niet met vochtige of natte handen gebruiken.
- Raak de roterende onderdelen niet aan, want dit kan letsel veroorzaken.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak, schoon en droog oppervlak.
- Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in gebruik is.



## VEILIGHEID EN INSTALLATIE \_\_\_\_\_

- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd toegankelijk is.
- Zorg er altijd voor dat het deksel goed gesloten is wanneer u de opschuimer gebruikt.
- Vul de melkopschuimer niet beneden het minimumpeil.
- Schakel het apparaat nooit in zonder melk in het reservoir.
- Plak geen vreemde voorwerpen op het apparaat.
- De kan kan overlopen als de vulcapaciteit wordt overschreden.
- Steek geen voorwerpen en/of vingers in de openingen van het apparaat.
- Sluit altijd de stekker eerst aan op het apparaat en daarna de stekker in het stopcontact. Draai om af te koppelen de bediening naar "uit" en verwijder dan de stekker uit het stopcontact.
- Er bestaat verbrandingsgevaar als de deksel tijdens de verwarmcyclus wordt verwijderd.

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Milk Frother MF 5260.

Lees de volgende gebruikersopmerkingen zorgvuldig om te verzekeren dat u vele jaren plezier hebt van uw kwalitatieve GRUNDIG-product.

### Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, voor zowel eigen

personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel belang aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue vermindering van afval van verscheidene ton plastic per jaar. Bovendien zijn al onze accessoires beschikbaar voor minimaal 5 jaar.

Voor een toekomst waard te worden geleefd.

Voor een goede reden. Grundig.



## Bediening en onderdelen

Zie de afbeelding op pagina 3.

- A** Transparente deksel
- B** Tuit
- C** Kan
- D** Opschuimen en opwarmen
- E** Opschuimen
- F** Basisstation
- G** Roeropzetstuk
- H** Klopopzetstuk

## KORT OVERZICHT

---

Gardes	Functies	Max. capaciteiten	Voltooitijd
	Opschuimen van koude melk	100ml	60 s
	Opschuimen en verwarmen	100ml	65-80 s
	Verwarmen (met een kleine hoeveelheid schuim)	200ml	110-130 s

## Voorbereiding

- 1 Reinig de melkopschuimer grondig vóór het eerste gebruik. Zie voor details het deel "Reiniging en onderhoud".

## Bediening

- 1 Open de deksel **A**.
- 2 Plaats het opzetstuk van uw keuze.
  - Klopzetstuk **H** voor romig melkschuim
  - Roerzetstuk **G** voor warme melk
- 3 Vul de kan met 100ml melk.

### Opmerkingen

- Zet de kan niet **C** op de basis **F** tijdens het vullen met melk.
  - Vul de kan nooit **C** boven het maximale peil.
- 4 Sluit het deksel **A**.
  - 5 Plaats de kan **C** op de basis **F**. Zorg ervoor dat het geheel recht en stabiel staat.
  - 6 Steek de stekker in het stopcontact.

- 7 Druk op knop **D** voor opschuimen en opwarmen of knop **E** voor opschuimen.
    - Het indicatorlampje van de ingedrukte knop gaat branden: rood als u **D** heeft ingedrukt of blauw als u **E** heeft ingedrukt.
  - 8 Na het opschuim- of verwarmproces gaat het indicatorlampje van knop **D** of knop **E** gedurende 30 seconden knipperen.
  - 9 Trek de stekker uit het stopcontact.
  - 10 Neem de kan **C** van de basis **F**.
  - 11 Open de transparente deksel **A** door eraan te trekken. Schenk de melk of het schuim uit de kan **C** met gebruik van de tuit **B** in de kop of het glas dat u wilt gebruiken.
- ### Opmerking
- Laat de melkopschuimer tussen elk gebruik afkoelen.
  - Gebruik volle melk (3% vet) voor de beste resultaten.
  - Melk warmt ongeveer op tot 65+/-5°. Dit is de ideale temperatuur om de beste smaak te garanderen.

## Reinigen en onderhoud

### Let op

- Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.
- Dompel het apparaat, de basis **F** of het netsnoer nooit in water of een andere vloeistof.
- 1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- 2 Laat het apparaat volledig afkoelen.
- 3 Verwijder de kan **C** van het basisstation **F** voor reiniging, neem de deksel **A** en de siliconen ring van de kan **C** en reinig met warm water.
- 4 Neem de gardes uit de kan **C** en was met warm water.
- 5 Reinig de binnenwanden met water en zeep en een niet schurende doek. Droog dan met een zachte doek.

### Opmerking

- Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

## Opslag

- Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.
- Bewaar het garde- en roeropzetstuk bij het apparaat. Het tweede opzetstuk kan worden bewaard in de beugel aan de deksel.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken en dat het apparaat volledig droog is.
- Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.
- Zorg ervoor dat het apparaat buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

## Omgevingscondities

Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en geschikt zijn voor recycling.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huishoudelijk afval wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door het symbool op het product, in de handleiding en op de verpakking.

Raadpleeg uw plaatselijke overheid om erachter te komen waar het dichtstbijzijnde verzamelpunt gelegen is.

Bescherm het milieu door gebruikte producten te recyclen.

## Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

### Stroomtoevoer:

220-240 V ~, 50/60 Hz

**Stroom:** 365-435 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
D-90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 908 7600 14/20