

Technische gegevens:

Radiografische Alarmklok

Handmatige tijdsinstelling

► Tijdszone instellen: -12/+12 uurverschil

► Doorlopende kalender tot het jaar 2099

► Temperatuur in °C of °F

Twee dagelijkse alarmen

Tijdsaanduiding in 12/24 uurformaat

► Sluimerfunctie

► Thermometer: Binnentemperatuur meetbereik: 0°C (32°F) ~ 50°C (122°F) (schaalverdeling: 30 seconden)

► Hygrometer: meetbereik: 20% ~ 95% RH. Aparte display voor gebruik binnenshuis

► Batterij: 1.5V "AA" x 2 stuks (niet bijgesloten)

Belangrijke informatie

Open het batterijvak aan de achterzijde van de ontvanger en plaats de batterijen. Let op de polariteit.

Sluit het batterijvak.

► Zodra u de batterijen geplaatst heeft, zullen alle symbolen op het LCD-display voor 3 seconden oplichten en zult u een pieptoon horen waarna de binnentemperatuur en luchtvochtigheid gemeten wordt.

► De wekker zal na 7 minuten automatisch het DCF-tijd►signaal beginnen te zoeken. Het radiomastsymbool begint te knipperen.

Handmatige tijdsinstelling

► Houd de "**MODE**"-toets voor 2 seconden ingedrukt, de jaaraanduiding 24 begint te knipperen. Gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om de juiste 12/24-tijdsformaat in te stellen.

► Druk op "**SET**" om de instelling te bevestigen, het uurdisplay begint te knipperen. Gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om het juiste uur in te stellen.

► Druk op "**SET**" om de instelling te bevestigen, de minutenselectie voor de weekdag begint te knipperen. Gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om de juiste minuten in te stellen.

► Druk op "**SET**" om de instelling te bevestigen, het 2008-display begint te knipperen. Gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om het juiste jaar in te stellen.

► **Druk op "SET"** om de instelling te bevestigen, het maand 1-display begint te knipperen. Gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om de juiste maand in te stellen.

Druk op "**SET**" om de instelling te bevestigen, datum 1 begint te knipperen, gebruik nu de "▲" en "▼"-toetsen om de juiste datum in te stellen.

► Druk op "**SET**" om de instelling te bevestigen en druk om de instellingprocedures te beëindigen op enter voor de klokmodus.

Voor uw informatie:

► Als u voor 7 seconden geen toets indrukt, zal de klok automatisch van de setmodus naar de normale tijdmodus overschakelen.

► Er zijn 7 talen voor de weekdays: Engels, Italiaans, Frans, Nederlands, Spaans, Deens en Duits.

De dagelijkse alarmtijd instellen:

Deze klok beschikt over één dagelijks alarm. Druk om de ingestelde wektijd te zien kort op de **ALARM**-toets. De display schakelt van de klokmodus over naar de alarmmodus. Als u nog een keer op de toets drukt, zal de klok terugschakelen naar de normale tijdsaanduiding. Ga voor het instellen van de dagelijkse wektijd als volgt te werk:

WS 8006 Handleiding

- ▶ Houd de **ALARM**-toets voor twee seconden ingedrukt tot de wektijd en het knipperende symbool verschijnen.
- ▶ De uuraanduiding van de wektijd begint te knipperen. Gebruik nu de “▲” and “▼”-toetsen om het gewenste uur in te stellen. Druk op de **ALARM**-toets om de instelling te bevestigen.
- ▶ De minutenaanduiding van de wektijd begint te knipperen. Gebruik nu de “▲” and “▼”-toetsen om de gewenste minuten in te stellen. Druk op de **ALARM**-toets om uw instelling te bevestigen en om de instellingprocedure te beëindigen.
- ▶ Druk om de dagelijkse wektijd te activeren of uit te schakelen in de wekmodus op de “**UP**”-toets om over te schakelen naar de wekfunctie.

Voor uw informatie:

- ▶ Als u voor 7 seconden geen toets indrukt, zal de klok automatisch van de setmodus naar de normale tijdmodus overschakelen.
- ▶ Het wekalarm zal voor 2 minuten afgaan als u het niet door op een willekeurige toets te drukken uitschakelt. In dit geval zal het wekalarm na 24 uur automatisch afgaan.
- ▶ Het verhogend alarmvolume (crescendo: duur: 2 minuten) zal 4 keer het volume veranderen terwijl het alarmsignaal te horen is.

Automatische Sluimerfunctie:

- ▶ De automatische sluimerfunctie activeren: druk terwijl het alarm afgaat op de “**SNOOZE**”-toets om de sluimerfunctie te activeren. Zodra deze is geactiveerd, verschijnt het Alarmsymbool op het display.
- ▶ Na 5 minuten zal het wekalarm nogmaals afgaan.
- ▶ De sluimerfunctie kan onderbroken worden door op een willekeurige knop te drukken en kan voor zeven keer herhaald worden.

°C/°F temperatuuraanduiding:

- ▶ The temperatuur wordt in °C of °F aangeduid. Door kort op de “▼”-toets te drukken kunt u tussen de twee modellen overschakelen.

Ontvangst van het Radiografische signaal:

- ▶ De wekker zal na 7 minuten na elke herstart of na de batterijen verwisseld te hebben automatisch het **DCF**-tijdsignaal beginnen te zoeken. Het radiomastsymbool begint te knipperen.
- ▶ OM 1:00 uur voert de klok automatisch een synchronisatieprocedure uit met het DCF-signaal om iedere afwijking van de juiste tijd te corrigeren. Indien dit niet lukt (het radiomastsymbool verdwijnt van het display), zal het systeem automatisch na het volgende volle uur de synchronisatie proberen te herhalen. Deze procedure wordt automatisch tot totaal 5 keer herhaald.
- ▶ Druk om handmatig het DCF-signaalontvangst te herhalen, op de “**WAVE**”-toets. Indien binnen 7 minuten geen signaal ontvangen is, wordt het zoeken naar het DCF-signaal onderbroken (het radiomastsymbool verdwijnt) en zal dit op het volgende volle uur herhaald worden.
- ▶ Houd om gedurende het RC-ontvangst het zoeken naar het radiografische signaal te onderbreken voor twee seconden op de “**WAVE**”-toets.

Voor uw informatie:

- ▶ Het knipperende radiomastsymbool geeft aan dat het the DCF-signaalontvangst gestart is.
- ▶ Als het radiomastsymbool zonder te knipperen continue weergegeven wordt, betekent dat dat het DCF-signaalontvangt geslaagd is.
- ▶ We raden aan de klok minstens 2,5 meter van alle interferentiebronnen zoals televisies of computermonitoren vandaan te plaatsen.
- ▶ Radiografisch ontvangst is zwakker in kamers met betonnen muren (bijv. in kelders) en in kantoren. Plaats de klok bij zulke omstandigheden vlak bij het raam.

Verordening verwijdering batterijen

Oude batterijen horen niet in het huisvuil. Als batterijen in het milieu terechtkomen kunnen deze milieu en gezondheidsproblemen tot gevolg hebben.

U kunt gebruikte batterijen kosteloos bij uw handelaar of inzamelplaatsen teruggeven.

U bent als gebruiker wettelijk verplicht oude batterijen , als omschreven , in te leveren.