



# **aromaboy**

## **Typ M 25**



**Gebruiksaanwijzing**

## Veiligheidsvoorschriften

A.u.b. voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen.

- Apparaat alleen op stopcontact met randaarde aansluiten.
- Het apparaat mag alleen met de op het typeplaatje (zie onderkant van het apparaat) vermelde spanning gebruikt worden.
- Apparaat niet in water onderdopen en uit de buurt van kinderen houden.
- Apparaat nooit zonder water in werking zetten.
- Waterreservoir mag alleen met schoon, koud water gevuld worden (geen andere vloeistoffen).
- De glaskan is niet geschikt voor gebruik in de magnetron/microgolfoven.
- Om het apparaat tegen thermische overbelasting te beschermen, moet tussen twee keer koffiezetten 5 min. gewacht worden. Apparaat daarbij uitschakelen.
- Voor het reinigen van het apparaat of bij storing de stekker uit het stopcontact trekken.
- Bij gebruik van het apparaat wordt het warmhoudplaatje warm - niet aanraken en uit de buurt van kinderen houden.
- Als het aansluitnoer van dit apparaat of het apparaat zelf beschadigd wordt, moet het door de fabrikant, de klantenservice of een deskundige gerepareerd worden, om gevaren te voorkomen. **Nooit het apparaat in gebruik nemen als het defect is!**
- Ontkalkingstips in acht nemen.

## Voor het eerste kopje Koffie

- De benodigde lengte van het snoer van de oprolinrichting (afb. 2) afrollen.
- Het achterste deel van het deksel (afb. 1-D) omhoogklappen, het schone, koude water tot het bovenste streepje van het aantal kopjes vullen. Deksel weer sluiten.
- Aan-/uitschakelaar (afb. 1-E) op stand "I" zetten en het water bij de eerste keer koffie zetten zonder filterzakje en koffie door laten lopen. Daarna schakelaar op stand "O" zetten.
- Na het afkoelen van het apparaat (ca. 5. minuten) kunt u koffie zetten.
- Gewenste hoeveelheid water in het waterreservoir vullen.
- Melitta® filterzakje® 100 op de ingeperste rand omvouwen en in de filterhouder (afb. 1-A) zetten.
- Vul het filterzakje met gemalen koffie. Gebruik één maatschepje (ca. 6 gram) per kopje.
- Filterhouder op glaskan zetten en alles in het apparaat zetten.
- Aan-/uitschakelaar op stand "I" zetten; na een tijdje loopt er heet water door.

## Onderhoud

- Apparaat a.u.b. alleen met een vochtige doek afvegen.
- Door de verschillende hardheden van het water en de frequentie van het gebruik kan het tijdspunt van ontkalken niet exact bepaald worden.
- Vuistregel: Na het gebruik van elk pak filterzakjes (40 zakjes = 40 keer koffiezetten) het apparaat ontkalken.

## Ontkalken

- A.u.b. regelmatig ontkalken.
- Ontkalker, zoals op de verpakking vermeld, in de glaskan oplossen en in het waterreservoir gieten. Gebruik voor het ontkalken de Melitta biologisch afbreekbare snelontkalker, in poeder of vloeibare vorm.
- Apparaat inschakelen, de helft van de ontkalkingsoplossing door laten lopen, apparaat weer uitschakelen.
- Oplossing ca. 10 minuten in het apparaat laten werken, daarna de rest door laten lopen.
- Vervolgens drie keer max. hoeveelheid koud, schoon water door het apparaat laten lopen.

## Melitta Garantie NL

In aanvulling op de wettelijke voorschriften geeft Melitta een garantie onder de volgende voorwaarden:

- Melitta geeft gedurende een periode van twaalf maanden na de aankoopdatum een garantie op het koffiezetapparaat. Deze garantie is alleen geldig wanneer de aankoopdatum wordt bevestigd door een winkelstempel en handtekening van de handelaar op de garantiekaart of op vertoon van een aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum van de winkel.
- Tijdens de garantieperiode worden defekten van het apparaat, die veroorzaakt worden door gebreken in het materiaal en/of fabricage, gratis verholpen door – naar keuze van Melitta – reparatie of vervanging van de defecte onderdelen of vervanging van het apparaat. Door de vervanging van onderdelen of het koffiezetapparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. Vervangen onderdelen en apparaten worden eigendom van Melitta. Bij gebruikmaking van de garantie binnen 6 maanden na de aankoopdatum betaalt u eveneens geen verzend-, verpakkings-, of andere bijkomende administratiekosten.
- De garantie geldt niet voor defekten of schade die veroorzaakt worden door verkeerd gebruik (bv. in werking stellen met incorrecte stroom of voltage), onzorgvuldig onderhoud of normale slijtage. Bovendien geldt de garantie niet op het breken van de kan of defekten die slechts een te verwaarlozen effect hebben op de waarde of het functioneren van het toestel.
- De garantie vervalt indien reparaties worden uitgevoerd door derden die niet door Melitta zijn erkend of bij gebruik van niet originele vervangingsonderdelen.
- De garantie is uitsluitend geldig in het land waar het apparaat werd gekocht. Indien u aanspraak op de garantie wilt maken, stuur dan het apparaat:
  - bij voorkeur in de originele verpakking;
  - met een geldige garantiekaart of geldig aankoopbewijs;
  - met een omschrijving van de klacht naar de Melitta-Consumentenservice of een erkende klantenservice of speciaalzaak.
- Alle andere aanspraken van welke aard dan ook, waaronder begrepen alle aanspraken voor overige schade en kosten, inclusief gevolgschade, al dan niet gebaseerd op deze garantie, zijn uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover de fabrikant door de wet niet verplicht aansprakelijk is.
- Aanspraken onder deze garantie beïnvloeden niet de aanspraken van de gebruiker voortvloeiend uit het koopcontract/juridische relatie met de verkoper.

**Melitta-Consumentenservice:**

Nederland: Melitta Nederland B.V.  
Edisonweg 50  
4207 HG GORINCHEM  
Tel.: 01 83/64 26 26

België:

Melitta BVBA/SPRL  
Europark-Noord 31  
9100 SINT-NIKLAAS  
Tel.: 03/778 17 05

Linea 2000 BVBA/SPRL  
Bouwvelen 12A  
Industriezone Klein Gent  
2280 GOBBENDONK  
Tel.: 014/21 71 91