

# HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

**GRUNDIG**



---

**NEDERLANDS** **23-25**

## Veiligheid

Houd rekening met de volgende instructies bij gebruik van het apparaat.

- Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huis-houdelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit in bad, douche of boven een wastafel gevuld met water; gebruik het apparaat nooit met natte handen.



- Dompel het apparaat nooit in water en laat het niet met water in contact komen zelfs niet tijdens het reinigen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wasbak of ander waterreservoir.
- Als het apparaat wordt gebruikt in de badkamer, is het van essentieel belang dat u de stekker na gebruik uittrekt; water in de buurt van het apparaat kan nog steeds een gevaar vormen, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- Indien nog niet aanwezig, is het raadzaam om ter beveiliging een reststroomapparaat (RCD) te gebruiken voor extra bescherming met een nominale reststroom van lager dan 30 mA in het elektrische circuit van uw badkamer. Vraag uw loodgieter om advies.
- Plaats het apparaat tijdens het gebruik nooit op zachte kussens of dekens.
- Zorg ervoor dat de openingen voor de luchtinlaat en -uitlaat niet zijn bedekt tijdens gebruik.
- Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting.
- Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat nooit als het apparaat of het netsnoer zichtbaar beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Open het apparaat onder geen enkel beding. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gedaan op de garantie.

# HAARDROGER HD 3700

## Verpakkingsinhoud

- 1 HD 3700 1800 W keramische haardroger
- 2 Smalle blaasmond **E** voor professionele styling

## Instellingen

U kunt de volgende opties op het apparaat instellen:

### Blazer **C**

- **0**: Uit
- **1**: Zachte luchtstroom
- **2**: Sterke luchtstroom

### Temperatuur **B**

- **⏸** : Koude lucht
- **⏸⏸** : Gemiddelde temperatuur voor zacht drogen en stylen
- **⏸⏸⏸** : Hoge temperatuur voor een snelle droging

### Instelling koud (Cool Shot) **D**

- **❄**: onderbreekt de warmte en geeft een koude luchtstroom

## Bediening

Controleer of de vermelde netspanning op het typeplaatje (op het handvat van het apparaat) overeenstemt met de plaatselijke netspanning.

- 1 Droog uw haar na het wassen met de handdoek.
- 2 Bevestig de blaasmond **E** op de haardroger draai hem in de gewenste richting.
- 3 Steek de stekker **A** in het stopcontact.
- 4 Zet het apparaat aan met de schakelaar **C** en stel het blaasniveau in.
- 5 Stel de temperatuur in met de schakelaar **B**.

- 6 U kunt tijdens het drogen de warme luchtstroom onderbreken door **D** (Cool Shot) ingedrukt te houden.

### Opmerking

- De Cool Shot onderbreekt de warme lucht met een stroom van koude lucht. Hierdoor kunt u uw haarstijl beter fixeren en zal uw haar langer in model blijven.
- 7 Schakel na gebruik het apparaat uit met de **C** knop en trek de stekker **A** uit het stopcontact.

### Let op

- Draai het netsnoer nooit rond het apparaat, dit kan het apparaat beschadigen. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

## Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit alvorens het apparaat te reinigen.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van de behuizing. Vergeet niet om af en toe het rooster van de luchtinlaat **G** te reinigen met een zachte borstel om haar en stof te verwijderen.

Verwijder het rooster voor de luchtinlaat **G** en maak het filter regelmatig schoon. Trek hiervoor het rooster naar achter.

# HAARDROGER HD 3700

---

## Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door dit

symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Win bij de plaatselijke autoriteiten informatie in over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

## Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

### Stroomtoevoer

230 - 240 V ~ 50 Hz

### Stroom

1600 - 1800 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH  
Beuthener Strasse 41  
90471 Nürnberg

[www.grundig.com](http://www.grundig.com)  
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

**GRUNDIG**