

HAIR DRYER TRAVEL

Move
HD 2509



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



SVENSKA	17-20
----------------	--------------

ITALIANO	21-24
-----------------	--------------

PORTUGUÊS	25-28
------------------	--------------

NEDERLANDS	29-32
-------------------	--------------

MAGYAR	33-36
---------------	--------------

ČESKY	37-40
--------------	--------------

SLOVENŠČINA	41-44
--------------------	--------------

LIETUVIŲ K	45-48
-------------------	--------------

ΕΛΛΗΝΙΚΑ	49-52
-----------------	--------------

БЪЛГАРСКИ	53-56
------------------	--------------

РУССКИЙ	57-61
----------------	--------------

Veiligheid

Houd rekening met de volgende informatie bij gebruik van het apparaat:

- Het apparaat is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit in bad, onder de douche of boven een wasbak gevuld met water; bedien het ook niet met natte handen.



- Dompel het apparaat niet onder in water of laat het niet in contact komen met water, zelfs niet tijdens het reinigen ervan.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een badkuip, wasbak of ander waterreservoir.
- Trek na gebruik van het apparaat in de badkamer altijd de stekker uit het stopcontact, omdat water bij het apparaat gevaar kan opleveren, zelfs als het uit staat.
- Indien nog niet aanwezig, is het raadzaam om ter beveiliging een reststroomapparaat (RCD) te gebruiken voor extra bescherming met een nominale reststroom van lager dan 30 mA in het elektrische circuit van uw badkamer. Vraag uw loodgieter om advies.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik nooit op zachte kussens of dekens.
- Zorg ervoor dat de openingen voor de luchtinlaat en -uitlaat niet zijn bedekt tijdens gebruik.
- Het apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat niet als het netsnoer is beschadigd of het apparaat zelf zichtbaar is beschadigd.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon worden gerepareerd om gevaar te voorkomen.

- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Open het apparaat nooit onder geen enkele omstandigheid. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gedaan op de garantie.

Speciale kenmerken

U kunt uw apparaat waar ook ter wereld gebruiken.

U kunt de netspanning aanpassen tussen 115-120 V~ en 230-240 V~.

Let op

- Controleer, voordat u het voor de eerste keer in gebruik neemt, of de informatie op de netspanningknop overeenkomt met de plaatselijke netspanning.

Het apparaat kan oververhit raken als de netspanningknop op de foute stand staat.

Instellingen

U kunt de volgende opties op het apparaat instellen:

Blaasniveau, temperatuurniveau **B**

- **0**: Uit
- **I**: Gematigde luchtstroom, temperatuur circa 70 °C
- **II**: Sterke luchtstroom, temperatuur circa 80 °C

Netspanningknop **C**

- **115** (115-120 V~)
- **230** (230-240 V~)

Bediening

- 1 Droog uw haar na het wassen goed met een handdoek.
- 2 Klap het zachte handvat uit **D**.
- 3 Verander indien nodig de netspanninginstelling met de draaiknop **C**, bijvoorbeeld met gebruik van een munt.
- 4 Steek de stekker **A** in het stopcontact.
- 5 Doe het apparaat aan met de knop **B** en selecteer het blaas-/temperatuurniveau dat u wenst (I of II).
- 6 Bevestig indien gewenst de blaasmond **E**.
- 7 Zet het apparaat na gebruik uit met de **B** knop en trek de netsnoerstekker **A** uit het stopcontact.

Opmerking

- Wind het netsnoer nooit rond het apparaat, omdat dit schade kan veroorzaken.
Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op zichtbare schade.

Reiniging en onderhoud

Trek de stekker uit alvorens het apparaat te reinigen.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Gebruik een zachte, droge doek voor het reinigen van de behuizing. Vergeet niet om af en toe het rooster van de luchtinlaat **F** te reinigen met een zachte borstel om haar en stof te verwijderen.

Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogwaardige onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en gerecycled.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamelpunt voor het recycelen van elektrische en elektronische apparaten. Dit wordt aangeduid door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Win bij de plaatselijke autoriteiten informatie in over het dichtstbijzijnde verzamelpunt.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recycelen.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/CE, 2006/95/CE en 2009/125/CE.

Stroomtoevoer

115-120 V~ / 230-240 V~, 50 Hz

Stroom

1400-1500 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 6500 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG