

HAIR DRYER
IONIC
HD 6080

NEDERLANDS



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



Merk de volgende instructies op wanneer u het apparaat gebruikt:

- Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat nooit in het bad, de douche of over een wasbak gevuld met water of met natte handen.



- Dompel het apparaat niet onder in water of laat het niet in contact komen met water, zelfs niet tijdens het reinigen ervan.
- Indien het apparaat gebruikt wordt in de badkamer, is het essentieel dat de stekker uit het stopcontact wordt verwijderd na het gebruik, gezien water dicht bij het apparaat nog altijd een gevaar kan inhouden, zelfs als het apparaat uitgeschakeld is.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van water in een bad, wasbak of andere vaten.
- Indien nog niet in gebruik, wordt voor extra bescherming aanbevolen om een aardlekschakelaar met een waarde van max. 30mA te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Raadpleeg een bevoegde elektricien voor advies.
- Plaats het apparaat tijdens gebruik nooit op zachte kussens of dekens.
- Zorg ervoor dat de openingen voor de luchtinlaat en -uitlaat niet zijn bedekt tijdens gebruik.
- Het apparaat is uitgerust met een beveiligingssysteem tegen oververhitting.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na gebruik. Verwijder de stekker niet door aan het snoer te trekken.
- Gebruik het apparaat nooit indien het of het netsnoer zichtbaar beschadigd zijn.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet dit snoer vervangen worden door de fabrikant, een service center of een bevoegd persoon om het gevaar op een elektrische schok te vermijden.
- Houd het toestel uit de buurt van kinderen.

- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, in zoverre dat gebeurt onder toezicht of ze instructie ontvangen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en inzicht hebben in de betrokken risico's. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Open het apparaat nooit onder geen enkele omstandigheid. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie bij beschadiging veroorzaakt door foutief gebruik.
- Controleer dat de netspanning op het typeplaatje (op de hendel van het apparaat) overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Draai het netsnoer nooit rond het apparaat.
- Gebruik het apparaat nooit in of nabij brandbare of ontvlambare plaatsen en materialen en meubelen. Laat het apparaat niet in contact komen met of bedekt worden door ontvlambare materialen zoals bijv. gordijnen, textiel, wanden enz. Zorg ervoor dat het apparaat altijd op een veilige afstand wordt gehouden van ontvlambare materialen en meubelen.
- Het mondstuk wordt erg warm bij gebruik. Raak het niet met blote handen aan. Vermijd contact van de huid met de warme onderdelen. Laat het mondstuk niet in contact komen met uw aangezicht, nek of hoofd.
- Voor een perfect resultaat is een warme luchtstroom vereist. Let er op dat een metalen borstel extreem warm kan worden bij aanhoudend of intensief gebruik. Pas de gebruikstijd van het apparaat aan naargelang het gebruikte accessoire om verwondingen te vermijden.

Beste klant,

Proficiat met uw aankoop van de HD 6080 Hair Dryer.

Lees de volgende gebruikersopmerkingen zorgvuldig om te verzekeren dat u gedurende vele jaren plezier kunt hebben van uw kwalitatief Grundig-product.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen,

voor zowel eigen personeel als voor leveranciers. We hechten ook veel waarde aan het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Verder zijn al onze accessoires minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

Bediening

Zie de afbeelding op pagina 3.

- A** Smalle blaasmond voor professionele styling
- B** Rooster luchtinlaat
- C** ❄️ Cool shot (onderbreekt de warme lucht toevoer met een koude luchtstroom)
- D** Niveauschakelaar voor de temperatuur
 - { lage temperatuur
 - ECO: milieuvriendelijke eco-modus voor zacht drogen, styling en elektriciteitsbesparing
 -))) hoge temperatuur voor een snelle droging
- E** Niveauschakelaar voor de blazer
 - 0: uit
 - 1: Zachte luchtstroom
 - 2: Sterke luchtstroom
- F** Netsnoer met ophanglus

Voorzichtig

- Controleer dat de netspanning op het typeplaatje (op de hendel van het apparaat) overeenkomt met uw plaatselijke netspanning.
 - Het mondstuk wordt erg warm bij gebruik. Raak het niet met blote handen aan. Vermijd contact van de huid met de warme onderdelen. Laat het mondstuk niet in contact komen met uw aangezicht, nek of voorhoofd.
 - Voor een perfect resultaat is een warme luchtstroom vereist. Let er op dat een metalen borstel extreem warm kan worden bij aanhoudend of intensief gebruik. Pas de gebruikstijd van het apparaat aan naargelang het gebruikte accessoire om verwondingen te vermijden.
 - Plaats het apparaat op een stevig, hittebestendig en vlak oppervlak. Plaats het apparaat niet op een zacht of ongelijk oppervlak zoals een mat, tapijt of beddegoed en bedek het apparaat nooit.
- 1 Droog uw haar na het wassen grondig af met een handdoek.
 - 2 Bevestig de blaasmond **A** op de haardroger draai hem in de gewenste richting.

- 3 Steek de stekker **F** in het stopcontact.
- 4 Zet het apparaat aan met de schakelaar **E** en stel het blaasniveau in.
- 5 Stel de temperatuur in met de schakelaar **D**.
- 6 U kunt tijdens het drogen de warme luchtstroom onderbreken door **C** (Cool Shot) ingedrukt te houden.

Opmerking

- De Cool Shot onderbreekt de warme lucht met een stroom van koude lucht. Hierdoor kunt u uw haarstijl beter fixeren en zal uw haar langer in model blijven.
- 7 Schakel het apparaat na gebruik weer uit met de knop **E** en trek de stekker **F** uit het stopcontact.

Voorzichtig

- Draai het netsnoer nooit rond het apparaat, aangezien dit schade kan veroorzaken. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

Reinigen en onderhoud

- 1 Schakel het apparaat weer uit met de knop **E** en trek de stekker **F** uit het stopcontact.
- 2 Maak het apparaat enkel proper met een vochtige, zachte doek. Vergeet niet om regelmatig het rooster voor de luchtinlaat **B** te poetsen met een zachte borstel om haren en stof te verwijderen. Verwijder het rooster voor de luchtinlaat en maak de filter regelmatig proper. Trek hiervoor het rooster naar achter.

Voorzichtig

- Plaats het apparaat of het netsnoer nooit in water of in een andere vloeistof. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.

Opmerking

- Droog alle onderdelen goed af met een zachte doek, voordat u het apparaat gebruikt na de reiniging.

Opbergen

Berg het apparaat zorgvuldig op als u van plan bent het gedurende een lange tijd niet te gebruiken.

Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact en volledig afgekoeld en droog is.

Draai het netsnoer niet rond het apparaat.

Berg het apparaat op een koele droge plaats op.

Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Milieuvoorschrift

Dit product is gemaakt van hoog-kwalitatieve onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en die geschikt zijn voor recyclage.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huisvuil wanneer het niet meer werkt. Breng het toestel naar een verzamelpunt

voor de recyclage van elektrische en elektronische toestellen. Dit wordt met dit symbool aangeduid op het product, in de handleiding en op de verpakking.

Neem contact op met de plaatselijke overheid om het dichtsbijzijnde recyclagecentrum te kennen.

Bescherm het milieu door gebruikte producten te recyclen.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

Stroomtoevoer:

230 - 240 V~, 50 Hz

Stroom: 2000 - 2200 W

Technische en ontwerp-aanpassingen zijn voorbehouden.

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 906 4500 12/48

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG