

Tip
Compatibele smartphones zijn uitgerust met de NFC-functie (compatibel besturingssysteem: Android versie 2.3 of later, met uitzondering van Android 3.x). Raadpleeg de onderstaande website voor informatie over compatibele apparaten.
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/
Voor klanten in andere landen/gebieden:
http://www.sony-asia.com/support
• Indien de smartphone/tablet niet reageert, zelfs indien hij het toestel raakt, download dan "NFC Easy Connect" op uw smartphone/tablet en voer het programma uit. Naak het toestel vervolgens opnieuw aan. "NFC Easy Connect" is een gratis app voor exclusief gebruik met Android™. Scan de volgende 2D-code.



• Wanneer u het toestel aanraakt met een NFC-compatibele smartphone/tablet terwijl een ander BLUETOOTH-apparaat met dit systeem is verbonden, wordt het BLUETOOTH-apparaat ontkoppeld en het systeem met de smartphone/tablet verbonden.

Opmerking

• In sommige landen en regio's kunnen NFC-compatibele toepassingen niet worden gedownload.

• Op sommige smartphones/tablets kan deze functie beschikbaar zijn zonder dat u "NFC Easy Connect" hoeft te downloaden. In dit geval kunnen de bediening en de specificaties van de smartphone/tablet afwijken van de beschrijving in deze handleiding. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw smartphone/tablet.

Compatibele apparaten en versies

Afspelen met geluidscodex van hoge kwaliteit (AAC/aptX)

U kunt de gegevens in de AAC- of aptX-codexindeling van een BLUETOOTH-apparaat ontvangen. Zo kunt u afspelel met een geluid van hogere kwaliteit.

De fabrieksinstellingen van "BT AAC" en "BT APTX" zijn "ON".

- Druk op MENU ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "BT MENU" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk ◀/▶ ▮ om "BT AAC" (AAC-codex) of "BT APTX" (aptX-codex) te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "ON" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.

Opmerking

- Als u de setup instelt wanneer een BLUETOOTH-verbinding wordt gemaakt, wordt de verbinding verbroken.
- Indien het geluid wordt onderbroken tijdens ontvangst in de AAC-codexindeling, stelt u het op "OFF" in stap 4 om de instellingen te annuleren. In dat geval ontvangt het systeem SBC-codex.

Aanvullende informatie

De automatische stand-byfunctie instellen

De stand-bystand van het systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveëerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is (**automatische stand-byfunctie**).

Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld.

- Druk op MENU ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "STBY:MODE" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "AUTO:STBY" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.

Tip
• 2 minuten voordat de stand-bymodus tngaat, verschijnt "AUTO:STBY" op het display ▮.

Opmerking

• De automatische stand-byfunctie is niet geldig voor de tunerfunctie (FM/DAB*), zelfs als u deze hebt ingeschakeld.

• De stand-bystand van het systeem kan niet automatisch worden geactiveerd in de volgende gevallen:

- tijdens gebruik van de FM- of DAB*-functie
- terwijl een audio-signaal wordt gedetecteerd
- tijdens het afspelen van audiotracks of bestanden
- terwijl de slaaptimer of afspeeltimer in werking is

• Het systeem telt de tijd (15 minuten) opnieuw af totdat het naar de stand-bystand gaat, zelfs wanneer de automatische stand-byfunctie is ingeschakeld in de volgende gevallen:

—wanneer een USB-apparaat is aangesloten met de USB-functie

—wanneer er op een knop op de afstandsbediening of op het apparaat wordt gedrukt

* DAB is alleen voor CMT-X5CDB.

De BLUETOOTH-stand-bystand instellen

Wanneer de BLUETOOTH-stand-bystand ingeschakeld is, gaat het systeem naar de wachtstand voor de BLUETOOTH-verbinding, zelfs als het systeem uitgeschakeld is. Deze modus is standaard uitgeschakeld.

- Druk op MENU ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "STBY:MODE" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "BT STBY" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op I/⏻ ▮ om het systeem uit te schakelen.

Tip
• Wanneer dit systeem op "ON" wordt gezet, wordt het systeem automatisch ingeschakeld en kunt u naar muziek luisteren door BLUETOOTH op de aangesloten component in te schakelen.

Het draadloze BLUETOOTH-signaal instellen op ON/OFF

Wanneer het apparaat ingeschakeld is, kunt u een BLUETOOTH-signaal gebruiken. De standaardinstelling is ON.

- Schakel het apparaat in.
- Houd ⏪ ▮ ⏩ en I/⏻ ▮ op het apparaat ingedrukt.
- Als "RF OFF" (draadloos BLUETOOTH-signaal uit) of "RF ON" (draadloos BLUETOOTH-signaal is aan) verschijnt, laat u de knop los.

Tip
• Wanneer deze instelling ingesteld is op OFF, is de BLUETOOTH-functie niet beschikbaar.
• Wanneer deze instelling uitgeschakeld is, kunt u het apparaat met behulp van de smartphone/tablet via one-tooth inschakelen (NFC).
• Wanneer deze instelling uitgeschakeld is, kan de BLUETOOTH stand-bystand niet ingesteld worden.
• Wanneer de BLUETOOTH stan-bystand ingeschakeld is en het apparaat uitgeschakeld wordt, wordt de BLUETOOTH stand-bystand uitgeschakeld.
• Wanneer deze instelling uitgeschakeld is, kan het apparaat niet gekoppeld worden met een BLUETOOTH-apparaat.
• Zelfs als deze instelling uitgeschakeld is, kunt u een bekabelde verbinding gebruiken.

Het geluid aanpassen

U kunt de lage en hoge tonen instellen of tonen volgens uw voorkeuren aanpassen.

- Druk op SOUND ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "CA+", "P-EQ" (geluidseffect) of "WIDE ST" (stereo-effect) te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.

CA+: Hiermee stelt u de geluidskwaliteit in die aanbevolen wordt door Sony.
P-EQ (EQUALIZER): Selecteer het gewenste geluid uit de volgende stijlen:
"R AND B/HIP HOP", "ROCK", "POPS", "CLASSIC", "JAZZ", "FLAT", "CUSTOM"
WIDE ST (WIDE STEREO): Selecteer "HIGH" of "NORMAL" en druk vervolgens op ⏪ ⏩. Als u een natuurlijk stereogeluid wilt, selecteert u "NORMAL".

De timers gebruiken

Het systeem heeft een slaaptimer en een afspeeltimer.

Opmerking

•De slaaptimer heeft voorrang boven de afspeeltimer.

De slaaptimer instellen

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld op het opgegeven tijdstip.

- Druk op MENU ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "SLEEP" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
 - U kunt "10MIN" (10 minuten) tot "90MIN" (90 minuten) selecteren in stappen van 10 minuten.

Tip
• Om de resterende tijd van de Slaaptimer te controleren, volgt u stap 1 en 2 hierboven.
• De slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

De slaaptimer annuleren
Selecteer "OFF" in stap 3 hierboven.

De afspeeltimer instellen

Opmerking
• Zorg dat u de klok hebt ingesteld voordat u de timer instelt.
• Zie "De klok instellen".

Afspeeltimer

U kunt elke dag op een vooraf ingestelde tijd naar een CD, een MP3-disc, een USB-apparaat of de radio luisteren.

De instelling van de afspeeltimer blijft staan zo lang deze niet wordt geannuleerd.

- Bereid de geluidsbron voor.
- Druk op TIMER ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "PLAY SET" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
 - De starttijd knippert op het display ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om de tijd te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
 - Volg dezelfde procedure om "MINUTE" (minuut) van de tijd in te stellen om de begintijd op te geven, vervolgens "HOUR" (uur) en "MINUTE" (minuut) om de eindtijd op te geven.
- Druk op ◀/▶ ▮ om de gewenste geluidsbron te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
 - Het bevestigingsscherm voor de afspeeltimer verschijnt.
- Druk op I/⏻ ▮ om het systeem uit te schakelen.

Tip
• Het systeem wordt automatisch ingeschakeld vóór het opgegeven tijdstip.
—voor FM of DAB*: ongeveer 15 seconden vóór het opgegeven tijdstip
—voor een CD of een USB-apparaat: ongeveer 90 seconden vóór het opgegeven tijdstip
• Wanneer de geluidsbron een CD is, kunt u de afspeeltimer vooraf programmeren. Zie "Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (Programma afspelen)".
• Wanneer de geluidsbron radio is, moet u vooraf afstemmen op de radiozender.
• Om de timerinstelling te wijzigen, voert u de procedures vanaf het begin opnieuw uit.
• DAB is alleen voor CMT-X5CDB.

Opmerking
•De afspeeltimer werkt niet als het systeem al op de vooraf ingestelde tijd is ingeschakeld. Gebruik het systeem pas als het is ingeschakeld en begint af te spelen met de timer.

• Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op een radiozender is ingesteld die u hebt ingesteld met automatisch scannen (AUTO) of handmatig afstemmen (MANUAL) en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer ook gewijzigd.
• Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op een vooraf vastgelegde radiozender is ingesteld en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer niet gewijzigd. De afstemming van de radiozender voor de timer staat vast op de frequentie die u ervoor hebt ingesteld.

De instelling controleren

- Druk op TIMER ▮.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "SELECT" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "TIMER SEL" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
- Druk op ◀/▶ ▮ om "PLAY SEL" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
 - De timerinstelling verschijnt op het display ▮.

De timer annuleren
Na stap 3 in "De instelling controleren" selecteert u "OFF" en vervolgens drukt u op ⏪ ⏩.

De batterij vervangen

De werkatstand van de afstandsbediening wordt korter naarmate de batterij leegloopt. Wanneer u het toestel niet langer kunt bedienen met de afstandsbediening, moet u de batterij vervangen door een CR2025-lithiumbatterij (niet bijgeleverd).

- Houd Ⓜ ingedrukt op de achterzijde van de afstandsbediening en trek vervolgens de batterijhouder naar buiten in de richting van de pijl.
 - Vervang de batterij met de "+" naar boven en een plus vervolgens de batterijhouder in de sleuf.

1 Druk op MENU ▮.
2 Druk op ◀/▶ ▮ om "SLEEP" te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
3 Druk op ◀/▶ ▮ om het gewenste tijdstip te selecteren en druk vervolgens op ⏪ ⏩.
U kunt "10MIN" (10 minuten) tot "90MIN" (90 minuten) selecteren in stappen van 10 minuten.

Tip
• Om de resterende tijd van de Slaaptimer te controleren, volgt u stap 1 en 2 hierboven.
• De slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

De slaaptimer annuleren
Selecteer "OFF" in stap 3 hierboven.

De afspeeltimer instellen
Opmerking
• Veeg de batterij schoon met een droge doek om een goed contact te verzekeren.
• Houd de batterij niet vast met een metalen pincet, want dat kan kortsluiting veroorzaken.
• Als u andere batterijen gebruikt dan de CR2025 kan dat leiden tot brand of een ontploffing.

Over "SongPal"

Voor dit model is er een specifieke app beschikbaar in Google Play™ en in de App Store.

Geluidsinstellingen
U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen of "CA+", de aanbevolen instellingen van Sony, gebruiken.

Bedieningen voor een CD in het apparaat, of voor een toestel dat verbonden is via USB
U kunt muziek op een CD in het apparaat of op een toestel dat verbonden is via de USB-poort afspelen.

De bedieningsmogelijkheden van "SongPal" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

Device Select
Selecteer een apparaat dat compatibel is met "SongPal".

Instellingen van het aangesloten toestel
Hier worden verschillende geluidsinstellingen getoond. U kunt dit menu op elk scherm oproepen door naar rechts te vechen.

Begincherm
Hier worden de functies van het geselecteerde apparaat en op uw smartphone/iPhone geïnstalleerde apps getoond.

Minispieler
Dit is de controller voor de geselecteerde functie.

Problemen oplossen

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
- Zoek uw probleem op in de onderstaande lijst en neem de aangegeven actie.
 - Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Als de stand-by-aanduiding ▮ knippert

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en zorg dat de stekker alleen in een stopcontact voor 220 V wisselstroom zit.

• Als de stand-by-aanduiding ▮ gestopt is met knippen, stopt u de stekker opnieuw in het stopcontact en schakelt u het systeem in. Raadpleeg uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler als het probleem aanhoudt.

Algemeen

Het systeem gaat niet aan.
• Controleer of u de stekker op de juiste manier in het stopcontact hebt gestoken.

De stand-bystand van het systeem is onverwacht geactiveerd.

• Dit is geen storing. De stand-bystand van het systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. Zie "De automatische stand-byfunctie instellen".

De klokinstelling of de bediening van de afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.
• Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat u een bewerking uitvoert, wordt de klokinstelling of de afspeeltimer automatisch geannuleerd.
Voor de bewerking opnieuw uit vanaf het begin.

Er is geen geluid.
• Zet het volume hoger op het toestel.
• Zorg dat een eventuele externe component op de juiste manier is aangesloten op de AUDIO IN-aansluiting ▮ en stel de functie in op AUDIO IN.
• Er zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op de opgegeven zender.

U hoort een ernstige bromton of ruis.

- Zet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
- Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- Het gebruik van een wisselstroom-tap met ruisfilter (niet bijgeleverd) wordt aanbevolen.

De afstandsbediening werkt niet.

- Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening ▮ op het apparaat en plaats het apparaat uit de buurt van TL-lampen.
- Richt de afstandsbediening ▮ naar de sensor op het toestel.
- Breng de afstandsbediening dichtj naar het systeem toe.
- Vervang de batterijen.

CD-DA-/MP3-disc

"LOCKED" verschijnt op het display ▮ en de disc kan niet uit de sleuf worden gehaald ▮.

• Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-leverancier of het lokale erkende Sony-servicepunt.

De disc of het bestand wordt niet afgespeeld.

• De disc is niet afgesloten (een CD-R- of CD-RW-disc waaraan gegevens kunnen toegevoegd).

Het geluid verspringt tijdens het afspelen, of de disc kan niet worden afgespeeld.
• De disc is misschien vuil of er zitten krassen op. Als de disc vuil is, moet u die schoonvegen.
• Verplaats het systeem naar een locatie waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld boven op een stabiel rek).

Het afspelen start niet vanaf de eerste track of het eerste bestand.

• Zorg dat de huidige afspeelmodus juist is. Als de afspeelmodus "SHUFFLE" of "PROGRAM" is, wijzigt u de instelling.

Het starten van het afspelen duurt langer dan gebruikelijk.

- De volgende discs kunnen de benodigde voorbeladingstijd voor het afspelen verlengen:
 - een disc met een ingewikkelde mapstructuur.
 - een disc met het veel-sessieformaat.
 - een disc met te veel mappen.

USB-apparaat

Zie "Compatibele apparaten en versies" voor meer informatie over compatibele USB-apparaten.

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten.

- Het is mogelijk dat de volgende problemen zich voordoen.
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- of mappnamen worden niet weergegeven op dit systeem.
 - Afspelen is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Er is ruis.
 - Een vervormd geluid wordt voortgebracht.

Er is geen geluid.

• Het USB-apparaat is niet juist aangesloten. Schakel het systeem uit en sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan.

Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het geluid is vervormd.

• Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten. Sluit een ondersteund USB-apparaat aan.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel vervolgens het systeem in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens het maken van muziekgegevens als gevolg van de omstandigheden van de computer. Verwijder in dit geval het bestand en verzend de muziekgegevens opnieuw.
- Voor het coderen van de bestanden werd een lage bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden gecodeerd met hogere bitsnelheden naar het USB-apparaat.

"READING" wordt langdurig weergegeven, of het duurt erg lang voordat het afspelen start.

• Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.

—Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
—De bestandsstructuur is uitermate complex.
—Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen.
—Het interne geheugen is gefragmenteerd.

De naam van het bestand of de map (album) wordt niet juist weergegeven.

• Stuur de muziekgegevens nogmaals naar het USB-apparaat, aangezien de gegevens die in het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk beschadigd zijn.

• U kunt op dit systeem de volgende tekencodes gebruiken:

- Hoofdletters (A t/m Z).
- Cijfers (0 t/m 9).
- Symbolen (<> +, [] @ \ _).

Andere tekens verschijnen als " _".

De naam van het bestand of de map (album) wordt niet juist weergegeven.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel vervolgens het systeem in.
- Het is mogelijk dat een niet-compatibel USB-apparaat aangesloten is.
- Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het USB-apparaat is meegeleverd voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

Het afspelen start niet.

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel vervolgens het systeem in.
- Het is mogelijk dat een niet-compatibel USB-apparaat aangesloten is.

Het afspelen start niet vanaf de eerste track.

• Stel de afspeelmodus in op de afspeelmodus "NORMAL".

Het USB-apparaat kan niet worden opgeladen.

- Zorg dat het USB-apparaat goed in de ←-(USB)-poort ▮ zit.
- Het USB-apparaat wordt mogelijk niet door dit systeem ondersteund.
- Koppel het USB-apparaat los en sluit het vervolgens opnieuw aan. Meer informatie over de oplaadstatus van het USB-apparaat vindt u in de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat.

Tuner

U hoort een ernstige bromton of ruis ("STEREO" knippert in het display ▮ of er kunnen geen uitzendingen worden ontvangen.

- Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
- Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.

• Houd de antennes uit de buurt van het apparaat, de luidsprekerkabel en andere AV-componenten om het oppikken van ruis te voorkomen.
• Schakel elektrische apparaten uit die zich in de buurt van het toestel bevinden.

U hoort verschillende radiozenders tegelijkertijd.
• Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.

- Bundel de antennekabels met in de handel verkrijgbare kabellemmetjes en pas de kabel lengtes aan.

DAB/DAB+-radiozender kan niet goed worden ontvangen.

- Controleer alle antenneaansluitingen en voer dan de automatische DAB-scanprocedure uit. Zie "De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen op de CMT-X5CDB)".
- De huidige DAB/DAB+-service is niet beschikbaar. Druk op TUNING +/- ▮ om een andere service te selecteren.
- Als u naar een andere regio bent verhuisd, zijn sommige services/frequenties mogelijk gewijzigd en kunt u niet meer afstemmen op de gebruikelijke uitzendingen. Voer de automatische DAB-scanprocedure uit om de inhoud van uitzendingen opnieuw te registreren. (Wanneer u deze procedure uitvoert, worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.)

De DAB/DAB+-uitzending is onderbroken.

• Controleer de locatie van het systeem of pas de richting van de antenne aan om de aangege