

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG

CHOPPER
CH 6280
CH 6280 W/T/L/R



NL





A

B

C

D

E

F

G

H

I

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door incorrect gebruik te voorkomen!

Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging. Als dit apparaat aan een derde partij wordt doorgegeven, dient deze handleiding ook te worden overhandigd.

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
- De messen zijn zeer scherp! Hanteer om letsel te voorkomen de scherpe messen zeer voorzichtig, in het bijzonder bij het verwijderen en reinigen.
- Reinig het apparaat nooit met blote handen. Gebruik altijd een borstel.
- Raak geen bewegende delen van dit apparaat aan. Plaats of verwijder geen onderdelen voordat het apparaat volledig tot stilstand is gekomen.
- Houd haar, kleding en andere voorwerpen altijd uit de buurt van het in werking zijnde apparaat om letsel en schade te voorkomen.
- Controleer of de netspanning op het typeplaatje overeenkomt met uw plaatselijke netspanning. De enige manier om het apparaat van de netspanning los te koppelen is het uittrekken van de stekker.
- Draai het netsnoer niet rond het apparaat.
- Voor extra bescherming dient dit apparaat te worden aangesloten op een aardlekschakelaar met een nominale waarde van niet meer dan 30 mA. Raadpleeg een elektriciën voor advies.
- Het apparaat, het netsnoer of de stekker niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Trek altijd de stekker uit vóór de montage, na gebruik, vóór demontage, of alvorens het apparaat te reinigen, vóór de ruimte te verlaten of indien er zich een storing voordoet.

VEILIGHEID EN INSTALLATIE

- Knip of buig de netsnoer niet en wrijf deze niet over scherpe randen, om elke schade te voorkomen.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Gebruik met het apparaat geen verlengsnoer.
- Gebruik het apparaat nooit als de netsnoer of het apparaat beschadigd is.
- Onze GRUNDIG-huishoudelijke apparaten voldoen aan de geldende veiligheidsnormen; om elk gevaar te vermijden moet het apparaat - indien het apparaat of het netsnoer beschadigd is - worden gerepareerd of vervangen door de dealer, een servicecentrum of een gelijkwaardig gekwalificeerde en erkende reparateur. Onjuiste of onbevoegde reparatie kan gevaar en risico's voor de gebruiker opleveren.
- Demonteer het apparaat onder geen enkele omstandigheid. Bij schade veroorzaakt door foutief gebruik kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie.
- Houd het apparaat en zijn snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of door personen die een gebrek hebben aan ervaring of kennis, tenzij ze supervisie of instructies hebben gekregen omtrent het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd altijd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter. Er wordt uiterste voorzichtigheid geboden als het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen en personen met verminderde fysieke, gevoels- of mentale vaardigheden.
- Voordat u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, dient u alle onderdelen die met voedsel in contact komen zorgvuldig te reinigen. Zie voor details het deel "Reiniging en onderhoud".

VEILIGHEID EN INSTALLATIE

- Droog het apparaat en alle onderdelen voordat u het aansluit op de netspanning en voor het bevestigen van de accessoires.
- Laat het apparaat niet werken zonder ingrediënten in de kom.
- Plaats het apparaat, de opzetstukken, de stroomkabel of stekker nooit op of bij hete oppervlakken, zoals gas- of elektrische fornuizen of hete ovens en gebruik ze nooit met hete vloeistoffen of voedsel. 80°C or less, before using the appliance.
- Gebruik het apparaat niet voor zaken waar het niet voor bedoeld is. Het is uitsluitend ontworpen het hakken van voedsel.
- Gebruik het apparaat voor het verwerken van voedsel nooit langer in dan nodig.
- Het apparaat nooit met vochtige of natte handen gebruiken.
- Gebruik het apparaat slecht met de geleverde onderdelen.
- Het apparaat is ontworpen voor het verwerken van voedsel in gewone huishoudelijke hoeveelheden.
- Het apparaat is niet ontworpen voor het verwerken van vloeistoffen.
- Gebruik het apparaat niet als de messen beschadigd zijn of slijtage vertonen.
- Gebruik het apparaat altijd op een stabiel, vlak, schoon en droog oppervlak.
- Zorg dat er geen gevaar optreedt omdat iemand per ongeluk aan de stroomkabel trekt of omdat iemand hierover struikelt wanneer het apparaat in gebruik is.
- Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd toegankelijk is.
- Een spatel kan worden gebruikt om het voedsel uit de kom te verwijderen. Schakel het apparaat uit vóór het voedsel te verwijderen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor het verbrijzelen van ijs of voor droog of hard voedsel, omdat dit te snel botte messen veroorzaakt.

- Verwijder botjes en pitten uit voedsel om te voorkomen dat de messen en het apparaat beschadigd raken.
- Zorg dat de deksel juist op de hokkom geplaatst is voordat u het apparaat aanzet.
- Om oververhitting te voorkomen dient u het apparaat niet langer dan 10 seconden continu te gebruiken. Schakel het apparaat, nadat het 10 seconden heeft gewerkt, uit en wacht 1 minuut om af te koelen indien u het nogmaals 10 seconden wilt gebruiken.
- Houd het apparaat tijdens de werking stevig bovenaan vast.
- Gebruik het apparaat pulserend in plaats van het constant te laten draaien.

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe GRUNDIG Chopper CH 6280 / CH 6280 W/T/L/R.

Lees aandachtig de volgende opmerkingen voor gebruikers om de komende jaren ten volle van uw Grundig-kwaliteitsproduct te kunnen blijven genieten.

Een verantwoorde aanpak!



GRUNDIG richt zich op contractueel afgesproken maatschappelijke werkomstandigheden met eerlijke lonen, voor zowel eigen personeel als voor leveranciers.

We hechten ook veel waarde aan

het efficiënte gebruik van grondstoffen met een continue afvalvermindering van meerdere tonnen plastic elk jaar. Verder zijn al onze accessoires minimaal 5 jaar verkrijgbaar.

Voor een leefbare toekomst.

Voor een goede reden. Grundig.

Bediening en onderdelen

Zie afbeelding op pagina 3.

- A** Bedieningsschakelaar
- B** Basiseenheid
- C** Binnendeksel
- D** Positie opzij
- E** Bovenste mes
- F** Kom
- G** Vaste as
- H** Onderste mes

Receptidee: Salsa

Ingrediënten:

3 tomaten, zonder zaadjes

1 rode ui

1 knoflookteen

1 rode paprika

1 jalapeño peper, zonder zaadjes

2 eetlepels verse koriander

½ theelepel zout

Vorbereiding:

Pel de ui en doe deze met de knoflook, paprika en peper in de kom van het apparaat en hak totdat de ingrediënten grof gehakt zijn. Doe er geleidelijk de tomaten, koriander en zout bij en hak een paar keer totdat de ingrediënten goed gemengd zijn.

WERKING

Opmerkingen

- Uw hakker is ontworpen voor de bereiding van kleine hoeveelheden voedsel en dient niet voor enig ander doel te worden gebruikt.
- Hak geen uiterst harde items, zoals koffiebonen, nootmuskaat, granen, ijsblokjes of boten. Verwijder stelen van kruiden, schillen van noten, en botten, pezen en kraakbeen van vlees.
- De stekker van dit apparaat dient, als het niet in gebruik is, uit het stopcontact te zijn getrokken.

Vorbereiding

- 1 Verwijder al het verpakking- en stickermateriaal en gooi dit weg volgens de geldende wettelijke regeling.
- 2 Reinig alvorens het apparaat voor de eerste keer te gebruiken alle onderdelen die in contact komen met voedsel (zie het deel "Reiniging en onderhoud").
- 3 Snijd het voedsel in kleine stukjes voordat u het in het apparaat verwerkt.

Hakken

Let op

- Raak de messen niet met blote handen aan.
- 1 Plaats het bovenste mes **E** tegen het onderste mes **H** en dan op de vaste as **G** in de kom **F**.
 - 2 Plaats het te bereiden voedsel in de kom **F**.
 - 3 Bevestig de binnendeksel **C** op de kom **F**. Draai de binnendeksel **C** naar het positie opzij **D** en bevestig deze, anders past de basiseenheid **B** niet op de binnendeksel **C** en kan het hakproces niet beginnen.

4 Bevestig de basiseenheid **B** op de binnendeksel **C** in de kom **E**.

5 Steek de stekker in het stopcontact.

6 Druk op de bedieningsschakelaar en houd deze ingedrukt **A**.
- Het apparaat begint te werken.

Opmerking

- U kunt de bedieningsschakelaar **A** met tussenpozen indrukken om de "PULSE"-functie van het apparaat te activeren. U kunt een betere kwaliteit hakken verkrijgen met de "PULSE"-functie.

7 Laat de bedieningsschakelaar los **A** om de werking te beëindigen. Trek de stekker uit het stopcontact.

Opmerking

- Gebruik het apparaat niet langer dan 10 seconden continu.
- 8 Neem dan de basiseenheid **B** en de binnendeksel **C** eraf. Neem het bovenste mes **E** voorzichtig van het onderste mes **H**. Neem het voedsel uit de glazen kom **F**.

Let op

- Raak de messen niet uw blote handen aan. De messen zijn zeer scherp.

WERKING

Maximum hoeveelheden en verwerkingstijd

Raadpleeg de tabel voor verwerkingstijd en maximum hoeveelheden.

Ingrediënten	Maximale hoeveelheid	Verwerkingstijd
Vlees (in blokjes)	100 - 150 g	10 - 20 pulsen
Kaas (in kleine blokjes gesneden)	100 - 150 g	5 - 10 pulsen
Uien/Knoflook (gepeld en in 8 stukjes gesneden)	150 - 200 g	5 - 10 pulsen
Tomaat (in 6 stukken gesneden)	250 - 300 g	10 - 20 pulsen
Fruit/Groenten (in 8 stukjes gesneden)	250 - 300 g	5 - 15 pulsen

Reiniging en onderhoud

Let op

- Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen of schuurmiddelen, metalen voorwerpen of harde borstels om het apparaat schoon te maken.
 - Raak het hakmes niet met blote handen aan. Het mes is erg scherp. Gebruik een borstel!
- 1 Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 - 2 Laat het apparaat volledig afkoelen.
 - 3 Gebruik een vochtige zachte doek om de buitenkant van de basiseenheid te reinigen **[B]** en droog deze dan af.
 - 4 De kom **[F]**, het bovenste mes **[E]**, het onderste mes **[H]** en de binnendeksel **[C]** kunnen in het bovenste rek van de vaatwasser worden gereinigd.
 - 5 Voordat u het apparaat opbergt, reinig en droog het bovenste mes **[E]** en het onderste mes **[H]**.

Let op

- Plaats de basiseenheid **[B]** of het netsnoer nooit in water of andere vloeistoffen en houd deze nooit onder de kraan.

Opmerking

- Droog alle onderdelen zorgvuldig met een zachte doek, voordat u het apparaat na het reinigen gebruikt.

Opbergen

- Als u het apparaat een lange tijd niet zult gebruiken, berg het dan veilig op.
- Zorg ervoor dat de stekker uit het apparaat is getrokken en dat het apparaat volledig droog is.
- Draai het netsnoer niet rond het apparaat.
- Berg het apparaat op een koele droge plaats op.
- Zorg ervoor dat het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen wordt gehouden.

Het milieu

Dit product is gemaakt van hoogkwalitatieve onderdelen en materialen die kunnen worden hergebruikt en die geschikt zijn voor recycling.



Gooi dit product dus niet weg bij het normale huishoudelijk afval wanneer het niet meer werkt. Breng het naar een inzamel-punt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangeduid door dit symbool op het product, in de gebruikershandleiding en op de verpakking.

Raadpleeg uw plaatselijke overheid om erachter te komen waar het dichtstbijzijnde verzamel-punt gelegen is.

Help het milieu te beschermen door gebruikte producten te recyclen.

Technische gegevens



Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2004/108/EG, 2006/95/EG, 2009/125/EG en 2011/65/EU.

Voeding: 220 V - 240 V~, 50/60 Hz

Stroom: 450 W

Technische en ontwerpwijzigingen voorbehouden.

FOR A GOOD REASON

GRUNDIG

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
D-90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 908 7100 15/08