



Sluit de adapter en accu's aan van het bedieningspaneel blz.9/10

Plaats de batterijen.
Afstandsbediening blz.7
PIR detector blz.13
Magneetcontact blz.17

Aanmelden afstandbediening. blz.27

Toets op bedieningspaneel blz.24

- SLEUTEL - PINCODE (fabriekscode=1234)
- ENTER = Display geeft 1 user setup
- ENTER = 1-1 admin setup
- ENTER = Password

Met de pijltjes naar 6 remoter

- ENTER = 6-1 learning ID
- ENTER = wait learning

Druk nu op de UIT Knop afstand bediening

Display = learning ok = goed
= time out = te laat gedrukt
= id duplicate = afstand bediening is reeds aangemeld

Houdt escape knop ingedrukt om uit de programmeerstand te komen.
De afstand bediening van de beheerder werkt nu.

Aanmelden detectoren blz.36

Toet op bedieningspaneel:

- SLEUTEL - PINCODE (fabriekscode=1234)-ENTER

Display geeft 1 user setup

Met de pijltjes naar 3 zone setup

- ENTER = input 3-1 ser (01-36) zone kies met de cijfertoetsen bijv. 01
- ENTER = wait learning

Druk nu op de sabotage schakelaar van aan te melden detector

Display = learning ok = goed
= time out = te laat gedrukt
= id duplicate = afstand bediening is reeds aangemeld

Dit moet worden herhaald met alle gewenste sensoren. De samenstelling van de zones is vrij.

Houdt ESC knop ingedrukt om uit de programmeerstand te komen.

De uitgebreide instellingen vindt u in de handleiding.