

STELIO
Eierkocher



Belangrijke veiligheidsinstructies

- Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende risico's hebben begrepen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, behalve wanneer ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Bewaar het apparaat en de stroomkabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- U mag het apparaat niet in water onderdompelen.
- Wanneer de stroomkabel van dit apparaat beschadigd is, mag deze alleen door de centrale klantenservice van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen. Door onvakkundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren ontstaan voor de gebruiker.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik, zoals bijvoorbeeld:
 - in de keuken door medewerkers van winkels, kantoren en andere zakelijke omgevingen;
 - bij agrarische bedrijven;
 - door klanten van hotels, motels en andere verblijfsomgevingen;
 - in pensions.Het apparaat is niet bedoeld voor puur zakelijk gebruik.
- **Let op** - Voorzichtig in de omgang met de eierprikker. Verwondingsgevaar!

Voor het gebruik

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor het gebruik, de veiligheid en het onderhoud van het apparaat.

U moet hem zorgvuldig bewaren en eventueel aan een volgende gebruiker doorgeven.

Tijdens het gebruik de veiligheidsinstructies in acht nemen.

Technische gegevens

Nominale spanning: 220-240 V~ 50-60 Hz

Vermogen: 420 W

Veiligheidsklasse: I

Aanvullende veiligheidstips

- U mag het apparaat alleen op een correct geplaatst en geaard stopcontact aansluiten. Kabel en stekker moeten droog zijn.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet langs scherpe randen loopt of beklemd raakt, laat hem niet naar beneden hangen en bescherm hem tegen hitte en olie. De kabel mag de hete eierkoker en de deksel niet aanraken.
- U mag de stekker niet aan de kabel en niet met natte handen uit het stopcontact trekken.
- Plaats het apparaat niet op een heet oppervlak zoals een kookplaat of iets soortgelijks en gebruik het niet in de buurt van open vuur.
- Plaats het apparaat niet op oppervlakken die niet tegen water bestand zijn. Opspattend water kan deze oppervlakken beschadigen.
- **Voorzichtig**, het apparaat wordt heet. Verbrandingsgevaar door ontsnappende waterdamp. Trek tijdens het gebruik niet aan het apparaat en niet aan de stroomkabel.
- Gebruik het apparaat alleen onder toezicht.
- Neem het apparaat niet in gebruik of trek direct de stekker uit het stopcontact wanneer:
 - het apparaat of de stroomkabel is beschadigd;
 - het apparaat lekt;
 - na een val etc. het vermoeden bestaat dat het apparaat defect is.
 In dat geval moet u het apparaat ter reparatie afgeven.
- U moet de stekker uit het stopcontact trekken als:
 - er tijdens gebruik storingen optreden,
 - u het apparaat reinigt of onderhoud pleegt,
 - na gebruik.
- Ontkalk het apparaat regelmatig.
- Bij onjuist gebruik, verkeerde bediening of onvakkundige reparatie stellen wij ons niet aansprakelijk voor eventuele schade. In dergelijke gevallen zijn garantievergoedingen ook uitgesloten.
- Verpakkingsmaterialen, zoals bijv. plastic zakken, horen niet in kinderhanden.

Ingebruikneming




De kabel tot op de gewenste lengte afrollen. De eierkoker moet horizontaal staan, anders kan hijvoortijdig uitschakelen en kunnen de eieren te zacht zijn.

De **tot aan de markering** met koud water gevulde maatbeker in de kookschaal gieten en de eierhouder op het toestel zetten. Alvorens de eieren in het toestel te plaatsen, worden ze aan hun stompe zijde doorprikt met de eierprikker, die zich op

de bodem van demaatbeker bevindt. Zo wordt voorkomen dat de eieren barsten. Vervolgens de kap op het toestel zetten.

Instelling van de hardheid

De instelling van de gewenste hardheid gebeurt met de draaiknop. De schaal is onderverdeeld in drie delen, die met verschillende symbolen gemarkeerd zijn:

-  voor zachte
-  voor halfzachten en
-  voor harde eieren.

Er moet op worden gelet dat er altijd een totaal de markering gevulde maatbeker in de kookschaal wordt gegoten. Minder water leidt tot harde eieren.

Een gekozen instelling heeft steeds dezelfde kooktijd. De kooktijd is in vergelijking met het traditionele koken in een kookpot iets langer. Dit komt door de wezenlijk lagere stroomopname van de eierkoker.

Instelling binnen een hardheidsbereik

Binnen het gewenste hardheidsbereik wordt de instelling door het aantal en de gewichtsklasse (S, M, L, XL) van de eieren bepaald.



Voor een klein ei van gewichtsklasse S (minder dan 53g) wordt de laagste instelling gekozen.



Zeven kleine eieren hebben ongeveer dezelfde instelling nodig als één groot ei (XL, meer dan 73g).



Voor zeven grote eieren van gewichtsklasse XL moet de hoogste instelling binnen het gewenste hardheidsbereik worden gekozen.

Als de hardheid ingesteld is, de eierkoker met de tuimelschakelaar inschakelen. Het controlelampje geeft aan dat het kookproces begint. Wanneer het geluidssignaal weerklinkt, zijn de eieren klaar. **Het toestel uitschakelen**, de eieren eruit nemen en onder koud water laten schrikken, zodat ze niet verder garen.

Bij het afnemen van de kap: **voorzichtig** voor de hete damp. De kap alleen aan de handgreep vastnemen en eerst zo kantelen, dat de damp aan de tegenoverliggende zijde van de handgreep kanontsnappen en dat het condenswater boven het toestel kan afdruipe.

Aangezien de hardheid onderhevig is aan een zeer subjectieve beoordeling, kan het eventueel nodig zijn om van de hierboven beschreven aanwijzingen af te wijken. Door de eigen ervaringen met het toestel kan na korte tijd het gewenste resultaat voor iedere smaak worden bereikt.

Gelijktijdig koken van eieren met eenverschillende hardheid

Met één watervulling kunnen zachte, halfzachte enharde eieren in één keer worden gekookt. Daarbij moeten zo groot mogelijke eieren worden gebruikt. De eierkoker zoals gebruikelijk vullen met water en alle eieren erin plaatsen.



Eerst de hardheid voor zachte eieren afhankelijk van de grootte en het aantal van de eieren instellen zoals hierbovenbeschreven en het toestel inschakelen. Zodra het geluidssignaal weerklinkt, uitschakelen en het gewenste aantal zachte gekookte eieren eruit nemen.



Vervolgens de draaiknop terugdraaien ophet symbool en het toestel opnieuw inschakelen. Als het zoemsignaal weerklinkt, het toestel uitschakelen en de halfzachte eieren eruit nemen.



Voor de overige, hard te koken eieren de draaiknop iets verder op het symbool zetten en het toestel opnieuw inschakelen. Wachten tot de zoem weerklinkt.

Als er geen halfzachte eieren gewenst zijn, kan erna het uitnemen van de zachte eieren bij onveranderde instelling nogmaals worden gekookt, om hardgekookte eieren te verkrijgen.

Reiniging en onderhoud

Stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat laten afkoelen. Dompel het apparaat niet onder, maar wis het af met een vochtige doek met een beetje afwasmiddel en droog het vervolgens af. Geen scherpe en schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

De kookschaal bestaat uit roestvrij edelstaal. Mochten niettemin roestvlekken ontstaan, dan is het alleen op het oppervlak vastzittende afzetting. Deze dienen direct met een edelstaal-reinigingsmiddel te worden verwijderd.

Ontkalken

Kalkafzetting kan leiden tot energieverlies en de levensduur van het apparaat evenals het kookresultaat, negatief beïnvloeden. Wanneer de kalklaag te dik is schakelt hij vroegtijdig uit. De kalkaanslag is dan slechts moeilijk te verwijderen. Ontkalk het apparaat daarom regelmatig.

Wij adviseren u **Cromargol** te gebruiken. Dit product is uiterst effectief, voedselveilig en bovendien smaak- en reukvrij. Op basis van de speciale verzorgende formule met 6 hoogwaardige en beschermende additieven zal **Cromargol** bovendien het materiaal uitstekend beschermen.

U kunt **Cromargol** in het algemeen daar kopen waar u ook het apparaat hebt gekocht, of in een speciaalzaak.

- Trek de stekker van het apparaat voor het ontkalken uit het stopcontact en laat het afkoelen.
- Een halve hoeveelheid (50 ml) **Cromargol** in de eierkoker vullen en het apparaat laten staan tot de kalkaanslag van de bodem is verwijderd. Vul daarna de eierkoker tot boven de kalkrand op de wand met koud kraanwater en laat het 15 minuten staan.
- Giet de koker vervolgens leeg en spoel hem grondig uit met kraanwater.
- Voeg voor andere ontkalkingsmiddelen de hoeveelheid toe zoals vermeld door de betreffende fabrikant.



U mag de oplossing tijdens het ontkalken niet verwarmen.
Let op, bij beschadigingen of schade die ontstaan wanneer de instructies voor het ontkalken niet in acht worden genomen, vervalt de garantie.



Het apparaat voldoet aan de Europeserichtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG en 2009/125/EG.



Dit product mag na afloop van zijn levensduur niet met het normale huishoudafval verwijderd worden, maar moet bij een verzamelplaats voor elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Details zijn bij uw gemeentebestuur te verkrijgen.

Technische veranderingen voorbehouden.

Kundendienst-Adresse:

wmf consumer electric GmbH
Standort Trepesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 25-8677
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

wmf consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de