

MEDISANA®

NL Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA



Art.-Nr. 40480



Gebrauchsanweisung
Manual
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso
Instrucciones de manejo

Bitte sorgfältig lesen!
Please read carefully!
A lire attentivement s.v.p.!
Da leggere con attenzione!
¡Por favor lea con cuidado!

Manual de instruções
Gebruiksaanwijzing
Käyttöohje
Brüksanvisning
Οδηγίες χρήσης

Por favor, ler cuidadosamente!
A.u.b. zorgvuldig lezen!
Lue huolellisesti läpi!
Läses noga!
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή!



NL Gebruiksaanwijzing

1 Veiligheidsmaatregelen	67
2 Wetenswaardigheden	69
3 Werking	73
4 Diversen	75
5 Garantie	77

Klappen Sie bitte diese Seite auf und lassen Sie sie zur schnellen Orientierung aufgeklappt.

Please fold out this page and leave it folded out for quick reference.

Veillez déplier cette page et la laisser dépliée afin de vous orienter plus rapidement.

Aprire questa pagina e lasciarla aperta ai fini di un rapido orientamento.

Por favor, despliegue esta hoja y déjela desplegada para orientarse rápidamente.

Por favor, abra esta página e deixe-a aberta para uma orientação rápida.

Sla deze bladzijde om en laat deze opengeslagen, terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

Kääntäkää tämä sivu auki ja pitäkää se aukikäännettynä nopeaa orientaatiota varten.

Vik upp denna sida och låt den vara uppslagen som hjälp till snabb orientering.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη σελίδα αυτή και αφήστε την ανοιχτή για γρήγορο προσανατολισμό.

FAT %	21.3 %	86.8 kg
TBW %	53.2 %	
P 3		

NL

- ① Display
- ② Opwaarts - toets \wedge
- ③ SET - toets ■
- ④ Neerwaarts - toets \vee
- ⑤ Batterijgedeelte (onderkant)
- ⑥ Elektroden
- ⑦ Waarde voor lichaamsvet
- ⑧ Waarde voor lichaamsgewicht
- ⑨ Waarde voor spiermassa
- ⑩ Waarde voor BMI
(Body Mass Index)
- ⑪ Waarde voor beendergewicht
- ⑫ Waarde voor lichaamsvocht
- ⑬ Geheugencapaciteit P3 (bv.
Gebruikersprofiel 3, man)



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN! ABSOLUUT BEWAREN!

Lees de gebruiksaanwijzing, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door vooraleer u het apparaat gebruikt en bewaar de gebruiksaanwijzing voor verder gebruik. Als u het toestel aan derden doorgeeft, geef dan deze gebruiksaanwijzing absoluut mee.

Verklaring van de symbolen



Deze gebruiksaanwijzing behoort bij dit toestel. Ze bevat belangrijke informatie over de ingebruikneming en het gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal. Het niet naleven van deze instructie kan zware verwondingen of schade aan het toestel veroorzaken.



WAARSCHUWING

Deze waarschuwingen moeten in acht genomen worden om mogelijk letsel van de gebruiker te verhinderen.



OPGELET

Deze aanwijzingen moeten in acht genomen worden om mogelijke schade aan het toestel te verhinderen.



AANWIJZING

Deze aanwijzingen geven u nuttige bijkomende informatie bij de installatie of het gebruik.



LOT-nummer



Producent



Veiligheids- maatregelen

- Gebruik het apparaat alleen voor doeleinden zoals gesteld in de gebruiksaanwijzing.
- In alle andere gevallen vervalt de garantie.
- De weegschaal is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik. Hij is niet geschikt voor bedrijfsmatig gebruik in ziekenhuizen of andere medische instellingen.
- Voor elke behandeling resp. dieet bij over- of ondergewicht is een deskundig advies nodig van ter zake kundige mensen (arts, diëtiste). De met de weegschaal vastgestelde waarden kunnen daarbij als ondersteuning dienen.
- Dit apparaat is niet geschikt voor zwangeren!
- Deze weegschaal is niet geschikt voor mensen met pacemakers of andere medische implantaten. Bij suikerziekte of andere medische/lichamelijke beperkingen kan de weergave van het lichaamsvet onnauwkeurig zijn. Hetzelfde geldt ook voor mensen die zeer veel aan sport doen.
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
- Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
- Gebruik het apparaat niet, als het niet stovingvrij functioneert, als het op de grond of in het water gevallen is of beschadigd is.
- Plaats u de weegschaal op een plek, waar zich geen extreme temperaturen of extreme luchtvochtigheid voordoen.



- Stel het instrument niet bloot aan vocht. Houd de weegschaal uit de buurt van water.
- Het oppervlak van de weegschaal is bij natheid en vochtigheid glad. Houd het oppervlak droog.



- **Gevaar voor omkippen!**
Zet de weegschaal nooit op een oneffen ondergrond.
Stap nooit alleen op een hoek van de weegschaal.
Gaat u bij het wegen niet op één kant en niet op de rand van de weegschaal staan.



- **Slipgevaar!**
Stap nooit op de weegschaal met natte voeten.
Stap nooit op de weegschaal met sokken.



- Zet de weegschaal op een stevige effen ondergrond. Zachte, oneffen oppervlakken zijn voor de meting ongeschikt en leiden tot verkeerde uitkomsten.
- Weeg u altijd met dezelfde weegschaal op dezelfde plaats op dezelfde ondergrond.

- Weeg u zonder kleding, sokken of schoenen, voor de maaltijden en altijd op het zelfde tijdstip van de dag.
- De weegschaal heeft een meetbereik tot 180 kg (396 lb / 28 st 4 lb). Overlaad de weegschaal niet, dat zou tot permanente schade aan de weegschaal kunnen leiden.



- Gaat u voorzichtig met de weegschaal om. Vermijdt u klappen tegen en schokken van de weegschaal. Laat het toestel niet vallen en laat er niets op vallen.
- Probeert u niet om het apparaat uit elkaar te halen, anders vervalt die garantie. Behalve de batterij bevat dit apparaat geen onderdelen, die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- In geval van storingen repareert u het apparaat niet zelf, omdat daardoor iedere aanspraak op garantie vervalt. Laat u reparaties alleen door de erkende servicedienst uitvoeren.
- Reinig het standvlak en de elektroden na het gebruik met een licht bevochtigde doek. Gebruik geen schuurmiddelen en dompel het toestel niet in water.
- Bewaar de weegschaal niet in rechtopstaande positie om het uitlopen van de batterijen te vermijden.
- Als u van plan bent het apparaat langere tijd niet te gebruiken, dient u de batterijen te verwijderen.

2 Wetenswaardigheden

Hartelijk dank

Bedankt voor uw vertrouwen en van harte gelukgewenst!

Met de **Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA** hebt u een kwaliteitsproduct van **MEDISANA** gekocht. Dit toestel werd voor het wegen en voor het berekenen van het lichaamsvetaandeel, watermassa en spiermassa van personen vervaardigd. Voor een succesvol en duurzaam gebruik van de **MEDISANA Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA** raden we u aan om de onderstaande gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen zorgvuldig door te lezen.

2.1 Levering en verpakking

Gelieve eerst te controleren of het instrument volledig is en volledig vrij van beschadigingen is. In geval van twijfel neemt u het apparaat niet in gebruik en zendt u het naar een servicepunt. Bij de levering horen:

- 1 **MEDISANA** Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie **ISA**
- 3 Batterijen 1,5 V (type AA, LR6)
- 1 Gebruiksaanwijzing

Het verpakkingsmateriaal kan opnieuw worden gebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat het gebruikte verpakkingsmateriaal bij de daarvoor bestemde afvalverwerking terechtkomt. Indien u tijdens het uitpakken transportschade constateert, neem dan direct contact op met uw leverancier.



WAARSCHUWING

Let er op dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen er in stikken!

2.2

Productkenmerken

- Plat design, hoogte 21,5 mm
- Veiligheidsglas van hoge kwaliteit
- Hoge-kwaliteits sensortechnologi
- Belichting en display-achtergrondbelichting
- Invoer van de leeftijd van 6 – 100 jaar
- Lengte-invoer van 80 tot 220 cm
- Meetbereik tot 180 kg, 396 lbof 28 st 4 lb
- Schaalverdeling 100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
- Omschakelbaar tussen KG, LB en ST
- Lichaamsvetanalyse 3 - 50 % in 0,1 % stappen
- Meting watergehalte 20 - 75 % in 0,1 % stappen
- Spiermassameting 20 - 75 % in stappen van 0,1 %
- Botpercentagemeting 0,5 - 8 kg in stappen van 0,1 kg
- Body Mass Index (BMI) aanduiding
- 10 geheugenplaatsen voor gegevensopslag van 10 personen
- Directe meting van het lichaamsgewicht
- Eenvoudig in gebruik
- Autom. uitschakeling
- Indicatie bij overladen
- Indicatie bij zwakke batterij
- Inclusief 3 batterijen 1,5 V type AA, LR6

2.3

Waarom is het belangrijk om zijn lichaamsvetgehalte te kennen?

Het menselijke lichaam bestaat onder andere uit vocht, vet en spiermassa. Een te hoge of te lage hoeveelheid vet kan tot een verhoogd gezondheidsrisico leiden. Met de controle van de lichaamsvetwaarde ondersteunt de personenweegschaal met lichaamsanalysefuncties de motivatie, het optimale lichaamsgewicht te bereiken resp. te behouden.

2.4

Hoe werkt de personenweegschaal met functies voor lichaamsanalyse?

De personenweegschaal met bodycheckfunctie meet door BIA (bio-elektrische impedantie analyse). Als u blootsvoets op de metalen plaat staat, worden er zeer zwakke elektrische stroompjes door uw lichaam gevoerd. De weegschaal meet de afwijkingen, die deze signalen laten zien. De gemeten waarden worden met de persoonlijke gegevens als leeftijd, geslacht, lengte en gewicht tot lichaamsvetgehalte verrekend.

**AANWIJZINGEN**

Onregelmatig drinken, eten, trainen, medische behandelingen, de vrouwelijke menstruatiecyclus enz. hebben effecten op de meetresultaten.

Lichaamsvet-, watergehalte- en spiermetingen zijn voor vrouwen tijdens de zwangerschap niet juist.

2.5
Voorwaarden
voor correcte
meetresultaten

Betrouwbare meetresultaten zijn slechts onder bepaalde voorwaarden te bereiken:

- Meet altijd met blote voeten.
- De voeten moeten op het staoppervlak goed tegen de elektroden komen.
- Sta rechtop.
- Verricht de meting ongeveer 15 minuten na het opstaan resp. na het douchen of baden, waarbij de voeten na het afdrogen met de handdoek nog een beetje vochtig zijn.
- Meet indien mogelijk altijd op dezelfde tijd van de dag.
- Meet niet na ingespannen lichamelijke activiteit, maar wacht tenminste een uur.
- Op de voetzolen mag geen vuil kleven. Bij uitgedroogde of sterk vereelde voetzolen kunnen er foutieve meetresultaten worden verkregen.

Met de meetresultaten is een betrouwbare controle van de ontwikkeling van het lichaamsvet-, watergehalte en spiermassa mogelijk, als die metingen consequent werden verricht. Bij metingen onder gewijzigde omstandigheden kunnen andere meetwaarden worden verkregen.



AANWIJZINGEN

De gegevens van de volgende tabellen zijn alleen ter oriëntering. Als u vragen hebt over uw lichaamsvetpercentage en uw gezondheid, spreek er dan over met uw arts.

2.6
Bereik van het
lichaamsvetgehalte
in %

<i>vrouwelijk</i> (gelijke waarden voor vrouwelijke atleten)	leeftijd	gering	normaal	hoog	erg hoog
6-15	3.0-16.0	16.1-21.0	21.1-29.6	29.7-50.0	
16-30	3.0-16.4	16.5-22.0	22.1-30.4	30.5-50.0	
31-60	3.0-17.0	17.1-22.4	22.5-31.4	31.5-50.0	
≥60	3.0-17.6	17.7-23.0	23.1-32.0	32.1-50.0	

<i>mannelijk</i> (gelijke waarden voor mannelijke atleten)	leeftijd	gering	normaal	hoog	erg hoog
6-15	3.0-13.0	13.1-17.4	17.5-25.6	25.7-50.0	
16-30	3.0-13.6	13.7-18.0	18.1-26.4	26.5-50.0	
31-60	3.0-14.0	14.1-18.6	18.7-27.0	27.1-50.0	
≥60	3.0-14.4	14.5-19.0	19.1-28.0	28.1-50.0	

Analyse van de lichaamsvetwaarde:

Voor de analyse van uw lichaamsvetwaarde kunt u uw waarde vergelijken met de lichaamsvet-tabel.

2.7 Bereik van het gehalte aan lichaamsvocht in %	<i>vrouwelijk</i>	leeftijd	laag	normaal	hoog
	(gelijke waarden voor vrouwelijke atleten)	10-15	< 57	57-67	> 67
		16-30	< 47	47-57	> 57
		31-60	< 42	42-52	> 52
		61-80	< 37	37-47	> 47
	<i>mannelijk</i>	leeftijd	laag	normaal	hoog
	(gelijke waarden voor mannelijke atleten)	10-15	< 58	58-72	> 72
		16-30	< 53	53-67	> 67
		31-60	< 47	47-61	> 61
		61-80	< 42	42-56	> 56

Analyse van het gehalte aan lichaamsvocht:

Voor analyse van uw lichaamsvochtwaarde kunt u uw waarde vergelijken met de lichaamsvocht-tabel.

2.8
Gemiddelde spiermassa

De gemiddelde spiermassa bedraagt in de leeftijd van 15 tot 100 jaar bij vrouwen maximaal 44 % (bij sportvrouwen/vrouwelijke atleten maximaal 46 %) en bij mannen maximaal 46 % (bij sportmannen/mannelijke atleten maximaal 48 %). Voor de analyse van uw spierpercentage vergelijkt u uw waarde met deze standaardwaarde.

2.9
Percentage van de beenderen aan het lichaamsgewicht in kg

<i>vrouwelijk</i> (gelijke waarden voor vrouwelijke atleten)	Lichaamsgewicht	<45	45-60	>60
	gemiddelde botpercentage	max 3.0	4.2	max 6.5
<i>mannelijk</i> (gelijke waarden voor mannelijke atleten)	Lichaamsgewicht	<60	60-75	>75
	gemiddelde botpercentage	max 4.5	6.0	max 7.5

2.10
De Body-Mass-Index (BMI)

De BMI (Body-Mass-Index) laat zich berekenen door het lichaamsgewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte in meters. De "gewenste" BMI hangt af van de leeftijd (hetzelfde voor vrouwelijk en mannelijk):

Leeftijd	laag	normaal	hoog
< 24	< 19	19-24	> 24
25-34	< 20	20-25	> 25
35-44	< 21	21-26	> 26
45-54	< 22	22-27	> 27
55-64	< 23	23-28	> 28
> 64	< 24	24-29	> 29

Een te lage waarde duidt ondergewicht aan, een hoge waarde overgewicht.

3 Werking

3.1

Batterijen inzetten/wisselen

Voor u uw digitale weegschaal in bedrijf neemt, zet u de drie bijgevoegde 1,5 V batterijen (type AA, LR6) in het apparaat. Open daartoe het batterijvak ⑤ aan de onderkant van het apparaat en zet de batterijen erin. Let hierbij op de polariteit (afbeelding in het batterijvak). Plaats het batterijvakdeksel er opnieuw in en druk het aan zodat het hoorbaar vastklikt. Vervang de batterijen als het batterijvervangings-symbool "Lo" op het display verschijnt of als op het display ① niets weergegeven wordt nadat het toestel bediend werd.



WAARSCHUWING

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN T.A.V. DE BATTERIJ

- Batterien niet uit elkaar halen!
- Lege batterijen onmiddellijk uit het toestel verwijderen!
- Verhoogd uitloopegevaar, contact met huid, ogen en slijmvlies vermijden! Bij contact met accuzuur de betreffende plaatsen onmiddellijk met overvloedig helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken!
- Mocht er een batterij ingeslikt zijn, dan moet onmiddellijk een arts opgezocht worden!
- Altijd alle batterijen tegelijk vervangen!
- Alleen batterijen van hetzelfde type gebruiken, geen verschillende types of gebruikte en nieuwe batterijen door elkaar gebruiken!
- Plaats de batterijen correct, neem de polariteit in acht!
- Houd het batterijvak goed gesloten!
- Batterijen bij langer niet-gebruik uit het toestel verwijderen!
- Batterijen uit de buurt van kinderen houden!
- Batterijen niet heropladen! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet kortsluiten! Er bestaat explosiegevaar!
- Niet in het vuur werpen! Er bestaat explosiegevaar!
- Bewaar onverbruikte batterijen in de verpakking en niet in de buurt van metalen voorwerpen om een kortsluiting te vermijden!
- Geef verbruikte batterijen en accu's niet met het gewone huisvuil mee, maar met het speciale afval of in een batterij-verzamelstation in de vakhandel!

3.2

Enkel wegen / "Step-on"-functie en gewichtseen- heid wijzigen

1. Stel zeker dat de weegschaal op een vaste en horizontale bodem staat. Als u zich enkel wilt wegen, maar de weegschaal eerst hebt bewogen, moet u de weegschaal eerst initialiseren. Druk daarvoor kort met uw voet op het midden van het weegschaalplateau. Op de display verschijnt "0.0". U kunt via de opwaarts- ② en neerwaarts-toets ④ de gewenste gewichtseenheid (kg - lb - st) selecteren. Als de weegschaal zich uitgeschakeld heeft, is ze klaar voor de "Step-on"-functie. Als de weegschaal niet bewogen werd, stopt dit proces.
2. Ga rustig op de weegschaal staan. Het toestel schakelt zich automatisch aan, de glasrand en de display ① van de weegschaal worden blauw verlicht en op de display ① wordt kort "0.0" getoond. U kunt hier opnieuw via de opwaarts- ② en neerwaarts-toets ④ de gewenste gewichtseenheid (kg - lb - st) selecteren.
3. Uw gewicht wordt berekend, knippert twee keren en wordt aansluitend zonder knipperen getoond.

3.3 Persoonlijke gegevens programmeren

4. Stap van de weegschaal. De weegschaal schakelt zich na ca. 8 sec. automatisch uit als er geen andere bedieningsfuncties uitgevoerd worden.

De weegschaal kan de gegevens van 10 personen bewaren: geslachte, leeftijd, lengte. De weegschaal heeft een voorgeprogrammeerde waarde. Deze waarden zijn: **kg, vrouw, 25 jaar, 165 cm.**

1. Druk op de SET - toets **3** om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.
2. Als het knippen stopt, kunt u door het indrukken van de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** de gewenste geheugenplaats voor uw gebruikersprofiel (0 - 9) selecteren.
3. Druk op de SET - toets **3** om de instelling vast te leggen. Op de display begint het symbool voor het geslacht te knippen.
 = Man  = Vrouw  = Man/Athleet  = Vrouw/Athlete
4. Bepaal het geslacht, doordat u met de opwaarts- **2** of neerwaarts-toets **4** het respectievelijke symbool op de display selecteert. Als u sporter en tussen 15 en 50 jaren oud bent, kunt u bij deze instelling de athleet-modus selecteren.
 = Athleet  = Athlete



AANWIJZING

Omdat sportbeoefenaars in de regel een heel klein percentage lichaamsvet hebben, is het aan te raden om de athleetmodus in te stellen. Deze modus zorgt ervoor dat het atletische lichaam door het geringe vetpercentage niet met ondergewicht weergegeven wordt.

5. Druk op de SET - toets **3** om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde lichaamslengte begint te knippen in de display.
6. Leg met de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** uw lichaamslengte vast.
7. Druk op de SET - toets **3** om de instelling vast te leggen. De voorgeprogrammeerde leeftijd begint te knippen in de display.
8. Leg met de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** uw leeftijd vast.
9. Druk op de SET - toets **3** om de instelling vast te leggen.
10. Het instellingsproces is nu afgesloten. In de display wordt "0.0" getoond.
11. U kunt nu met de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** de gewenste gewichtseenheid (**kg - lb - st**) selecteren.

Alvorens het toestel zichzelf uitschakeld, kunt u de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** indrukken, om verdere Gebruikersplaatsen te programmeren. Doe dit op dezelfde manier zoals hierboven beschreven en herhaal de stappen 3 tot 11. Als u tijdens het programmeerproces gedurende ca. 10 seconden geen toets drukt, wordt de weegschaal automatisch uitgeschakeld.

3.4
Wegen en meten van het lichaamsvet-, vochtgehalte en spiermassa

1. Druk op de SET - toets **3** om de weegschaal aan te schakelen. Op de display knippert de geheugenplaats.
2. Door het drukken op de opwaarts- **2** en neerwaarts-toets **4** selecteert u uw persoonlijke geheugenplaats (0 - 9).
3. Uw opgeslagen, persoonlijke gegevens worden getoond.
4. Als op de display "**0.0 kg**" verschijnt, ga met blote voeten op de weegschaal en blijft u rustig staan. Plaats uw voeten op de elektroden **6**. Nu wordt het gewicht getoond. Op de display verschijnt gelijktijdig een bewegend symbool "■■■■►", dat toont dat de lichaamsvetwaarde, de watermassa en de spiermassa gemeten worden.
5. Als het symbool "■■■■►" op de display stopt, staan de waarden vast. Op de display worden de gemeten waarden voor lichaamsvet, watermassa, lichaamsgewicht en aansluitend voor spieraandeel, beendergewicht en BMI getoond. De aanduidingsvolgorde van de gemeten waarden herhaald zich nog twee keren. Daarna schakelt de weegschaal zich automatisch uit. Stap nu van de weegschaal af.



AANWIJZINGEN

- **Betrouwbare meetresultaten zijn alleen onder bepaalde voorwaarden te bereiken, zoals onder "2.5 Voorwaarden voor juiste meetresultaten" beschreven, pag. 71.**
- **Houd er rekening mee dat het gemeten spierpercentage ook een bepaald percentage water bevat, dat in het meetresultaat inbegrepen is. De gemeten waarden van uw lichaam voor watergehalte en spierpercentage kunnen daarom niet opgeteld worden.**

3.5
Foutmeldingen

- OL** De weegschaal is overbelast.
- LO** De batterij is bijna leeg en moet worden vervangen.
- ERR** Fout bij het meten.
- Gegevens werden niet opgeslagen.

4 Diversen

4.1
Reiniging en onderhoud

- Verwijder de batterijen voordat u het instrument reinigt.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Reinig het standvlak en de elektroden na het gebruik met zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen of alcohol.
- Er mag geen water binnendringen in het instrument. Dompel het toestel nooit in water. Gebruik het toestel pas opnieuw als het helemaal droog is.
- Stel het instrument niet bloot aan de felle zon en bescherm het tegen vuil en vocht.
- Bewaar de weegschaal niet in rechtopstaande positie om het uitlopen van de batterijen te vermijden.
- Verwijder de batterijen uit het instrument als u het een tijdje niet wilt gebruiken. Anders loopt u het risico dat de batterijen uitlopen.

4.2 Afvalbeheer



Dit apparaat mag niet samen met het huishoudelijk afval worden aangeboden. Iedere consument is verplicht, alle elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of die schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een milieudepot in zijn stad of bij de handelaar af te geven, zodat ze op een milieuvriendelijke manier kunnen worden verwijderd. Haal de batterijen uit het apparaat voordat u het apparaat verwijdert. Gooi gebruikte batterijen niet bij het huisvuil, maar breng deze naar de daarvoor bestemde afvalverwerking of lever deze in bij een speciaal daarvoor bestemd inzamelstation bij de supermarkt of elektrawinkelier. Wendt u zich betreffende het afvalbeheer tot uw gemeente of handelaar.

4.3 Technische specificaties

Benaming en model:	MEDISANA Personenweegschaal met lichaamsanalysefunctie ISA
Voeding:	4,5 V= , 3 x 1,5V batterijen AA / LR6
Weergavesysteem:	digitale weergave
Geheugen:	voor 10 personen
Meetbereik:	tot 180 kg, 396 lbs of 28 st 4 lb
Maximale meetafwijking:	± 1 %
Percentage lichaamsvet:	3 - 50 % in 0,1 % stappen
Percentage lichaamswater:	20 - 75 % in 0,1 % stappen
Spiermassapercentage:	20 - 75 % in 0,1 % stappen
Beendermassapercentage:	0,5 - 8 kg in 0,1 kg stappen
Schaalverdeling:	100 g, 0,2 lb of 1/4 lb
Autom. uitschakeling:	na ca. 8 sec.
Afmetingen (L x B x H):	31,9 x 31,9 x 2,15 cm
Gewicht ca.:	2,6 kg
Bedrijfsvoorwaarden:	temperatuur 0 - 40 °C / 32 - 104 °F 85 % luchtvochtigheid
Artikel-nummer:	40480
EAN-nummer:	40 15588 40480 1



In het kader van onze voortdurende inspanningen naar verbeteringen, behouden wij ons het recht voor om qua vormgeving en op technisch gebied veranderingen aan ons product door te voeren.

Garantie en reparatievoorwaarden

Wendt u zich voor garantiegevallen altijd tot uw leverancier of tot onze klantendienst. Moet u het apparaat opsturen, stuur het dan samen met de klacht en een kopie van de aankoopbon naar onze klantendienst.

Voor garantie gelden de volgende voorwaarden:

1. Voor de producten van **MEDISANA** geldt een garantietermijn van drie jaar vanaf de datum van aankoop. Deze kan door middel van de verkoopbon of factuur worden aangetoond.
2. Alle klachten, die het gevolg zijn van materiaal of fabricagefouten worden binnen de garantietermijn gratis verholpen.
3. Een geval van garantie leidt niet tot automatische verlenging van de garantietermijn, noch voor het apparaat zelf noch voor de vervangen onderdelen.
4. Uitgesloten van garantie zijn:
 - a. Alle schade die ontstaan is door ondeskundige behandeling, b.v. het niet op de juiste wijze volgen van de gebruiksaanwijzing
 - b. Beschadigingen, die zijn ontstaan door reparaties door de koper of een ander onbevoegd persoon.
 - c. Transportschade, die is ontstaan op weg van de verkoper naar de gebruiker of tijdens het opsturen naar de klantendienst.
 - d. Toebehoren, die onderhevig zijn aan slijtage (batterijen enz.).
5. De fabrikant neemt geen verantwoording voor directe of indirecte vervolgschade die door het apparaat veroorzaakt wordt. Ook niet als de schade aan het apparaat als garantiegeval erkend is.

**MEDISANA AG**

Jagenbergstraße 19

41468 NEUSS

Duitsland

eMail: info@medisana.de

Internet: www.medisana.de

Het serviceadres vindt u op het afzonderlijk bijgevoegde blad.

 **MEDISANA AG**
Jagenbergstraße 19
41468 NEUSS
Deutschland
eMail: info@medisana.de
Internet: www.medisana.de