

WiFi codeslot, IP55

Bestelnr. 2365006

Belangrijk!

Alle programmeringen moeten worden uitgevoerd in de programmeermodus. Voer, om de programmeermodus te starten, bij normaal gebruik de mastercode in (bij levering is dit "0000") en bevestig met de toetsen ***** ***** (druk 2x op de asterisk-toets).

In de automatische toegangsmodus moeten alle codes dezelfde lengte hebben (de mastercode, superuser-code, gebruikerscodes en bezoekerscodes moeten bijvoorbeeld 5 cijfers hebben). Bij de handmatige toegangsmodus mogen de codes uit 4 tot 8 cijfers bestaan.

De toegangsmodus kan worden ingesteld met programmeercode **7 0**.

Programmeercode	Programmeerfunctie	Waarden	Invoer	Basisinstelling
0 1	Mastercode	4 tot 8 cijfers	0 1 (Mastercode) #	0 0 0 0
0 2	Superuser-Code	4 tot 8 cijfers	0 2 (Superuser-Code) #	----
0 3	Algemene gebruikerscode	4 tot 8 cijfers	0 3 (Algemene gebruikerscode) #	----
1 0	Gebruikerscodes/Transponderkaarten voor uitgang #1	Code 1: 1 = Transponderkaart 2 = Gebruikerscode 3 = Transponderkaart + Secundaire gebruikerscode 4 = Transponderkaart + Algemene gebruikerscode 5 = Transponderkaart/Gebruikerscode verwijderen Code 2: 0 0 0 - 9 9 9 = Gebruikers-ID; 1000 geheugenplaatsen voor gebruikerscodes en/of Transponderkaarten Code 3: Transponderkaart / 4 - 8-cijferige gebruikerscode	1 0 (Code 1) (Code 2) (Code 3) #	----
4 0	Bezoekerscodes voor uitgang #1	Code 1: 0 1 - 5 0 = 50 bezoeker-ID's voor 50 bezoekerscodes Code 2: 0 0 = Eenmalige code 0 1 - 9 9 = Geldigheidsduur 1 - 99 uren Code 3: Bezoekerscode van 4 tot 8 cijfers	4 0 (Code 1) (Code 2) (Code 3) #	----
5 1	Bedrijfsmodus en activeringsduur voor uitgang #1	Schakelmodus: 0 Activeringsduur: 1 - 9 9 9 9 9 in seconden	5 1 (Schakelmodus of activeringsduur) #	5 = 5 seconden
5 5	Huidige tijd instellen	Tijd: in uren en minuten; bijvoorbeeld 10:30 = 1 0 3 0 ; toegestaan is 00:00 – 23:59	5 5 (Tijd) #	----
5 6	Tijdgebaseerde, dagelijkse grenswaarde voor uitgang #1	Begintijd: in uren en minuten; bijvoorbeeld 11:30 = 1 1 3 0 toegestaan is 00:00 – 23:59 Eindtijd: in uren en minuten; bijvoorbeeld 13:00 = 1 3 0 0 toegestaan is 00:00 – 23:59	5 6 (begintijd of eindtijd) #	----
6 0	Veiligheidsfuncties bij verkeerde invoer	1 = na 10 keer verkeerd invoeren -> 60 seconden blokkeren 5 - 1 0 = na 5 tot 10 keer verkeerd invoeren -> 15 minuten blokkeren 0 0 = Veiligheidsfunctie/toetsenvergrendeling wordt gedeactiveerd	6 0 (Veiligheidsfunctie) #	1 = 10 keer verkeerd invoeren -> 60 seconden blokkeren
7 0	Toegangsmodus	1 = automatische toegangsmodus (na invoer van de code dient de toets # te worden ingedrukt) 2 = handmatige toegangsmodus (u hoeft nadat u de code hebt ingevoerd niet op de toets # te drukken) Belangrijk! In de automatische toegangsmodus moeten alle codes dezelfde lengte hebben (de mastercode, superuser-code, gebruikerscodes en bezoekerscodes moeten bijvoorbeeld 5 cijfers hebben).	7 0 (Toegangsmodus) #	2 = Handmatige toegangsmodus
7 1	In-/uitschakelen van de geluidssignalen van het codeslot in de standaardmodus (toets indrukken of verkeerde invoer)	0 = Geen signaaltonen 1 = Een korte signaaltoon wanneer een toets wordt ingedrukt of 5 korte signaaltonen wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd.	7 1 (Geluidssignaalfunctie) #	1 = Een korte signaaltoon wanneer een toets wordt ingedrukt of 5 korte signaaltonen wanneer een verkeerde code wordt ingevoerd.
7 2	Signaaltoon bij correcte gebruikerscode (uitgang #1 wordt geactiveerd)	0 = Geen signaaltonen 1 = Lange signaaltoon 2 = Twee korte signaaltonen	7 2 (Geluidssignaalfunctie) #	1 = Lange signaaltoon
7 3	In-/uitschakelen van het knippersignaal van de middelste LED tijdens normaal bedrijf	0 = Knippersignaal uitgeschakeld 1 = Knippersignaal ingeschakeld	7 3 (Knippersignaalfunctie) #	1 = Knippersignaal ingeschakeld

90	Modus voor de deuropenertoets	Werking: 1 = Druk kort op de deuropenertoets, de deuropener (uitgang #1) wordt geactiveerd; zonderzonder signaaltoon als waarschuwing; vertragingstijd (tijd tussen indrukken van de toets en activering van de deuropener) kan ook worden geprogrammeerd 2 = Druk kort op de deuropenertoets, deuropener (uitgang #1) wordt geactiveerd; metsignaaltoon als waarschuwing; de vertragingstijd (tijd tussen het drukken op de toets en het activeren van de deuropener) kan ook geprogrammeerd worden 4 = Deuropenertoets moet x seconden worden ingedrukt, deuropener (uitgang #1) wordt geactiveerd; zondersignaaltoon als waarschuwing; x= de vertragingstijd gedurende welke de toets moet worden ingedrukt; moet worden geprogrammeerd 5 = Deuropenertoets moet xseconden worden ingedrukt, deuropener (uitgang #1) wordt geactiveerd; metsignaaltoon als waarschuwing; x = vertragingstijd gedurende welke de toets moet worden ingedrukt; moet worden geprogrammeerd Vertragingstijd: 0 = Zonder tijdvertraging 1 - 9 9 9 = Met tijdvertraging; vertragingstijd 1 - 99 seconden	90 (functie) (vertragingstijd) #	Werking: 1 = Druk kort op de deuropenertoets, dan wordt uitgang #1 geactiveerd Vertragingstijd: 0 = Zonder tijdvertraging
---------------	-------------------------------	--	---	---

Niet te wijzigen systeemcodes:

Systeemcodes	Functie	Invoer	Resultaat
2828	DAP-code; om de programmeermodus te activeren als de geprogrammeerde mastercode is vergeten.	Het codeslot moet in de DAP-modus staan, die 1 minuut actief is na het inschakelen van de voeding. Voer in: 2828**	Het codeslot staat in de programmeermodus. De vergeten mastercode kan opnieuw geprogrammeerd worden.
9999	Wis alle codes, programmeringen en instellingen en resetten naar de basisinstellingen (de mastercode wordt niet gereset).	Start de programmeermodus en voer 9999# in (het daaropvolgende verwijderen kan enkele minuten duren).	Alle codes en programmeringen worden verwijderd, alle instellingen worden teruggezet naar fabrieksinstellingen. De mastercode blijft echter behouden en wordt niet teruggezet.
09999	Programmeercode 10 Alle gebruiker-ID's verwijderen (incl. transponderkaarten en gebruikerscodes) in de groep voor uitgang #1 Programmeercode 40 Alle bezoekerscodes verwijderen.	Start de programmeermodus. Voer in: 1009999# . Hiermee worden alle gebruiker-ID's (incl. transponderkaarten en gebruikerscodes) in de groep voor uitgang #1 verwijderd. Voer in: 4009999# . Hiermee worden alle bezoekerscodes verwijderd.	Afhankelijk van de gekozen programmeercode worden ofwel alle gebruiker-ID's (incl. transponderkaarten en gebruikerscodes) in de groep voor uitgang #1 of alle bezoekerscodes verwijderd.
**	Programmeermodus verlaten	**	Het codeslot staat in de standaardmodus en wacht op een gebruikerscode, bezoekerscode, Superuser-Code etc.