



# TOOLCRAFT

Gebruiksaanwijzing

## Slimme lader 8A

Bestelnr.: 2793984



### 1 Beoogd gebruik

Dit product is een oplaadbare acculader met USB-A-laaduitgang. Het is compatibel met oplaadbare accu's van de TAWB-200-serie.

Het product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.

Contact met vocht moet absoluut worden vermeden.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hier beschreven, kan het product worden beschadigd.

Verkeerd gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen.

Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

### 2 Leveringsomvang

- Product
- Gebruiksaanwijzing

### 3 Meest recente productinformatie

Download de laatste productinformatie op [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website.

### 4 Beschrijving van de symbolen

De volgende symbolen staan op het product/apparaat of worden gebruikt in de tekst:



Dit symbool waarschuwt voor gevaren die tot persoonlijk letsel kunnen leiden.



Dit symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning die kan leiden tot persoonlijk letsel door elektrische schokken.



Beschermingsklasse 2 (dubbel of versterkte isolatie/beschermende isolatie).



Het product mag uitsluitend in droge, afgesloten binnenruimtes worden gebruikt. Het mag nooit vochtig of nat raken.



Volg deze instructies voor veilig en correct gebruik. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.



Dit product is voorzien van een zekering die niet kan worden vervangen.

### 5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulteren persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

#### 5.1 Eerst lezen!

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder of personen met beperkte fysieke, visuele of mentale mogelijkheden, of die een gebrek hebben aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en de gevaren die het gebruik van het apparaat met zich meebrengt begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.
- Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

#### 5.2 Algemeen

- Het artikel is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Als u nog vragen hebt die niet door dit informatieproduct zijn beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een vakman of in een daartoe bevoegde werkplaats.

#### 5.3 Omgang

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.

#### 5.4 Bedrijfsomgeving

- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge luchtvochtigheid en vocht.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Schakel het product niet in nadat het van een koude naar een warme omgeving is verplaatst. De condensatie die zich dan vormt, kan het product permanent beschadigen. Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het gebruikt.

#### 5.5 Bediening

- Neem contact op met een deskundige wanneer u twijfelt over de werking, veiligheid of verbinding van het product.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Probeer het product NIET zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.

#### 5.6 Elektrische veiligheid



Modificeer of repareer geen onderdelen van de netvoeding, inclusief netstekkers, netsnoeren en voedingen. Gebruik geen beschadigde onderdelen. Risico op een fatale elektrische schok!

- Sluit het product aan op een eenvoudig te bereiken stopcontact.
- Sluit het product uitsluitend aan op een stopcontact dat is verbonden met de publieke voorziening. Controleer voordat u het product aansluit of de spanning aangegeven op het nominale specificatieplaatje overeenkomt met de spanning van uw stopcontact.
- Het product nooit met natte handen aansluiten of loskoppelen. Er bestaat een risico op een elektrische schok.
- Koppel het product om veiligheidsredenen los van het stopcontact tijdens onweer.
- Raak het product niet aan als deze tekenen van schade vertoont, omdat dit tot een fatale elektrische schok kan leiden! Ga als volgt te werk:
  - Schakel de netvoeding naar het product uit (schakel de corresponderende stroomonderbreker uit of verwijder de veiligheidszekering en schakel vervolgens de corresponderende aardlekschakelaar uit).
  - Koppel het product los van het stopcontact.
  - Gebruik het product niet meer. Zorg ervoor dat anderen het ook niet gebruiken.

#### 5.7 Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

#### 5.8 Product


- Risico op oververhitting! Het product NOOIT afdekken of de onderdelen van het koelsysteem blokkeren (bijvoorbeeld: ventilatoren, koelribben, ventilatiesleuven).
- Plaats het product niet op of in de buurt van brandbare materialen zoals tafelkleden of gordijnen.

### 6 Beschrijving van led-statussen

#### Opmerking:

De led geeft niet de status aan voor apparaten die worden opgeladen via de USB-A-poort.

| Pictogram | Led-status                             | Beschrijving   |
|-----------|--|--|
|           | ROOD / GROEN<br>Afwisselend knipperend | Er is een fout opgetreden in de lader of accu.   |
|           | ROOD: Knipperend<br>GROEN: UIT         | De temperatuur van de oplaadbare accu is hoger dan 50 °C. De ventilator wordt automatisch ingeschakeld voor koeling. |
|           | ROOD: AAN<br>GROEN: AAN                | De oplaadbare accu is volledig opgeladen.  |
|           | ROOD: AAN                              | Bezig met opladen.   |

| Pictogram   | Led-status | Beschrijving                        |
|---|------------|-------------------------------------|
|   | GROEN: UIT |                                     |
|  | ROOD: UIT  | Het product is gereed voor gebruik. |
|   | GROEN: AAN |                                     |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Voedingskabel.....                  | 1,8 m  |
| Bedrijfs-/opslagomstandigheden .... | +5 tot +40 °C, ≤85 % RV (niet condensierend) |
| Afmetingen (B x H x D).....         | 24,5 x 16,5 x 9 cm                           |
| Gewicht.....                        | 1 kg   |

## 7 Gebruik

1. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.
2. Schuif een compatibele oplaadbare accu in de accupoort of laad een apparaat op via de USB-laadpoort.
3. Verwijder de accu en koppel het product los van de stroomvoorziening wanneer het opladen is voltooid.

## 8 Probleemoplossing

| Probleem  | Mogelijke oorzaak                                 | Aanbevolen oplossing   |
|---|---|--|
| Het product is aangesloten en ontvangt stroom, maar:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ De ventilator start niet.</li> <li>■ Het opladen begint niet.</li> </ul> | De temperatuur van het product is lager dan 0 °C. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Plaats het product in een warmere omgeving en geef het even de tijd om zich te acclimatiseren.</li> <li>■ Het opladen wordt gestart wanneer de interne temperatuursensor een temperatuur meet van ≥0° C.</li> </ul> |
| Het product is aangesloten op de stroomvoorziening, maar ontvangt geen stroom.  | Zekering is doorgebrand.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Koppel het product los van de stroomvoorziening.</li> <li>■ Breng het product naar een gespecialiseerd reparatiecentrum.</li> </ul>   |

## 9 Onderhoud en reiniging

### Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, wrijfalcohol of andere chemische oplossingen. Ze beschadigen de behuizing en kunnen storingen in het product veroorzaken.
- Dompel het product niet in water.

1. Koppel het product los van de voeding.
2. Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

## 10 Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur **gratis** terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

## 11 Technische gegevens

Ingang..... 100 - 240 V/AC, 50/60 Hz, 225 W

Uitgang ..... 20 V/DC 8 A

| Oplaadduur..... | Tijdsduur (min.) | Accu (Ah) |
|-----------------|------------------|-----------|
|                 | 30               | 2,0       |
|                 | 50               | 4,0       |
|                 | 60               | 5,0       |
|                 | 50               | 6,0       |
|                 | 60               | 8,0       |

USB-A-uitgang..... 5 V/DC 2 A

Beveiligingsmechanismen ..... Overstroom, overspanning, oververhitting, kortsluiting

Zekering..... Niet vervangbaar:T3 15 A / 250 V/AC

Dit is een publicatie van Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Alle rechten, vertaling inbegrepen, voorbehouden. Elke reproductie, ongeacht de methode, bijv. fotokopie, microverfilming of de registratie in elektronische gegevensverwerkingsystemen, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Nadruk, ook van uittreksels, verboden. De publicatie voldoet aan de technische stand bij het in druk bezorgen.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2793984\_V1\_0523\_dh\_mh\_nl 9007200116526475 I2/O1 en