



1 Doelmatig gebruik

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het dus niet in de openlucht.

Contact met vocht moet in ieder geval worden voorkomen.

Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan de hiervoor beschreven doeleinden, dan kan het product beschadigd raken. Onjuist gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren.

Het product voldoet aan alle wettelijke-, nationale- en Europese normen. In verband met veiligheid en normering zijn geen aanpassingen en/of wijzigingen aan dit product toegestaan.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze goed. Geef het product uitsluitend samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.

Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectieve eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

2 Leveringsomvang

- Oplader BC4
- Gebruiksaanwijzing
- Netsnoer met USB-A en USB-C-aansluiting

3 Nieuwste productinformatie

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via onderstaande link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

4 Verklaring van symbolen



Het symbool waarschuwt voor gevaren die tot letsel kunnen leiden.



Het symbool waarschuwt voor gevaarlijke spanning, die tot letsel als gevolg van een elektrische schok kan leiden.

5 Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de veiligheidsinstructies en informatie voor correct gebruik in deze handleiding niet in acht neemt, dan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor letsel of materiële schade. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de aansprakelijkheid/garantie.

5.1 Algemeen

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat het verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Als u vragen hebt die niet met dit document kunnen worden beantwoord, neem dan contact op met onze technische klantenservice of ander gespecialiseerd personeel.
- Laat onderhoud, aanpassingen en reparaties alleen uitvoeren door een specialist of in een servicecentrum.

5.2 Algemeen gebruik

- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of vallen van kleine hoogte kunnen het product beschadigen.

5.3 Gebruiksomgeving

- Stel het product niet bloot aan welke mechanische belasting dan ook.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterke schokken, ontvlambare gasen, dampen en oplosmiddelen.
- Bescherm het product tegen hoge vochtigheid en nattigheid.
- Bescherm het product tegen direct zonlicht.
- Zet het product nooit direct aan nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condens die hierbij ontstaat kan in bepaalde gevallen het product onherstelbaar beschadigen. Laat de oplader eerst op kamertemperatuur komen, voordat u hem in gebruik neemt.
- Vermijd een gebruik van het apparaat in de onmiddellijke omgeving van sterke magnetische of elektromagnetische velden, zendantennes of HF-generatoren. Anders bestaat de mogelijkheid dat het product niet naar behoren functioneert.

5.4 Gebruik

- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Als het niet langer mogelijk is het product veilig te gebruiken, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Zie er ABSOLUUT vanaf het product zelf te repareren. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden werd opgeslagen of
 - onderhevig is geweest aan ernstige transportgerelateerde belastingen.

5.5 Batterijen/accu's

- Let bij het plaatsen van de batterijen/accu's op de juiste polariteit.
- Verwijder de accu's als u het langere tijd niet gebruikt, om beschadiging door lekkage te voorkomen. Lekkende of beschadigde batterijen/accu's kunnen bij contact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. Bij de omgang met beschadigde batterijen/accu's moeten daarom veiligheidshandschoenen gedragen worden.
- Bewaar batterijen/accu's buiten bereik van kinderen. Laat batterijen/accu's niet rondslingeren omdat het gevaar bestaat dat kinderen of huisdieren ze inslikken.
- Haal nadat het programma is voltooid (laden, ontladen, verversen, testen) de accu's uit de lader.
- Bewaar het apparaat niet met geplaatste accu's.
- Lekkende accu's kunnen het apparaat beschadigen.
- Accu's mogen niet worden gedemonteerd, kortgesloten of verbrand. Probeer nooit niet-oplaadbare batterijen op te laden. Er bestaat explosiegevaar!

5.6 USB-aansluitkabel

- Zorg ervoor dat het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten. Het apparaat wordt geleverd met een USB-kabel met een USB-C-connector voor het apparaat en een USB-A-connector voor een adapter/eindapparaat. Gebruik alleen geschikte adapters/apparaten met een USB-A-poort! Let voordat u het apparaat gebruikt op de minimale technische vereisten voor adapters aan de achterkant van de lader (DC 5V/2A)!
- Als een van de elektrische componenten (USB-aansluitkabel, oplader) beschadigd is, mag u het apparaat niet meer gebruiken.
- Breng geen wijzigingen aan de USB-aansluitkabel of de oplader aan.
- Trek nooit aan de aansluitkabel om het apparaat los te koppelen van de adapter. Gebruik altijd de meegeleverde handgrepen om het uit het apparaat/de adapter te trekken.
- Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, trek dan de aansluitkabel uit het apparaat en houd de kabel van het apparaat losgekoppeld. Knik de kabel niet en knoop het niet vast.
- Zorg dat het netsnoer niet wordt afgekneld, geknikt, door scherpe randen wordt beschadigd of op andere wijze mechanisch wordt belast.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de aansluitkabel door grote hitte of koude.
- Een beschadigde aansluitkabel mag alleen worden vervangen door een gelijkwaardig product met de vereiste technische eigenschappen om elk gevaar te vermijden.
- Plaats kabels altijd zo dat niemand erover kan struikelen of erin verstrikt kan raken. Als u dit niet doet, bestaat er gevaar voor letsel.

6 Bedieningselementen

Het apparaat heeft geen bedieningselementen, maar voert oplaadprocessen en opladen zelfstandig en automatisch uit. Er zijn in totaal 4 oplaadhouders met verstelbare metalen klemmen beschikbaar. Boven de oplaadhouders zijn in totaal vier LED's geplaatst die het oplaadniveau en het oplaadproces aangeven. Het apparaat heeft ook een USB-C-aansluiting voor aansluiting op een stroombron met behulp van de meegeleverde aansluitkabel.

Er zijn geen bedieningselementen voor het aanpassen/wijzigen/controleren van het oplaadproces.

7 Installatie

Voor de ingebruikname van dit product is geen installatie nodig.

Houd er rekening mee dat het product niet wordt geleverd met een netvoedingsadapter. Het product moet worden aangesloten op een geschikte stroombron, zie punt 8.

8 Bediening

1. Steek de USB-C-stekker van de meegeleverde aansluitkabel in de daarvoor bestemde USB-C-aansluiting aan de bovenzijde van uw oplader.
2. Steek de USB-A-stekker van de aansluitkabel in de USB-A-aansluiting van een geschikte adapter of een oplaadbaar eindapparaat.
3. Zorg ervoor dat de adapter goed is aangesloten op de netvoeding of dat het eindapparaat voldoende stroomvoorziening heeft (5V/2A of meer) of voldoende is opgeladen (bijv. laptop, powerbank, enz.)

4. Na juiste inbedrijfstelling herkent de oplader automatisch de stroomtoevoer en begint met opladen. Aanvankelijk lichten alle vier LED-indicatoren eenmaal van onder naar boven op en gaan dan uit.
5. Plaats nu de oplaadbare accu's. Volg de markeringen "+" en "-" in de oplaadpunten als richtlijn. In totaal kunnen maximaal 4 accu's gelijktijdig worden opgeladen. Let er bij het plaatsen op dat de betreffende accu stevig is vastgeklemd en niet los in het apparaat ligt. De metalen klemmen kunnen worden ingedrukt om verschillende accumaten op te laden. Gebruik alleen compatibele accu's!
6. De vier LED-indicatoren geven de laadstatus van de geplaatste accu's weer en bewegen tijdens het opladen naar boven (25%, 50%, 75%, 100%).
7. Na een succesvol oplaadproces lichten de LED-indicatoren boven de geplaatste accu's constant op. Verwijder nu de opgeladen accu's en koppel de oplader los van de stroomvoorziening.

9 Problemen oplossen

Probleem	Reden	Oplossing
De LED boven de geplaatste accu toont alle vier de streepjes en knippert.	De accu is niet goed in het accuvak geplaatst.	Plaats de batterij volgens de aangegeven tekens "+" en "-".
Accu's zijn correct geplaatst, maar er brandt geen LED	Het apparaat is niet aangesloten op de netvoeding of de stroombron is niet voldoende.	Sluit het apparaat met behulp van de aansluitkabel aan op een geschikte stroombron (adapter/eindapparaat, zie punt 8).
De LED boven een accu geeft alleen de laadstatus aan, maar knippert daarna volledig.	Er bevindt zich een batterij in de oplaadhouder onder het betreffende LED-indicator.	Verwijder de batterij onmiddellijk en plaats alleen compatibele accu's om op te laden!
Alle accu's zijn correct geplaatst en het apparaat is aangesloten op een werkende en geschikte stroombron. Er is geen oplaadproces/de LED's lichten niet op.	Mogelijk is het netsnoer, de stroombron of het apparaat niet goed aangesloten of defect.	Controleer of alle aansluitingen goed zijn verbonden. Als het apparaat ook na herhaalde controles niet reageert, koppel het dan los van de stroombron en neem contact op met de klantenservice van Conrad.

10 Reiniging en onderhoud

Belangrijk:

- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing beschadigen en ervoor zorgen dat het product niet goed werkt.
- Dompel het product niet onder in water.

1. Koppel het product los van de stroombron.
2. Reinig het product met een droge, pluisvrije doek.

11 Verwijdering

11.1 Product

 Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende **gratis** inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filialen
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

11.2 Batterijen/accu's

Verwijder eventueel geplaatste batterijen/accu's en gooi ze apart van het product weg. U als eindgebruiker bent wettelijk verplicht (batterijverordening) om alle gebruikte batterijen/accu's in te leveren; het weggooien bij het huisvuil is verboden.



Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten, zijn gemarkeerd met nevenstaand symbool. Deze mogen niet via het huisvuil worden afgevoerd. De aanduidingen voor de zware metalen die het betreft zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood (de aanduiding staat op de batterijen/accu's, bijv. onder de links afgebeelde vuilnisbaksymbool).

U kunt verbruikte batterijen/accu's gratis bij de verzamelpunten van uw gemeente, onze filialen of overal waar batterijen/accu's worden verkocht, afgeven. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichtingen en draagt bij aan de bescherming van het milieu.

Dek blootliggende contacten van batterijen/accu's volledig met een stukje plakband af alvorens ze weg te werpen, om kortsluiting te voorkomen. Zelfs als batterijen/accu's leeg zijn, kan de rest-energie die zij bevatten gevaarlijk zijn in geval van kortsluiting (barsten, sterke verhitting, brand, explosie).

12 Technische gegevens

12.1 Stroomvoorziening

Ingangsspanning/stroom	Ingang: DC 5V/2A (USB-C®-ingang) Uitgang 1: DC4,2 V 2 A*1 (slot 4), 1 A*2, 0,5 A*4 Uitgang 2: DC 1,48 V 0,5 A*4
Druppelladen	200 mA ± 50 mA (alleen bij Ni-MH-accu's)
Materiaal	ABS
Opgenomen vermogen	10 W
Maximale laadspanning	Li-ion: 4,2 V±0,05 V NiMH: 1,48 V+0,05 V
Compatibele accu's	1.2 V Ni-MH/CD: A, AA, AAA, AAAA, C, SC 3.6 V/3.7 V Li-ion (IMR/INR/ICR): 10340/10440/14500/14650/16340/17335/17500/17670/ 18350/18500/ 18650/18700/20700/21700/22650/22700/ 26500/26650

12.2 Omgevingsvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur en	
bedrijfsvochtigheid	0 ~ 40°C/ ≤ 45% RV (niet-condenserend)
Opslagtemperatuur en	
Opslagvochtigheid	-20 ~70°C & 85% RV (niet-condenserend)

12.3 Overige

Afmetingen (L x B x H)	118 x 96 x 33 mm
Gewicht	ong. 127 g