

 Overzicht voor programmeren

RFID-codeslot

Bestelnr. 3060832

→ In de volgende tabellen wordt in de eerste regel verwezen naar het hoofdstuknummer van de belangrijkste instructies, zodat u de gedetailleerde beschrijving gemakkelijker kunt vinden.

15.1 Overzicht

Functie beschrijving	Gebruik
Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) # dan kunt u de programmering uitvoeren (123456 is de standaard mastercode)
De mastercode wijzigen	0 - Nieuwe code - # - Herhaal de nieuwe code-# (code: 6 cijfers)
Kaartgebruiker toevoegen	1 - Kaart lezen - # (kunt doorlopend kaarten toevoegen)
PIN-gebruiker toevoegen	1 - PIN-# De PIN-code bestaat uit 4~6 cijfers, behalve 8888 (8888 is de standaard PIN-code)
Gebruiker verwijderen	2 - Kaart lezen - # 2- PIN - #
Programmeringsmodus verlaten	*

15.2 Programmeringsmodus openen en verlaten

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) # Fabrieksinstellingen: 123456
Programmeringsmodus verlaten	*

15.3 Mastercode instellen

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Mastercode updaten	0 (nieuwe mastercode) # (herhaal nieuwe mastercode)# (Mastercode bestaat uit 6 willekeurige cijfers)
3. Programmeringsmodus verlaten	*

15.4 Algemene gebruikers toevoegen

PIN/kaartgebruiker-ID: 0~989; PIN-lengte: 4~6 cijfers behalve 8888

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
Kaartgebruiker toevoegen	
2. Auto-ID gebruiken (Hiermee kan het apparaat een kaart toewijzen aan het volgende beschikbare gebruiker-ID-nummer) OF 2. Specifieke ID selecteren (Hiermee kan de master een specifieke gebruiker-ID definiëren om de kaart aan te koppelen) OF 2. Kaart toevoegen: Blok-aanmelding (Hiermee kan de master in één stap tot 988 kaarten aan de Lezer toevoegen) Het duurt 2 minuten om te programmeren.	1 (Kaart lezen)/(8/10-cijferig kaartnummer invoeren) # De kaarten kunnen continu worden toegevoegd. 1 (Gebruiker-ID) # (Kaart lezen)/(8/10-cijferig kaartnummer invoeren) # 1 (Gebruiker-ID) # (Aantal kaarten) # (Eerste 8/10-cijferig kaartnummer) # De kaartnummers moeten opeenvolgend zijn: (Het aantal kaarten is het aantal kaarten dat moet worden aangemeld.)

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
PIN-gebruiker toevoegen	
2. Auto-ID gebruiken (Hiermee kan het apparaat een PIN toewijzen aan het volgende beschikbare gebruiker-ID-nummer) OF 2. Specifieke ID selecteren (Hiermee kan de beheerder een specifieke gebruiker-ID definiëren om de PIN aan te koppelen)	1 (PIN) # De PIN's kunnen continu worden toegevoegd 1 (Gebruiker ID) # (PIN) #
3. Verlaten	*

15.5 Tips voor PIN-beveiliging (alleen geldig voor 6-cijferige PIN):

Om de beveiliging te verbeteren, kunt u uw juiste PIN-code verbergen door extra cijfers toe te voegen (max. 10 cijfers).
Voorbeeld PIN: 123434
U kunt *(123434)** of *(123434) gebruiken
(** kan een willekeurig nummer zijn van 0~9)

15.6 Bezoekersgebruikers toevoegen

(Gebruikers-ID-nummer is 990-999; PIN-lengte: 4-6 cijfers behalve 8888)
Er zijn 10 groepen bezoekers-PIN/kaarten beschikbaar, de gebruikers kunnen maximaal 10 keer gebruikt worden, na een bepaald aantal keren, bijvoorbeeld 5 keer, wordt de PIN/kaart ongeldig.

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Kaart toevoegen OF 2. PIN toevoegen	1 (Gebruiker-ID) # (0-9) # (Kaart lezen)/(8/10-cijferig kaartnummer invoeren) # 1 (Gebruiker ID) # (0- 9) # (PIN) # Opmerking: Het getal 0-9 vertegenwoordigt het toegestane aantal keren gebruiken. Een waarde van 0 staat voor 10 keer gebruiken.
3. Verlaten	*

15.7 Gebruiker-PIN wijzigen

PIN-lengte: 4~6 cijfers behalve 8888

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
Opmerking: Hieronder wordt dit gedaan buiten de programmeringsmodus, gebruikers kunnen dit zelf doen	
PIN wijzigen	* (gebruiker-ID) # (oude PIN) # (nieuwe PIN) # (herhaal nieuwe PIN) #
PIN van kaart wijzigen + PIN-toegangsmodus	* (kaart lezen) (oude PIN) # (nieuwe PIN) # (herhaal nieuwe PIN) #

15.8 Gebruikers verwijderen

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Gebruiker verwijderen- Met Kaart/PIN OF 2. Gebruiker verwijderen- Met ID-nummer OF 2. Gebruiker verwijderen- Met kaartnummer OF 2. Alle gebruikers verwijderen	2 (kaart lezen)/(PIN invoeren) # De gebruiker kunnen continu worden verwijderd. 2 (Gebruiker-ID) # 2 (8/10-cijferig kaartnummer invoeren) # 2 (Mastercode) #
3. Verlaten	*

15.9 De activeringstijd van het wisselcontact instellen

De relaisconfiguratie stelt het gedrag van het uitgangsrelais bij activering in. Met deze functie kunt u de activeringstijd van het wisselcontact instellen van 1 tot 99 seconden na een geldige toegang tot het codeslot (standaardinstelling is 5 seconden). Als "0" is ingesteld, gaat het wisselcontact naar de "togglemodus". Bij elke geldige toegang tot het codeslot verandert de positie van het wisselcontact. Dit kan worden gebruikt om een alarmsysteem in/uit te schakelen.

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Pulsmodus OF	3 (1~99) # (fabrieksinstellingen) De relaistijd is 1 -99 seconden. (Standaard is 5 seconden)
2. Togglemodus	3 0 # Stelt het relais op AAN/UIT togglemodus
3. Verlaten	*

15.10 Toegangsmodus selecteren

In de toegangsmodus voor meerdere gebruikers mag de intervaltijd voor lezen niet langer zijn dan 5 seconden, anders schakelt het apparaat automatisch over op standby.

Programmeringsstap	toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2 Kaarttoegang OF	4 0 #
2 PIN-toegang OF	4 1 #
2 Kaart- + PIN-toegang OF	4 2 #
2 Kaart of PIN-toegang OF	4 3 # (fabrieksinstellingen)
2 Multi -gebruikerstoegang	4 3 (2~9) # (Uitsluitend na 2-9 geldige gebruikers, de deur kan worden geopend)
3. Verlaten	*

15.11 Strike-outalarm instellen

Het strike-outalarm gaat af na 10 mislukte toegangspogingen (fabrieksinstelling is UIT). Het kan zo worden ingesteld dat het gedurende 10 minuten na inschakelen de toegang weigert of alleen uitschakelt na het invoeren van een geldige kaart/PIN of mastercode/kaart.

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Strike-out UIT OF	6 0 # (fabrieksinstellingen)
2. Strike-out AAN OF	6 1 # Toegang wordt gedurende 10 minuten geweigerd (Exit-knop werkt nog steeds)
2. Strike-out AAN (Alarm) Alarmtijd instellen	6 2 # 5 (0~3) # (fabrieksinstelling is 1 minuut) Voer Mastercode # of Mastercard of geldige gebruikerskaart/PIN in om het alarm uit te schakelen
3. Verlaten	*

15.12 Hoorbare en visuele respons instellen

Programmeringsstap	Toetsaanslagcombinatie
1. Programmeringsmodus openen	* (Mastercode) #
2. Geluid uitschakelen Geluid inschakelen OF	7 0 # 7 1 # (fabrieksinstellingen)
2. LED altijd UIT LED altijd AAN OF	7 2 # 7 3 # (fabrieksinstellingen)
2. Achtergrondverlichting toetsenpaneel altijd UIT Achtergrondverlichting toetsenpaneel altijd AAN Achtergrondverlichting toetsenpaneel automatisch UIT	7 4 # 7 5 # 7 6 # (fabrieksinstellingen) Automatisch UIT na 20 seconden, gaat AAN door op een willekeurige toets te drukken (deze toets wordt niet in aanmerking genomen)
3. Verlaten	*

15.13 Gebruikers toevoegen of verwijderen

Kaart-/ PIN-gebruikers toevoegen	1. (Mastercard) invoeren 2. (Kaart) of (PIN #) invoeren Herhaal stap 2 voor extra gebruikers 3. Voer opnieuw (Mastercard) in
Kaart-/ PIN-gebruikers verwijderen	1. Voer (Mastercard tweemaal binnen 5 seconden) in 2. (Kaart) of (PIN #) invoeren Herhaal stap 2 voor extra gebruikers 3. Voer opnieuw (Mastercard) in