



Belangrijk!

Alle programmeringen moeten worden uitgevoerd in de programmeermodus. Voer de mastercode 2x in tijdens normaal gebruik (bij normaal bedrijf „1234“) om de programmeermodus te starten.

Ontkoppel het codeslot van de voeding om de mastercode terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

Houd de knop ingedrukt en schakel de stroomvoorziening naar het codeslot weer in. Houd de knop nog 3 seconden ingedrukt.

De mastercode is gereset als het codeslot een korte signaaltoon geeft en de rechter LED weer groen gaat branden.

Program-meercode	Program-meercode	Programmeerfunctie	Waarden	Invoer	Basisinstelling
9	0 4	Verandering van de codelengte	2 - 6 / 2 - 6 cijfers	9 0 4 2 (b.v. 2 cijfers)	4 cijfers
7	---	De mastertransponderkaart programmeren	Kaart inlezen	7 Kaart inlezen	---
7		De mastertransponderkaart verwijderen	---	7	---
3	---	Mastercode wijzigen	Mastercode invoeren	3 Mastercode Mastercode	---
0	0 1	Transponderkaart of gebruikerscode voor relaisuitgang #1 programmeren	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID)	0 0 1 0 0 0 Kaart/gebruikerscode inlezen	---
9	0 2	Programmeren van gebruikerscode voor relaisuitgang #1 programmeren - 2. Mogelijkheid	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID)	9 0 2 0 0 0 Voer gebruikerscode in	---
0	0 2	Transponderkaart of gebruikerscode voor relaisuitgang # 1 programmeren	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID)	0 0 2 0 0 0 Kaart inlezen gebruikerscode	---
4	---	Transponderkaart of gebruikerscode voor relaisuitgang #2 programmeren	0 0 - 0 9 (Gebruiker-ID)	4 0 0 Kaart/gebruikerscode inlezen	---
9	0 3	Programmeren van gebruikerscode voor relaisuitgang #2 programmeren - 2. Mogelijkheid	0 0 - 0 9 (Gebruiker-ID)	9 0 3 0 0 Voer gebruikerscode in	---
9	0 1	Een aantal transponderkaarten voor relaisuitgang #1 programmeren	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID) 0 0 0 (Aantal)	9 0 1 0 0 0 0 0 0 Kaarten opeenvolgend inlezen	---
9	0 5	Een aantal transponderkaarten met opeenvolgende serienummers voor Relaisuitgang #1 programmeren	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID) 0 0 0 (Aantal)	9 0 5 0 0 0 0 0 0 1. Kaart inlezen Alle andere transponders worden automatisch toegevoegd.	---
---		Een gebruiker verwijderen - relaisuitgang #1	0 0 0 - 9 9 9 (Gebruiker-ID)	0 0 0	---
4		Een gebruiker verwijderen - relaisuitgang #2	0 0 - 0 9 (Gebruiker-ID)	4 0 0	---
8	8 8	Alle gebruikers wissen	---	8 8 8	---
1	---	Activeringsduur - relaisuitgang #1	0 0 - 9 9 (seconden) of 0 0 voor toggle-bedrijf	1 0 5 (b.v. voor 5 seconden) 1 0 0 (toggle-bedrijf)	1 seconde
5	---	Activeringsduur - relaisuitgang #2	0 0 - 9 9 (seconden) of 0 0 voor toggle-bedrijf	5 0 5 (b.v. voor 5 seconden) 5 0 0 (toggle-bedrijf)	1 seconde
2	---	Achtergrondverlichting activeren/deactiveren	0 2 = activeren 0 1 = deactiveren	2 0 2 (achtergrondverlichting activeren) 2 0 1 (achtergrondverlichting deactiveren)	Achtergrondverlichting geactiveerd
2	---	Signaaltonen activeren/deactiveren	0 3 = activeren 0 4 = deactiveren	2 0 3 (signaaltonen activeren) 2 0 4 (signaaltonen deactiveren)	Signaaltonen geactiveerd
6	---	Sabotagebeveiliging activeren/deactiveren	0 2 = activeren 0 1 = deactiveren	6 0 2 (sabotageschakelaar activeren) 6 0 1 (sabotageschakelaar deactiveren)	Sabotageschakelaar geactiveerd
8	9 9	Codeslot terugzetten naar de fabrieksinstellingen	---	8 9 9	---