

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu **101107**

Anemometr testo 405 0 do 5 m/s





1. Uniwersalny klips

2. Uchwyt do pozycjonowania drążka w kanale.

3. Pierścień skrętny:

Dolna część trzpienia sondy może być skręcona o 90°. Pozwala to na optymalny widok wyświetlacza

4. Nasadka ochronna:

Czujnik prędkości jest chroniony przez szybkie przekręcenie dolnej części trzpienia sondy ➡ osłona ochronna jest zamknięta. Powinna być otwarta tylko na czas pomiaru.

5. Głowica obrotowa. Wyświetlacz można zawsze odczytać.

Strzałka na nasadce ochronnej pokazuje kierunek wiatru, w którym kalibrowano przyrząd i uzyskano najlepsze odczyty.

Uruchomienie

Usuń folię ochronną z wyświetlacza.

Włączanie

Naciśnij przycisk  raz



Test segmentu



Bieżący odczyt

Zmiana parametrów

Naciskaj przycisk  wielokrotnie:



Prędkość



Temperatura



Objętość

Ustaw przekrój kanału m2 

- Przytrzymaj wciśnięty przycisk podczas włączania. 1 pozycja miga.

1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Włącz, aż pojawi się żądana cyfra. Poczekać 2 sekundy, a cyfra zostanie zastosowana. Kursor przechodzi następnie do następnej pozycji.
2. Powtórz opisaną procedurę dla wszystkich pozycji.

Wyłączanie

Przytrzymaj przycisk  wciśnięty przez 3 sekundy.

Dane techniczne

Typ aplikacji:Krótki pomiar
Zakres pomiarowy m/s:0 do 5m/s przy -20 do 0°C; 0 do 10 m/s przy 0 do +50 °C
Zakres pomiarowy m³/h:0 do 99990 m³/h
Zakres pomiarowy °C:-20 do +50 °C
Podziałka:0,01 m/s; 0,1°C
Precyzja:
(dokładność systemu przy temp. kalibracji +25°C)
±(0,1 m/s + 5% w.m.) (do 2 m/s);
±(0,3 m/s + 5% w.m.) (ponad 2 m/s)
Temperatura otoczenia:0 do +50 °C
Temperatura przechowywania:-20 do +70 °C
Typ Baterii:3 x AAA
Żywotność baterii:Okolo. 20 h (ok. 750 pomiarów po 2 minuty każdy)
Trzon sondy:Ø 0,5 cala/0,6 cala / Długość: 5,9 do 11,8 cala
Gwarancja:2 lata
Wytyczne CE2004/108/EWG

Proszę przeczytać przed użyciem urządzenia:

- Obserwuj kierunek przepływu
- Przestrzegaj zakresów pomiarowych czujnika
- Nie przekraczać maksymalnych temperatur przechowywania i pracy (np. chronić przyrząd pomiarowy przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych)!
- Niefachowa obsługa anuluje gwarancję.

Wymiana baterii:



Baterię należy wymienić, jeśli podczas pomiaru na wyświetlaczu pojawi się symbol .

- Produkt jest wyłączony.

1. Otwórz pokrywę komory baterii.
2. Wyjmij zużyte baterie i włóż nowe (3 x AAA) do komory baterii. Zwróć uwagę na polaryzację!
3. Zamknij pokrywę komory baterii.

Funkcja automatycznego wyłączenia



Jeśli przez ok. 5 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, produkt wyłączy się automatycznie.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory



Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>