

Elektroniczna waga CH50K50.
Nr zam. 120355
Instrukcja obsługi.

	CH15K20	CH25K50	CH50K50
Zakres ważenia	15kg	25kg	50kg
Zakres tary	15kg	25kg	50kg

Włożenie/ wymiana baterii.

- Otwórz pojemnik baterii na tylnej stronie obudowy.
- Włóż baterię 9V.
- Zamknij pojemnik baterii.
- W przypadku konieczności wymiany baterii, na wyświetlaczu zostanie wskazany symbol „LO”. Naciśnij przycisk OFF i wymień baterię.

Po 4 minutach w stanie spoczynku waga wyłącza się samodzielnie.

Ważenie.

- Naciśnij przycisk ON/TARE, aby włączyć wagę.
- Waga wskaże przez ok. 2 sekundy symbol „-”, a następnie „0.00”
- Jeżeli ciężar ważonego produktu przekracza zakres wagi, na wyświetlaczu wskazany będzie komunikat „E”.
- Naciśnij „OFF”, aby wagę wyłączyć.

Tarowanie.

- Włącz wagę przyciskiem „ON” i odczekaj do momentu wskazania „0”.
- Zawieś obciążenie tary i naciśnij ON/TARE. Wskaźnik wagi przeskoczy na „0.00”. Wartość obciążenia pozostanie w pamięci.
- Napełnij produktami zbiorniki tary i odczytaj wynik ważenia.
- Po zakończeniu procesu ważenia naciśnij przycisk ON/TARE, na wyświetlaczu pojawi się „0.00”.
- Po zdjęciu obciążenia tary i odważeniu wskazany zostanie łączny ciężar zbiorników i produktów jako wartość ujemna..
- Proces tarowania może zostać powtórzony dowolną ilość razy. Granice będą osiągalne, przy wykorzystaniu pełnego zakresu wagi.

Wskazówki dotyczące użytkowania.

- Nie należy narażać urządzenia na działanie promieniowania słonecznego i wibracji, silnego pola magnetycznego i elektrycznego.
- Urządzenie może pracować tylko w suchym, czystym miejscu.
- Nie należy uruchamiać urządzenia w otoczeniu łatwopalnych gazów, dymy i kurzu.
- Urządzenie nie może podlegać długotrwałemu obciążeniu.
- W przypadku otwarcia obudowy warunki gwarancji tracą moc.

Błędy w funkcjonowaniu.

Problem	Przyczyny
Wskaźnik ciężaru nie świeci.	Waga nie jest włączona.
Wskaźnik ciężaru zmienia się stale	Przeciąg, ruch powietrza, wibracje
Nieprawidłowy wynik pomiaru	Wskaźnik ważenia nie ustawiony na 0/ wyrównanie nie prawidłowe/ znaczne zmiany temperatury.

W sytuacji wystąpienia komunikatu o błędzie, wyłącz wagę i włącz ponownie.