

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Megafon z syreną i mikrofonem ręcznym

## Nr produktu 305306



**Megafon z syreną i mikrofonem ręcznym**  
**Numer produktu 305306**

**Przeznaczenie do użycia**

Megafon służy do wzmocnienia głośności ogłoszeń oraz odtwarzania dźwięku syreny podczas spotkań, demonstracji, wydarzeń sportowych itp.

Zasilanie dostarczane jest wyłącznie z baterii (typ: patrz „Dane techniczne”).

Nie używaj urządzenia na zewnątrz, podczas deszczu, ponieważ obudowa nie jest wodoodporna.

Należy ponadto unikać bezpośredniej styczności ze źródłami dużej wilgotności.

Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane powyżej może skutkować uszkodzeniem megafonu i jest związane z innymi zagrożeniami np. zwarcia, pożaru i porażenia prądem.

Zabrania się modyfikacji i zmian jakiegokolwiek części produktu.

Zawsze przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa.

**Niniejszy produkt pozostaje zgodny ze wszystkimi bieżącymi przepisami europejskimi i danego kraju.**

**Opis produktu**

- Lekka i wytrzymała obudowa
- Odłączany mikrofon z kontrolą głośności
- Pasek na ramię
- Tryb syreny

**Uwagi ogólne w zakresie baterii – wkładanie/wymiana**

- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
  - Przestrzegaj prawidłowej biegunowości podczas wkładania baterii.
  - Wyjmij baterie, jeśli nie będziesz używać megafonu przez dłuższy czas, unikniesz w ten sposób uszkodzeń spowodowanych ciekącymi bateriami. Ciekące lub uszkodzone baterie mogą wyciekać a substancja chemiczna może powodować poparzenia. Noś rękawice ochronne w kontakcie z uszkodzonymi bateriami/akumulatorkami.
  - Trzymaj je poza zasięgiem dzieci!
  - Nigdy nie stosuj baterii różnych producentów lub o różnym poziomie naładowania jednocześnie.
  - Pamiętaj, aby nie doprowadzać do zwarcia baterii i nie wrzucać do ognia. Zabrania się ładowania zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!
- 
- Otwórz metalowy zawias u góry obudowy i podnieś pokrywę.
  - Włóż osiem nowych okrągłych baterii 1.5V (C) do uchwytu w zasobniku baterii przestrzegając oznakowań biegunowości. Prawidłowe ułożenie biegunów oznakowano w zasobniku baterii.
  - Zamknij pokrywę obudowy i ponownie zablokuj metalowy zawias.

- W przypadku spadku maksymalnej głośności lub zaprzestania działania urządzenia zachodzi konieczność wymiany zużytych baterii.
- Aby zapewnić długą żywotność baterii, używaj wyłącznie baterii alkalicznych.
- Używanie akumulatorów powoduje zmniejszenie mocy oświetlenia oraz skrócenie czasu pracy ze względu na ich mniejszą pojemność i poziom naładowania.

### Obsługa

**Nie kieruj megafonu bezpośrednio w stronę osób lub zwierząt.**

**Zachowuj odpowiednią odległość od innych osób i przestrzegaj ustawień odpowiedniego poziomu głośności tak, aby nie doprowadzić do uszkodzenia słuchu.**

### Tryb ogłaszania

- Przyciśnij przycisk na rączce lub przycisk „push-to-talk” z boku mikrofonu, aby wystosować oświadczenie. Mów wyraźnie do mikrofonu.
- Ustaw głośność za pomocą kontrolki VOLUME znajdującej się z boku mikrofonu.
- Mikrofon można wziąć do ręki lub umieścić w kątowym wsporniku na obudowie megafonu. Przycisk „push-to-talk” na mikrofonie można zablokować przyciskając go i popychając do góry.

### Tryb syreny

- Ustaw przycisk SIREN znajdujący się nad rączką w pozycji ON, aby włączyć syrenę.
- Ustaw przycisk SIREN z powrotem w pozycji OFF, aby wyłączyć syrenę.

Jeśli podczas użycia słychać jest szum w tle (głośny, świszczący dźwięk), zmniejsz głośność lub spróbuj ustawić megafon w innym kierunku.

### Dane techniczne

Napięcie robocze	12 V/DC
Moc wyjściowa	25/45 W (nominalna/maksymalna)
Baterie	8 x 1.5 V baterie typu C
Nr zamówienia	65 25 69 (2-szt. Zestaw zamów 4x )
Moc wejściowa	ok. 500 mA (tryb mikrofonu, regulowana głośność) ok. 1 A (tryb syreny)
Żywotność baterii	ok. 16 godz. (tryb mikrofonu, średnia głośność) ok. 8 godz. (tryb syreny)
Długość x średnica klaksonu	370 x 230 mm
Masa	1.3 kg

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi publikację Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, w tym prawo do przekładu, zastrzeżone. Powielanie jakąkolwiek metodą, w tym kserowanie, mikrofilmowanie lub zapis w elektronicznych systemach przetwarzania danych wymaga uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Przedruk, również częściowy, jest zabroniony, niniejsza instrukcja obsługi przedstawia stan techniczny na dzień oddania do druku. Zmiany w zakresie technologii i sprzętu zastrzeżone.

© **Prawo autorskie 2011 Conrad Electronic SE.**

<http://www.conrad.pl>