

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu **485813**

**Minutnik TFA, 38.2027, srebrny, (DxSxW)  
21 x 90 x 70 mm**





**Kat. Nr. 38.2027**

### 1. Przed pierwszym użyciem

- Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Informacje w niej zawarte pomogą zapoznać się z urządzeniem, dowiedzieć się na temat działania wszystkich jego funkcji i elementów, aby dowiedzieć się ważnych szczegółów na temat pierwszego użycia, obsługi i uzyskania pomocy w czasie awarii.
- Przestrzeganie instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi zapobiegnie uszkodzeniu urządzenia i utraty podstawowych praw wynikającej z nieprawidłowego użytkownika urządzenia.
- Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania tych instrukcji. Również, nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne błędne odczyty oraz wszelkie konsekwencje z nich wynikające.
- Należy zwrócić szczególną uwagę na porady bezpieczeństwa
- Należy zachować tę instrukcję do użycia w przyszłości

### 2. Zakres funkcji i wszystkie korzyści wynikające z zakupu nowego urządzenia

- Funkcja stopera i minutnika z funkcjami przycisków dotykowych
- Wyświetlacz minut i sekund
- Z sygnałem alarmu
- do 99 min oraz 59 sekund
- Z magnesem lub podstawką (rozkładaną)

### 3. Dla Twojego bezpieczeństwa

- produkt ten jest przeznaczony wyłącznie do dziedziny zastosowania opisanego powyżej. Powinien być stosowany wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- nieautoryzowane naprawy, modyfikacje lub zmiany produktu są zabronione
- Produkt nie może być wykorzystywany do celów medycznych lub do informacji publicznej, ale jest przeznaczony tylko do użytku domowego.



**Uwaga – ryzyko zranienia!**

- zachowaj to urządzenie oraz baterie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- baterie nie mogą być wrzucane do ognia, demontowane lub ładowane ponownie. Istnieje niebezpieczeństwo wybuchu!
- baterie zawierają szkodliwe kwasy. Wyładowane baterie powinny zostać zmienione na nowe tak szybko jak to możliwe, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wyciek baterii.
- Nigdy nie należy używać połączenia starych-wyładowanych baterii oraz nowych baterii, jak również baterii różnych typów. Podczas pracy z wyciekającymi bateriami należy stosować odpowiednie rękawice ochronne oraz okulary – odporne na substancje chemiczne.

**Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu**

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu skrajnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Należy chronić urządzenie przed wilgocią.

**4. Działanie**

- Złóż podstawkę i przesuń pokrywę komory baterii w dół (zobacz oznaczenia).
- Rozłóż podstawkę i włóż dwie nowe baterie (2 x 1,5V AAA). Upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji.
- Złóż podstawkę i załóż ponownie pokrywę komory baterii
- 00 (M) oraz 00 (S) pojawią się na wyświetlaczu
- Urządzenie jest teraz gotowe do użycia

**4.1 Minutnik**

- Naciśnij przycisk MIN aby ustawić minuty (max. 99 minut)
- Naciśnij przycisk SEC aby ustawić sekundy (max. 59 sekund)
- Krótki sygnał dźwiękowy będzie słyszalny po naciśnięciu każdego przycisku
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIN lub SEC w trybie ustawień w celu szybszego ustawienia wartości.
- Naciśnij przycisk START/STOP
- Symbol M oraz S zacznie migać, a proces odliczania się włączy
- Za pomocą przycisku START/STOP możesz zatrzymać i zrestartować odliczanie.
- Gdy odliczanie dobiegnie końca, wyświetlacz zacznie migać i włączy się dźwięk alarmu (maksymalnie 60 sekund)
- Naciśnij przycisk START/STOP aby zatrzymać alarm
- Minutnik zapamięta automatycznie ostatnio wybrany czas
- Za pomocą przycisku START/STOP możesz ponownie włączyć odliczanie
- Naciśnij przycisk MIN oraz SEC w tym samym czasie aby zresetować minutnik.

**4.2 Stoper**

- Naciśnij przycisk START/STOP
- Symbol M oraz S zacznie migać a stoper zostanie włączony
- Za pomocą przycisków START/STOP możesz zatrzymać i zrestartować odliczanie
- Naciśnij przycisk MIN oraz SEC w tym samym czasie aby zresetować stoper.

**4.3 Mocowanie**

- Użyj magnesu do mocowania lub rozwiń podstawkę w celu ustawienia urządzenia na płaskiej powierzchni.

## 5. Czyszczenie i konserwacja

-Do czyszczenia urządzenia należy użyć miękkiej wilgotnej ściereczki. Nie należy stosować rozpuszczalników ani środków do szorowania.

- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy okres czasu.

- Trzymaj urządzenie w suchym miejscu

### 5.1 Wymiana baterii

- Wymień baterie na nowe gdy wyświetlacz stanie się słaby lub dźwięk alarmu zmniejszy się

- Upewnij się o zachowaniu prawidłowej polaryzacji

## 6. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Brak wyświetlenia symboli na wyświetlaczu	> Upewnij się że jest zachowana prawidłowa polaryzacja baterii > Wymień baterie na nowe
Nieprawidłowe symbol na wyświetlaczu	> Wymień baterie na nowe

Jeśli urządzenie dalej nie działa mimo tych porad skontaktuj się z dostawcą u którego zostało zakupione.

## 7. Specyfikacja techniczna

Minuty.....do 99 m  
 Sekundy.....do 59 s  
 Wymiary obudowy.....60 x 21 x 70 m  
 Waga.....60 g (tylko urządzenie)