

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000562367

Zegar -Budzik Kvarcowy TFA 98.1054
(SxWxG) 73 x 63 x 63 mm





Budzik wielofunkcyjny

Funkcje:

- Idealny dla osób w podróży
- Temperatura wewnętrzna (° C / ° F)
- Wyświetlanie daty i dnia tygodnia
- Alarm z funkcją drzemki
- Minutnik i stoper
- Bateria guzikowa CR 2025 zawarta w zestawie

Działanie:

- Usuń pasek zabezpieczający baterie z tyłu urządzenia. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia,

Tryb normalny:

- Wyświetlanie w trybie normalnym: czas (godziny i minuty) oraz alarm/ symbol drzemki, data (miesiąc, dzień), dzień tygodnia, temperatura.
- Aby wyświetlić czas alarmu przez 1 sekundę, naciśnij przycisk „MODE”.

- Wybierz tryb wyświetlania 12 godzinny lub 24 godzinny naciskając przycisk „DOWN”
- Po wciśnięciu przycisku „°C / °F” w trybie normalnym jednostki temperatury można zmienić z °C na °F.

Tryb ustawień.

A. Ustawienie czasu:

- Przesuń przełącznik „FUNKTION” (funkcji) na pozycję T.SET (ustawienia czasu), godziny zaczną migać na wyświetlaczu, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” (góra/dół) aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk „MODE” (trybu), minuty zaczną migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk „MODE”, 4 numery na wyświetlaczu zaczną migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić rok.
- Naciśnij przycisk „MODE”, miesiąc zacznie migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić miesiąc.
- Naciśnij przycisk „MODE”, data zacznie migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić datę.
- Przesuń przełącznik funkcji na pozycję „NORMAL”, ustawienia czasu i kalendarza do gotowe.

B. Ustawienie alarmu:

- Przesuń przełącznik funkcji na pozycję „AL.SET” (ustawienie alarmu), godzina alarmu zacznie migać. Naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić godziny alarmu.
- Naciśnij przycisk „MODE”, minuty alarmu zaczną migać; naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić minuty alarmu.
- Naciśnij ponownie przycisk „MODE”, minuty czasu drzemki zaczną migać, tutaj można ustawić interwał drzemki od 1 minuty do 60 minut za pomocą przycisku „UP” lub „DOWN”
- Przesuń przełącznik funkcji na pozycję „NORMAL”. Ustawienia alarmu i drzemki są gotowe.

C. Włączenie i wyłączenie alarmu

- Przesuń przełącznik „SNZ/ALM ON/OFF” na pozycję „ALM ON”. Symbol alarmu pojawi się na wyświetlaczu. Funkcja alarmu jest włączona.
- Gdy alarm zacznie dzwonić, możesz go zatrzymać naciskając jakikolwiek przycisk.
- Przesuń przełącznik „SNZ/ALM ON/OFF” na pozycję „SNZ” po ustawieniu czasu alarmu. Symbol drzemki „Zz” pojawi się na wyświetlaczu. Funkcja drzemki jest włączona.
- Kiedy alarm zacznie dzwonić, możesz wyłączyć funkcję drzemki naciskając przycisk „SNZ”. Alarm zostanie przerwany na ustawiony czas.
- Aby całkowicie wyłączyć alarm, przesuń przełącznik na pozycję „ALM OFF”.

D. Czasomierz i stoper

- Przesuń przełącznik funkcji na pozycję „TIMER” (czasomierza), na wyświetlaczu pojawi się 00.00. stoper:
- Naciśnij przycisk „SNZ” aby rozpocząć lub zatrzymać czas. Za pomocą przycisku „MODE” można zresetować czas do 0.00

Czasomierz:

- Naciśnij przycisk „MODE” na wyświetlaczu pojawi się 29.59. Naciśnij ponownie przycisk „MODE” godziny zaczną migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić godziny.
- Naciśnij przycisk „MODE”, minuty zaczną migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić minuty.
- Naciśnij przycisk „MODE”, sekundy zaczną migać, naciśnij przycisk „UP” lub „DOWN” aby ustawić sekundy.
- Potwierdź ustawienia za pomocą przycisku „SNZ”.
- Naciśnij przycisk „SNZ” aby rozpocząć i zatrzymać. Za pomocą przycisku „MODE” można zresetować czas do 0.00.

Konserwacja.

- Użyj ostrego przedmiotu aby nacisnąć przycisk „RESET” jeśli urządzenie nie działa prawidłowo.
- Wymień baterię urządzenia jeśli wyświetlacz staje się nieczytelny lub gdy poziom alarmu spadnie. Wyciągnij komorę baterii i włóż baterię (litotą typu CR2025), biegunem + skierowanym w górę. Nie należy wyrzucać starych urządzeń elektronicznych. Aby chronić środowisko należy zanieść je do najbliższego punktu utylizacji zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub wstrząsów.
- Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników.
- Nie należy próbować naprawiać urządzenia. W przypadku awarii skontaktuj się z punktem zakupu urządzenia. Należy wyciągnąć baterie. Gwarancja staje się nieważna w przypadku otwarcia urządzenia lub obsługiwanie się w niewłaściwy sposób.

