

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Ekstraktor dymu lutowniczego

Nr produktu 000588688



Ekstraktor dymu ZD-153A

Przeznaczenie do użycia

Ekstraktor dymu zasysa dym wytworzony podczas lutowania i filtruje go przez wymienny filtr z węglem aktywnym.

Produkt można podłączać wyłącznie do standardowego gniazda sieci elektrycznej. Nie używaj innego zasilania. Produkt można używać wyłącznie w pomieszczeniach; zabrania się użycia na zewnątrz. Pod żadnym pozorem nie narażaj produktu na działanie wilgoci.

Niniejszy produkt spełnia wymagania UE i danego kraju w zakresie zgodności elektromagnetycznej (EMC). Zgodność CE została potwierdzona a stosowane dokumenty i oświadczenie znajdują się u producenta.

Ze względów bezpieczeństwa i zgodności CE zabrania się przebudowy i/lub modyfikacji produktu. Jeśli używasz produkt dla celów innych niż opisane powyżej, może dojść do jego uszkodzenia. Ponadto jest to związane z zagrożeniem zwarciem, pożarem lub porażeniem prądem. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją do wglądu. Udostępniaj produkt stronom trzecim wyłącznie wraz z niniejszą instrukcją obsługi.

Zawartość opakowania

1. Ekstraktor dymu
2. 2 zapasowe filtry węglowe
3. Podłączenie rury
4. Owiewnik
5. Zacisk stołowy
6. Instrukcja obsługi

Pozycjonowanie

Upewnij się, że ekstraktor dymu zawsze jest umieszczony nad blatem stołu. Zabrania się pozycjonowania ekstraktora dymu bezpośrednio nad osobą.

Przymocuj zacisk do stabilnego, płaskiego blatu. Umieść produkt tuż obok obszaru roboczego. Podłącz złącze rury lub owiewnik wsuwając części w odpowiednie prowadnice. Znajdujące się z tyłu urządzenia.

Pamiętaj, że podłączenie rury mocuje się do prowadnicy tylko z jednej strony. W razie konieczności do złącza rury podłącz przedłużenie węzowe.

Odkręć śruby mocujące i przechyl ekstraktor dymu lutowniczego pod odpowiednim kątem. Ręcznie ponownie dokręć śruby ustalające.

Ruchome ramię wspornika pozwala na pozycjonowanie ekstraktora dymu na żądanej wysokości nad obszarem, na którym pracujesz.

Działanie

1. Podłącz wtyczkę sieciową do ściennego gniazda prądowego.
2. Włącz produkt przełącznikiem ON/OFF.
3. Po użyciu, wyłącz produkt przełącznikiem ON/OFF.
4. Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilania z gniazda ściennego.

Czyszczenie, wymiana filtra

1. Przed czyszczeniem lub wymianą filtra, wyłącz produkt.
 2. Odłącz wtyczkę zasilania z gniazda ściennego.
 3. Opary lutownicze są kierowane przez wymienny filtr z węglem aktywnym, który pochłania cząsteczki występujące w oparach lutowniczych.
 4. W przypadku widocznego zabrudzenia, regularnie wymieniaj filtr, aby zapewnić jego wydajność.
 5. Filtr nie może zamoknąć ani stać się wilgotny.
-
1. Otwórz osłonę i wyjmij filtr.
 2. Jeśli trzeba, wyczyść produkt suchą, niestrzępiącą się szmatką. Nie stosuj detergentów ani rozpuszczalników.
 3. Wymień filtr na zapasowy.
 4. Ponownie zamknij osłonę.

Dane techniczne

Ekstraktor dymu

Napięcie wejściowe:	220 – 240 V/AC, 50 Hz
Moc:	23 W
Klasa bezpieczeństwa:	1
Przepływ powietrza:	60 m ³ /h
Maksymalna grubość blatu:	63 mm
Długość kabla:	1.5 m
Wymiary (W x H x D):	210 x 210 x 135 mm
Ciężar:	2320 g

Filtr z węglem aktywnym

Wymiary (W x H x D):	130 x 130 x 10 mm
Ciężar:	12 g

<http://www.conrad.pl>