

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Produkt nr: 590796



WSTĘP

Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine.

Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że nie ma uszkodzeń powstałych na skutek transportu urządzenia. W wypadku uszkodzeń skontaktuj się ze sprzedawcą.

Każda osoba eksploatująca i konserwująca urządzenie EUROLITE Bubble Machine powinna:

- Postępować zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji
- Zachować tę instrukcję przez cały okres użytkowania produktu

Funkcje EUROLITE Bubble Machine

Obrotowe koło z pierścieniami podnoszące płyn do wytwarzania baniek • Wentylator rozprowadzający bańki w całym pomieszczeniu • Bardzo niskie zużycie energii • Bezproblemowe napełnianie płynem do wytwarzania baniek • Niskie zużycie płynu • Praca w pozycji wiszącej lub stojącej • Niezliczone możliwości zastosowań dla pokazów mody, w dyskotekach, w karnawale itp. • Połączenie poprzez wtyczkę zasilania • Wystarczy napełnić płyn - gotowe!

To urządzenie opuściło naszą siedzibę w idealnym stanie. Aby utrzymać taki stan i być pewnym bezpiecznej obsługi, jest absolutnie konieczne, aby użytkownik stosował się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz ostrzegawczych notatek napisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Ważne:

Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek wady wynikające z niestosowania się do niniejszej instrukcji.

W wypadku gdy urządzenie zostało narażone na skrajne temperatury (np. po transporcie), nie należy włączać EUROLITE Bubble Machine natychmiast po wystąpieniu takiej sytuacji. Długotrwałe przechowywanie lub nagła zmiana temperatury może spowodować kondensację powodującą uszkodzenia Bubble Machine. Pozostaw urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.

Zawsze należy podłączyć wtyczkę zasilania na końcu. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji OFF przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej.

Używaj urządzenia w pozycji horyzontalnej, ustawiając je na podstawkach u dołu obudowy. W przypadku montażu wysokiego, (wysokość montażu ponad 100 cm), zawsze stosuj przy montażu odpowiednie liny zabezpieczające.

Zawsze należy odłączyć EUROLITE Bubble Machine od zasilania, gdy urządzenie jest nieużywane lub przed konserwacją.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Urządzenie to jest specjalnie zaprojektowane do wytwarzania baniek. Ten produkt jest dozwolone wyłącznie do użytkowania z napięciem 230 V, 50 Hz i został zaprojektowany do użytku w pomieszczeniach.

Nie potrząsaj urządzeniem. Należy unikać siły podczas instalowania lub korzystania z urządzenia.

Wybierając miejsce instalacji należy upewnić się, że urządzenie nie jest narażone na działanie wysokiej temperatury, wilgoci lub pyłu.

Proszę zwrócić uwagę, że płyn może być wydzielone podczas pracy całego urządzenia a w rezultacie powodować zawilgocenie najbliższego otoczenia. Należy zwracać uwagę na powstawanie śliskiej nawierzchni w pobliżu. Nie powinno umieszczać się żadnych kabli elektrycznych w pobliżu pracy EUROLITE Bubble Machine, oraz żadnych urządzeń elektrycznych.

Przed napełnieniem urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej. Nigdy nie należy wypełniać EUROLITE Bubble Machine gorącymi płynami.

Obsługuj urządzenie tylko po zapoznaniu się z jego działaniem. Nie zezwalaj na użytkowanie przez osoby nie kwalifikuje się do korzystania z urządzenia. Większość uszkodzeń spowodowana jest nieprofesjonalną obsługą.

EUROLITE Bubble Machine należy przechowywać w stanie suchym!

Zawsze należy opróżnić zbiornik i korzystać z oryginalnego opakowania, jeśli urządzenie ma być transportowane. Nieautoryzowane modyfikacje urządzenia są zabronione ze względów bezpieczeństwa!

OBSŁUGA EUROLITE Bubble Machine

Rozpoczęcie pracy

Instalacja urządzenia na płaskiej powierzchni.

Zbiornik płynu urządzenia musi być wypełniony płynem przed uruchomieniem EUROLITE Bubble Machine i zawsze

odłączony od sieci w trakcie uzupełniania płynu.

Jeśli ciecz przedostała się do wnętrza urządzenia, odłącz EUROLITE Bubble Machine od zasilania i skonsultuj się z pomocą techniczną.

Ustaw urządzenie na powierzchni odpornej na zarysowania i wodę. Upewnij się, że kąt nachylenia EUROLITE Bubble Machine nie przekracza 15 °.

Urządzenie jest dostosowane do montażu stojącego lub wiszącego. Jeśli urządzenie ma być zainstalowane na wysokości, zaleca się stosowanie:

Instalacja powinna wytrzymać 10-krotność wagi EUROLITE Bubble Machine przynajmniej przez 1 godzinę bez żadnej znaczącej deformacji dla instalacji montażowej.

Instalacja musi być zawsze dodatkowo zabezpieczona dodatkowymi zabezpieczeniami, np. dodatkowe linki lub haki.

Połączenie z siecią

Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki 230 V.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem operacji konserwacyjnych!

Zalecamy częste czyszczenie urządzenia. Proszę używać miękkiej niepylącej i wilgotnej szmatki. Nigdy nie używaj alkoholu lub rozpuszczalników!

Brak wymiennalnych części wewnątrz urządzenia z wyjątkiem bezpiecznika. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanych dealerów.

Wymiana bezpiecznika

Dopuszczalna jest tylko i wyłącznie wymiana bezpiecznika na bezpiecznik tego samego typu. Przed wymianą bezpiecznika należy odłączyć przewód zasilający.

Procedura:

Krok 1: Odkręć zamocowanie bezpiecznika na tylnym panelu śrubokrętem od obudowy (w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara).

Krok 2: Usuń stary bezpiecznik z gniazda.

Krok 3: Zainstaluj nowy bezpiecznik.

Krok 4: Zamontuj zamocowanie bezpiecznika.

Jeśli potrzebujesz części zamiennych, należy użyć oryginalnych części.

Jeżeli kabel zasilający tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, należy go zastąpić tylko w autoryzowanych dealerów.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz ~

Pobór mocy: 35 W

Pojemność zbiornika: ok.. 1 l

Wymiary (dł. x szer. wys.): 270 x 275 x 275 mm

Waga: 3 kg

Bezpiecznik: F 0,25 A, 250 V

