

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Timer

**Nr produktu 621250**

**Uwaga! Należy koniecznie przeczytać:**

**W przypadku szkód, które powstały w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji gwarancja traci ważność! Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu szkód wtórnych! Należy koniecznie przeczytać dokładnie instrukcję przed uruchomieniem!**

**Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem**

Programator zegarowy może mieć różnego rodzaju zastosowania w gospodarstwie domowym, hobby, w pracy czy sporcie itp.

Może on np. liczyć ustawiony czas maks. 23:59:59 (godziny: minuty: sekundy) do tyłu (odliczanie COUNT DOWN) lub od 00:00:00 do przodu (naliczanie COUNT UP) lub wskazywać aktualną godzinę.

Dla funkcji godziny i odliczanie dostępne jest także wyjście głosowe. Poza tym można ustawić sześć różnych dźwięków alarmowych.

Użytkowanie programatora zegarowego na zewnątrz możliwe jest jedynie w pewnych warunkach, ponieważ obudowa nie jest wodoszczelna! **Dlatego należy koniecznie unikać kontaktu z wodą!**

Urządzenie jest zasilane dwoma bateriami guzikowymi po 1,5 V.

Do czyszczenia obudowy zalecamy używanie suchej, niestrzępiącej ściereczki. Nie należy używać środków czyszczących!

**Programator zegarowy spełnia wytyczne normy WE 89/336/EWG (zgodność elektromagnetyczna)**

**Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

- Programator zegarowy nie jest zabawką dla dzieci! Dlatego należy trzymać urządzenie z dala od dzieci!
- Również baterie guzikowe nie mogą dostać się w ręce dzieci!
- Baterie guzikowe są odpadami o charakterze szczególnym i nie należy ich wyrzucać do śmieci z gospodarstwa domowego! Wyczerpane baterie należy zutylizować odpowiednio, wyrzucając je do specjalnego, przewidzianego do tego celu pojemnika znajdującego się w sklepie elektronicznym!
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwą biegunowość!
- Nie należy pozostawiać baterii w miejscu, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo połknięcia ich przez dzieci lub zwierzęta domowe! W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza!
- Ciekące lub uszkodzone baterie mogą powodować poparzenia w kontakcie ze skórą; dlatego w takiej sytuacji należy koniecznie używać odpowiednich rękawiczek ochronnych!
- Nie wolno zwierać, wrzucać do ognia ani ładować baterii guzikowych! W takiej sytuacji zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu!

- Jeśli programator zegarowy nie będzie używany przez dłuższy czas, baterie guzikowe należy wyjąć z kieszonki na baterie, ponieważ mogłyby wylać się!

### Opis produktu

Trzy funkcje odliczanie, naliczanie oraz godzina są od siebie niezależne i mogą być używane równocześnie.

W przypadku używania urządzenia jako programatora zegarowego może on być wykorzystywany przy gotowaniu jajek, pieczeniu ciasta, do rozmrażania, odliczania czasu klejenia podczas sklejania, dotrzymania terminu, pokonywania określonego odcinka itp. zawsze wtedy, gdy chodzi o to, aby w określonym czasie (maks. 23:59:59 godziny: minuty: sekundy) nie przekroczyć lub nie osiągnąć czasowego ograniczenia.

Wskaźnik godziny i czasu można wyłączyć. Programator zegarowy podaje pozostały czas do 00:00:00, jak i czas odliczania. Odliczanie rozpoczyna się automatycznie od początku, po osiągnięciu 00:00:00.

Można ustawić sześć różnych dźwięków alarmowych. Dzięki funkcji pamięci można zapisać czas odliczanie, bez konieczności powtarzania ustawień.

Wskazywanie godziny na wyświetlaczu odbywa się w trybie 24 godzinnym.

Za pomocą uchwyty można ustawić programator zegarowy w bezpiecznym miejscu, np. na szafce lub zamocować na pasku, bądź za pomocą magnesu na lodówce!

### Obsługa:

#### Ustawianie godziny

1. Przesunąć znajdujący się na boku przełącznik suwakowy do pozycji „CLOCK SET”.
2. Następnie po kolei nacisnąć przyciski „HR” (= godzina), „MIN” (=minuty) oraz „SEC” (= sekundy), aby wprowadzić pożądaną godzinę.

#### Wskazówka:

**Jeśli przyciski „HR”, „MIN” lub „SEC” zostaną wciśnięte i przytrzymane to aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.**

3. Aby uniknąć niezamierzonego przestawienia zegara umieścić przełącznik suwakowy w pozycji „CLOCK”.

#### Wskazówka:

**Należy koniecznie przestrzegać!**

**W poniższych rozdziałach objaśnione zostaną również wyjście głosowe oraz dźwięki alarmowe dla poszczególnych funkcji.**

**Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziałach „Włączanie i wyłączenie funkcji głosowej” oraz „Wybór dźwięków alarmowych”!**

### Programator zegarowy odliczania

#### Ustawianie czasu odliczania

1. Przesunąć znajdujący się na boku przełącznik suwakowy do pozycji „COUNT DOWN”.
2. Aby ustawić czas odliczanie nacisnąć przycisk „HR” (= godzina), „MIN” (=minuty) oraz „SEC” (= sekundy). Ustawiony czas zostanie zapowiedziany.

#### PORADA:

**Jeśli przyciski „HR”, „MIN” lub „SEC” zostaną wciśnięte i przytrzymane to aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.**

#### Rozpoczynanie odliczanie

1. Aby rozpocząć (aktywować) odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Zapowiedziany zostanie pozostały czas. W tym celu należy przestrzegać poniższej tabeli.  
(< = mniejszy / > = większy)

Pozostały czas	zapowiedź
= > 60 minut	Co sekundę,
= < 60 minut	co 10 minut,
= < 10 minut	co minutę
= < 1 minuta	co 10 sekund
= < 10 sekund	co sekundę

2. Jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00, włączy się sygnał alarmowy na ok. 1 minutę, podczas której czas dalej będzie upływał „naliczanie”. Zapowiedziany zostanie czas, jaki upływał od 00:00:00; w takim samym rytmie, jak w powyższej tabeli.

#### Zatrzymywanie i przerywanie odliczania

Aby zatrzymać odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Jeśli odliczanie ma być nadal kontynuowane nacisnąć jeszcze raz ten sam przycisk.

#### Usuwanie czasu odliczania

Jeśli odliczanie jest nadal aktywne, nacisnąć przycisk „START/STOP” aby je zatrzymać. Następnie nacisnąć przycisk „CLEAR”, aby cofnąć wyświetlacz ponownie do 00:00:00.

#### Automatyczne powtarzanie czasu odliczania (Auto Repeat)

Funkcja ta powoduje automatyczny ponowny start odliczania, po tym, jak osiągnięta została wartość 00:00:00. Jest to bardzo pożyteczna i praktyczna funkcja dla powtarzających się czynności, jak np. przyjmowania lekarstw, czy też obserwacji eksperymentu.

Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można ją rozmontować. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze przyciski.

1. Aby ustawić czas odliczania nacisnąć przycisk „HR” (= godzina), „MIN” (=minuty) oraz „SEC” (= sekundy). Ustawiony czas zostanie zapowiedziany.

#### Wskazówka:

**Jeśli przyciski „HR”, „MIN” lub „SEC” zostaną wciśnięte i przytrzymane to aktywowany zostanie tryb szybkiego przesuwania.**

2. Przesunąć przełącznik „REPEAT” (= powtórzenie) do pozycji „YES” (= tak) (NO = nie).

3. Aby wywołać odliczanie nacisnąć przycisk „START/STOP”. Zapowiedziany zostanie pozostały czas do 00:00:00. Odliczanie będzie się teraz powtarzało.

Wprowadzony czas odliczanie	Alarm przy 00:00:00
= > 2 minuty	Wybrany dźwięk alarmu włączy się na 1 minutę
= > 10 sekund	Dwukrotny dźwięk piszczący
= < 10 sekund	Dwukrotny dźwięk piszczący. Jeśli funkcja głosowa jest wyłączona (= OFF). Alarm nie włączy się, jeśli włączona jest funkcja głosowa (= ON).

#### Funkcja pamięci

Czas odliczania może zostać zapamiętany. W ten sposób można uniknąć ciągłego wprowadzania często używanych czasów odliczania.

1. Wprowadzić czas odliczania i nacisnąć przycisk „MEMORY”. Na wyświetlaczu będzie migać symbol „MEMORY”. W ten sposób zasygnalizowane zostaje zapamiętanie czasu odliczania.







2. Aby wywołać pamięć naciśnięcie przycisk "MEMORY"; na wyświetlaczu zacznie migać wskaźnik „MEMORY” i wprowadzony uprzednio czas zostanie wyświetlony. Teraz naciśnięcie przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć odliczanie.
3. Aby usunąć pamięć wskaźnik „MEMORY” na wyświetlaczu musi migać. Naciśnięcie przycisk „CLEAR” co spowoduje usunięcie pamięci.

Jeśli ma zostać wprowadzony nowy czas odliczania, należy wcześniej wyczyścić pamięć!

#### **Wybór dźwięków alarmowych**

Do wyboru jest sześć różnych dźwięków alarmowych, które są generowane, jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00.

Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można ją rozmontować. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze przyciski.

Dźwięk alarmu	symbol
Gotujący się czajnik	
kukułka	
dzwon	
Dynamiczne skakanie	
Klakson samochodowy	
Dźwięk piszczący	


1. Aby wybrać dźwięk alarmowy naciśnięcie odpowiednią ilość razy przycisk „SOUND”. Zaprezentowane zostaną różne dźwięki, a odpowiedni symbol wyświetli się na ekranie.
2. Jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00, usłyszymy wybrany dźwięk alarmu przez ok. 1 minutę

#### **Wskazówka:**

**Dźwięk alarmu nie rozbrzmiewa w trybie naliczania ani w trybie zegara.**

#### **Włączanie wzgl. wyłączenie funkcji głosowej (Voice)**

Obudowa posiada u dołu z lewej i prawej strony wyżłobienia, za pomocą których można rozłożyć obudowę. Odchylić dolną część obudowy do tyłu. Widoczne staną się dalsze przyciski.

Za pomocą przełącznika „VOICE ON/OFF” można włączyć wzgl. wyłączyć funkcję głosową programatora zegarowego (ON = WŁ. / OFF = WYŁ.) Aby wyłączyć tę funkcję naciśnięcie przycisk „VOICE ON/OFF” aż na ekranie pokaże się symbol . Jeśli na wyświetlaczu nie ma tego symbolu, to funkcja ta jest aktywna.

#### **Wskazówka:**

**Należy pamiętać, że nawet przy wyłączonej funkcji głosowej dźwięk alarmu będzie rozbrzmiewał, jeśli odliczanie dojdzie do 00:00:00.**

#### **Programator zegarowy naliczania**

##### **Wskazówka:**

**Dla tej funkcji nie jest dostępna funkcja głosowa ani alarm.**

1. Przesunąć przełącznik do pozycji „COUNT-UP”!
2. Aby wywołać (aktywować) naliczanie naciśnięcie przycisk „START/STOP”.
3. Aby zatrzymać naliczanie naciśnięcie przycisk „START/STOP”. Aby ponownie je aktywować naciśnięcie jeszcze raz ten sam przycisk.

4. Aby powrócić do 00:00:00, zatrzymać najpierw proces naliczania i nacisnąć przycisk „CLEAR”.
5. Maks. czas wynosi 23:59:59, po tym czasie ponownie rozpocznie się odliczanie od 00:00:00.

**Wskazywanie godziny**

Jeśli przełącznik suwakowy znajduje się w pozycji „CLOCK” można nacisnąć dowolny przycisk (poza „VOICE ON/OFF”), aby sprawdzić aktualną godzinę (funkcja głosowa).

**Wskazówka:**

**Chociaż godzina nie posiada funkcji alarmu, można wprowadzić godzinę alarmu.**

**Przykład: O 7:00 rano ma nastąpić budzenie. Aktualna godzina to 23:00. Ustawić programator zegarowy odliczania na 8.00 i wyłączyć funkcję głosową. Wybrany dźwięk alarmu włączy się wtedy o 7:00 rano. Jest to bardzo prosty sposób na uruchomienie budzika.**

**Tryb odliczanie / naliczanie / godziny**

Można używać wszystkich trzech funkcji na raz. Funkcje te nie zakłócają się nawzajem. Można np. rozpocząć odliczanie, następnie przełączyć na naliczanie i potem przejść do wskazywania godziny.

**Wskazówka:**

**W trybie godziny obie funkcje (naliczanie / odliczanie) są aktywne w tle. Na wyświetlaczu migają oba symbole (naliczanie / odliczanie), podczas gdy na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna godzina.**

**Wymiana baterii**

Programator zegarowy zasilany jest 2 bateriami guzikowymi, np. LR 44. Wymiana baterii jest konieczna, jeśli wyświetlacz będzie słabo widoczny a funkcja głosowa stanie się cichsza.

1. Przesunąć kieszonkę na baterie w kierunku strzałki. Kieszonka na baterie znajduje się z tyłu obudowy pod uchwytem.
2. Wyjąć zużyte baterie i włożyć nowe baterie tego samego typu.
3. Następnie zamknąć kieszonkę na baterie.

**Wskazówka:**

**W tym celu należy także przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.**

<http://www.conrad.pl>