

Uchwyt sufitowy do telewizora 43-94 cm (17-37") uchylny i obrotowy 20 kg

Nr. zam 62 95 63

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Uchwyt sufitowy służy do montażu odpowiednich modeli telewizorów do sufitów. Uchwyt może zostać zamontowany na poziomych sufitach lub skośnych dachach.

Wymiary i waga telewizora nie mogą przekraczać wartości podanych w rozdziale „Dane techniczne”.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu albo telewizora i może wiązać się z ryzykiem np. uszkodzenia mebli znajdujących się w pobliżu uchwytu, uszczerbku na zdrowiu itd.

Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu

Patrz strona 2 w załączonej instrukcji montażu.

Zasady bezpieczeństwa



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzebraniem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzebraniem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.

Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne informacje.



Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki.

- Uchwyt sufitowy nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Żle dobrane miejsce montażu może skutkować powstaniem szkód osobowych i materialnych.
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Produkt może posiadać ostre kany. Istnieje ryzyko zranienia!
- Przed montażem (lub ustawieniem) uchwytu sufitowego należy wykonać wymagane czynności. Nie należy próbować przebudowywać ani naprawiać produktu.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tył telewizora i upewnić się, czy istnieje możliwość przymocowania go do uchwytu sufitowego.
- W zależności od wielkości i budowy telewizora i uchwytu sufitowego, podczas montażu zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby. Osoba ta może np. przytrzymać telewizor podczas przymocowywania go do uchwytu sufitowego.
- Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż oderwanie się telewizora i uchwytu od sufitu może nie tylko skutkować kosztownymi szkodami, lecz może stwarzać także ryzyko zranienia!
- Wszystkie kable telewizora należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez uchwyt.
- Przy okazji należy sprawdzić wszystkie mocowania śrub. Podczas przestawiania lub poruszania telewizorem lub uchwytem, mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas poruszania/przestawiania telewizora lub uchwytu nie należy używać siły. Może to skutkować zniszczeniem telewizora.
- Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz.
- Uchwytu sufitowego nie należy przeciążać. Należy brać pod uwagę podaną przez producenta maksymalną wagę i wielkość telewizora.
- Na uchwycie sufitowym nie należy się opierać.
- Do uchwytu sufitowego nie należy przymocowywać innych przedmiotów niż przewidziane modele telewizorów.
- W razie wątpliwości, montażu nie należy przeprowadzać samodzielnie. Montaż należy pozostawić fachowcowi.

Montaż



Montaż można przeprowadzić jedynie na powierzchni o odpowiedniej konstrukcji. Cienkie sufity lub płyty gipsowo kartonowe o chwiejnych podkonstrukcjach zazwyczaj nie nadają się do montażu uchwytu. Na rynku dostępne są jednak specjalne kołki, przeznaczone do montażu uchwytu na takich ścianach. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do fachowca.

W zależności od materiału (np. beton), należy użyć odpowiednich elementów do montażu (śruby, kołki itd.). Dołączone śruby kołkowe przeznaczone są wyłącznie do montażu na masywnych sufitach. Do uchwytu sufitowego nie są dołączone specjalne kołki ani śruby, więc w zależności od konstrukcji sufitu należy nabyć je osobno.

Ze względu na wagę telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że dokonano stabilnego umocowania.

Należy rozważyć wybrać miejsce montażu, aby uchwyt ścienny wraz z przymocowanym telewizorem znajdował się w odpowiednim położeniu (wysokość i pozycja).

Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli ani przewodów pod powierzchnią montażową. Przypadkowe przewiercenie przewodów elektrycznych grozi porażeniem prądem!

Podczas obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi (np. wiertarką), należy uważać na swoje bezpieczeństwo. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim rozdziale.

Należy upewnić się, że podczas montażu w przestrzeni pod uchwytem lub telewizorem nie znajdują się żadne osoby trzecie.



Należy zastosować się do ilustracji w dołączonej instrukcji montażu.

Przygotowanie telewizora

- Z reguły przed umocowaniem telewizora należy zdemontować stojak. Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do odpowiedniego modelu telewizora.
- Telewizor należy położyć płasko, wyświetlaczem do dołu, na miękkim i czystym podłożu. Nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić za pomocą odpowiednich podkładek.
- Zdemontuj stojak. W zależności od modelu telewizora, stojak może być przykręcony lub umocowany na klips.

Ilustracja 1:

- Za pomocą dołączonego klucza imbusowego (B) poluzuj obie śruby zaznaczone na ilustracji.
- Z ramienia uchwytu sufitowego zdejmij płytę podstawy.

Ilustracja 2:

- Otwórz ramię uchwytu, naciskając płytą montażową na ramię i rozkładając je całkowicie.

Ilustracja 3a (Montaż do drewnianych sufitów):

- W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu sufitowego.
- Należy dokładnie przymocować uchwyt sufitowy. Rozłożone ramię uchwytu sufitowego musi wskazywać na tył telewizora.
- Ustaw płytę montażową w żądanej pozycji.
- Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory.
- Dwie śruby przeznaczone do otworów w kształcie kropli w płycie montażowej (W-A lub inne nadające się śruby dostępne na rynku) wkręć w sufit tak, aby wystawały o około 4 mm.
- Nałóż uchwyt sufitowy z otworami w kształcie kropli na obie główki śrub i przesuń, aż śruby znajdą się w węższej części otworów.
- Użyj pozostałych dwóch śrub i podkładek (W-C) i dokręć uchwyt sufitowy wszystkimi czterema śrubami.



Dołączone do zestawu kołki (W-B) nie będą potrzebne do tego rodzaju montażu.

Ilustracja 3b (Montaż do masywnych konstrukcji sufitowych):

- W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu sufitowego.



Należy dokładnie przymocować uchwyt sufitowy. Rozłożone ramię uchwytu sufitowego musi wskazywać na tył telewizora.

- Ustaw płytę montażową w żądanej pozycji.
- Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory i włóż w nie odpowiednie kołki (W-B lub inne specjalne kołki).
- Dwie śruby przeznaczone do otworów w kształcie kropli w płycie montażowej (W-A lub inne nadające się śruby dostępne na rynku) wkręć w sufit tak, aby wystawały o około 4 mm.
- Nałóż uchwyt sufitowy z otworami w kształcie kropli na obie główki śrub i przesuń, aż śruby znajdą się w węższej części otworów.
- Użyj pozostałych dwóch śrub i podkładek (W-C) i dokręć uchwyt sufitowy wszystkimi czterema śrubami.

Ilustracja 4:



Podczas mocowania płyty podstawy do telewizora należy bezwzględnie uważać, aby użyć odpowiednich śrub. Śruby te muszą posiadać gwinty pasujące do danego telewizora, a także nie przekraczać odpowiedniej długości, aby nie uszkodzić urządzenia.

Nie mogą także być za krótkie, gdyż w przeciwnym razie mocowanie nie będzie poprawne. Śruby należy wkręcić do odpowiednich gwintów telewizora za pomocą przynajmniej 5 pełnych zwojów gwintów o 360°.

Jeśli długość śrub z dołączonego zestawu montażowego (M) nie jest odpowiednia do posiadanego modelu telewizora, właściwe śruby należy nabyć w lokalnym sklepie z wyrobami żelaznymi.

W razie wątpliwości co do właściwej długości śrub, zaleca się skontaktować z producentem telewizora lub z odpowiednim fachowcem.

Płytę podstawy należy nałożyć pośrodku telewizora.

- Zamocuj płytę podstawy za pomocą odpowiednich śrub i płaskich podkładek z zestawu montażowego (M) do tyłu telewizora.
- Jeśli tył telewizora posiada wybrzuszenie lub telewizor ma zostać zamontowany w większym odstępie od płyty podstawy, pomiędzy płytą podstawy i tyłem telewizora można podłożyć dystansery (M-G lub M-H).
- Podczas przykręcania nie należy używać siły, gdyż może skutkować to zniszczeniem telewizora i utratą rękojmi/gwarancji!

Ilustracja 5:

- Zawieś telewizor płytą podstawy na uchwycie jak przedstawiono na ilustracji. Haki ramienia uchwytu muszą zostać swobodnie wprowadzone do otworów na płycie montażowej.
- Przymocuj płytę montażową za pomocą wcześniej odkręconych śrub (patrz ilustracja 1) do ramienia uchwytu sufitowego. Do tego celu użyj dołączonego klucza imbusowego (B).

Ilustracja 6:

- Zdejmij przykrycia z osi obrotu uchwytu i ustaw śrubę za pomocą dołączonego klucza imbusowego (C) tak, aby można było swobodnie poruszać ramieniem z zamontowanym telewizorem, jednak równocześnie musi istnieć wystarczające tarcie, aby zapobiec jego samoistnemu składowaniu się.
- Następnie z powrotem nałóż przykrycia.
- Poluzuj śruby regulacji wysokości za pomocą dołączonego klucza imbusowego (B) jak przedstawiono na ilustracji i ustaw żądaną wysokość ekranu przesuwając uchwyt na ramieniu.
- Następnie z powrotem dokręć śruby regulacji wysokości.

Ilustracja 7:

- Jeśli telewizor nie jest użytkowany, można go złożyć, przesuwać do powierzchni montażowej. W tym celu przesuń telewizor do powierzchni montażowej, aż zaskoczy.
- W celu rozłożenia, dociśnij telewizor do powierzchni montażowej, aż mechanizm zostanie zwolniony.
- Ekranem można obracać także w pozycji złożonej.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosowania żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie.

Dane techniczne

Wielkość telewizora	43-94 cm (17-37")
Udźwig	maks. 20 kg
Mocowanie VESA	75x75
	100x100
	200x100
	200x200
Odstęp (połowa normy VESA > sufit)	150-290 mm
Regulacja wysokości	140 mm
Kąt obrotu	±50°
Kąt złożenia ramienia	maks. 120°
Materiał	Stal / Aluminium
Waga	1,5 kg