

Uchylny i obrotowy uchwyt ścienny do telewizora 81-140 cm (32-55"), 30 kg

Nr. zam 62 95 64

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Uchwyt ścienny służy do montażu odpowiednich modeli telewizorów do ścian.

Wymiary i waga telewizora nie mogą przekraczać wartości podanych w rozdziale „Dane techniczne”.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu albo telewizora i może wiązać się z ryzykiem np. uszkodzenia mebli znajdujących się w pobliżu uchwytu, uszczerbku na zdrowiu itd.

Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu

Patrz strona 2 w załączonej instrukcji montażu.

Zasady bezpieczeństwa



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach gwarancja traci ważność.

Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne informacje.



Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki.

- Uchwyt ścienny nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Źle dobrane miejsce montażu może skutkować powstaniem szkód osobowych i materialnych.
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Produkt może posiadać ostre kany. Istnieje ryzyko zranienia!
- Przed montażem (lub ustawieniem) uchwytu ściennego, należy wykonać wymagane czynności. Nie należy próbować przebudowywać ani naprawiać produktu.
- Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić tył telewizora i upewnić się, czy istnieje możliwość przymocowania go do uchwytu ściennego.
- W zależności od wielkości i budowy telewizora i uchwytu ściennego, podczas montażu zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby. Osoba ta może np. przytrzymać telewizor podczas przymocowywania go do uchwytu ściennego.
- Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż odpadnięcie telewizora i uchwytu od ściany może nie tylko skutkować kosztownymi uszkodzami, lecz może stwarzać także ryzyko zranienia!
- Wszystkie kable telewizora należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez uchwyt.
- Przy okazji należy sprawdzić wszystkie mocowania śrub. Podczas przestawiania lub poruszania telewizorem lub uchwytem mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas poruszania/przestawiania telewizora lub uchwytu nie należy używać siły. Może to skutkować zniszczeniem telewizora.
- Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz.
- Uchwyt ściennego nie należy przeciążać. Należy brać pod uwagę podaną przez producenta maksymalną wagę i wielkość telewizora.
- Na uchwycie ściennym nie należy się opierać..
- Do uchwytu ściennego nie należy przymocowywać innych przedmiotów niż przewidziane modele telewizorów.
- W razie wątpliwości, montażu nie należy przeprowadzać samodzielnie. Montaż należy pozostawić fachowcowi.

Montaż



Montaż można przeprowadzić jedynie na ścianie o odpowiedniej konstrukcji. Cienkie lekkie ściany lub płyty gipsowo kartonowe o chwiejnych podkonstrukcjach zazwyczaj nie nadają się do montażu uchwytu. Na rynku dostępne są jednak specjalne kołki, przeznaczone do montażu uchwytu na takich ścianach. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do fachowca.

W zależności od materiału (np. beton), należy użyć odpowiednich elementów do montażu (śruby, kołki itd.). Dołączone śruby kołkowe przeznaczone są wyłącznie do montażu na masywnych ścianach. Do uchwytu ściennego nie są dołączone specjalne kołki ani śruby, więc w zależności od konstrukcji ściany należy nabyć je osobno.

Ze względu na wagę telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że dokonano stabilnego umocowania.

Należy rozważyć wybrać miejsce montażu, aby uchwyt ścienny wraz z przymocowanym telewizorem znajdował się w odpowiednim położeniu (wysokość i pozycja).

Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli ani przewodów w ścianie. Przypadkowe przewiercenie przewodów elektrycznych grozi porażeniem prądem!

Podczas pracy z elektronarzędziami (np. wiertarka) należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim rozdziale.

Należy upewnić się, że podczas montażu w przestrzeni pod uchwytem lub telewizorem nie znajdują się żadne osoby trzecie.



Należy zastosować się do ilustracji w dołączonej instrukcji montażu.

Przygotowanie telewizora

- Z reguły przed umocowaniem telewizora należy zdemontować stojak. Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do odpowiedniego modelu telewizora.
- Telewizor należy położyć płasko, wyświetlaczem do dołu, na miękkim i czystym podłożu. Nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić za pomocą odpowiednich podkładek.
- Zdemontuj stojak. W zależności od modelu telewizora, stojak może być przykręcony lub umocowany na klips.

Ilustracja 1:

- Poluzuj górną nakrętkę mocującą i odkręć dolną nakrętkę mocującą na płycie podstawy.
- W tym celu należy skorzystać z dołączonego klucza płaskiego (I).
- Zdejmij płytę podstawy z uchwytu ściennego.

Ilustracja 2a (Montaż do ścian szczelinowych):

- Ustal pozycję i wysokość miejsca montażu uchwytu ściennego. Pozycję otworów na płycie montażowej należy wyznaczyć poprzez środek drewnianej belki lub innego wytrzymałego elementu montażowego konstrukcji ściany. Do ustalenia pozycji można wykorzystać także np. wykrywacz belek.



Uchwyt ścienny należy zamontować poprawnie z każdej strony. Otwór widelek na zamocowanie płyty podstawy musi wskazywać ku górze.

- Przy pomocy zintegrowanej poziomicy ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory.
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą czterech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku) oraz podkładek (W-C).



Dołączone do zestawu kołki (W-B) nie będą potrzebne do tego rodzaju montażu.

Ilustracja 2b (Montaż do masywnych konstrukcji ściennych):

- W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu ściennego.



Uchwyt ścienny należy zamontować poprawnie z każdej strony. Otwór widelek na zamocowanie płyty podstawy musi wskazywać ku górze.

- Przy pomocy zintegrowanej poziomicy ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycje otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory i włóż w nie odpowiednie kołki (W-B lub inne specjalne kołki).
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą czterech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku) oraz podkładek (W-C).

Ilustracja 3:

- Umieść wszystkie trzy osłony na płycie montażowej na ścianie.
- Osłona z uchwytem na kabel musi być zamontowana niżej.

Ilustracja 4:

- W zależności od położenia punktów mocowania na tylnej części obudowy telewizora istnieją różne możliwości montażu:

VESA 75x75 / 100x100 / 200x100 / 200x200:

- Nie ma konieczności montowania płyt adaptera VESA (B i C). Telewizor montuje się bezpośrednio do płyty podstawy.

VESA 300x300 i 400x400:

- Zamontuj płyty adaptera VESA (B i C) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4a. Do przymocowania użyj śrub (G).

VESA 400x200:

- Zamontuj płyty adaptera VESA (B i C) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4b. Do przymocowania użyj śrub (G).

Ilustracja 5:



Podczas mocowania uchwytu montażowego do telewizora należy bezwzględnie uważać, aby użyć odpowiednich śrub. Śruby te muszą posiadać gwinty pasujące do danego telewizora, a także nie przekraczać odpowiedniej długości, aby nie uszkodzić urządzenia.

Śruby nie mogą także być za krótkie, gdyż w przeciwnym razie mocowanie nie będzie poprawne. Śruby należy wkręcić do odpowiednich gwintów telewizora za pomocą przynajmniej 5 pełnych zwojów gwintów o 360°.

Jeśli długość śrub z dołączonego zestawu montażowego (M) nie jest odpowiednia do posiadanego modelu telewizora, właściwe śruby należy nabyć w lokalnym sklepie z wyrobami żelaznymi.

W razie wątpliwości co do właściwej długości śrub, zaleca się skontaktować z producentem telewizora lub z odpowiednim fachowcem.

Płytę montażową należy koniecznie nałożyć pośrodku telewizora.

- Zamocuj płytę podstawy za pomocą pasujących śrub i podkładek płaskich z zestawu montażowego (M) do tylnej części obudowy telewizora (ilustracja 5-1).
- Jeśli tył telewizora posiada wybrzuszenie lub telewizor ma zostać zamontowany w większym odstępie od ściany, pomiędzy płytą podstawy i tyłem telewizora można podłożyć załączone dystansery (M-H lub M-L) (ilustracja 5-2).
- Podczas montażu uchwytów należy uważać, aby pozostała nakrętka mocująca (z ilustracji 1) wskazywała na górne kandy telewizora.
- Podczas przykręcania nie należy używać siły, gdyż może skutkować to zniszczeniem telewizora i utratą rękojmi/gwarancji!

Ilustracja 6:



Górną nakrętkę mocującą należy poluzować o około 4mm, aby płyta podstawy mogła zostać bez problemu umieszczona na uchwycie.

- Zawieś telewizor płytą podstawy na uchwycie ściennym jak pokazano na ilustracji.
- Górna nakrętka mocująca musi zostać wprowadzona w odpowiednie widelki, a wkręt bez łoża do dolnego otworu wzdłużnego na uchwycie.
- Za pomocą poziomicy ustaw telewizor w pozycji poziomej i za pomocą załączonego klucza płaskiego (I) dokręć obie nakrętki mocujące.

Ilustracja 7:

- Zamocuj końcówki kablowe oczkowe (J) za pomocą odpowiednich śrub (K) do ramienia uchwytu.
- Podłącz przewody zasilające do telewizora i poprowadź je przez uchwyt na przewody znajdujący się na uchwycie ściennym i na właśnie zamocowanych końcówkach kablowych oczkowych (J).



Kable należy rozłożyć tak, aby podczas poruszania uchwytem ściennym nie doprowadzać do ich napinania ani przyciskania.

Ilustracja 8:

- Poluzuj śruby do regulacji pochylenia za pomocą załączonego klucza imbusowego (H).
- Ustaw pochylenie telewizora i z powrotem dokręć śruby do regulacji.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie produktów.

Dane techniczne

Wielkość telewizora	81-140 cm (32-55")
Udźwig	maks. 30 kg
Mocowanie VESA	75x75
	100x100
	200x100
	200x200
	300x300
	400x200
	400x400
Odstęp od ściany	48-425 mm
Kąt uchylecia	±12°
Kąt obrotu	±90°
Ustawienie telewizora	±3°
Materiał	stal / aluminium
Waga	2,5 kg