

Uchwyt ścienny do telewizora Superflex Wersja 12/15 66-119 cm (26-47") uchylny i obrotowy 20 kg

Nr. zam 629565

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Uchwyt ścienny służy do montażu odpowiednich modeli telewizorów do ścian.

Wymiary i waga telewizora nie mogą przekraczać wartości podanych w rozdziale „Dane techniczne”.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu albo telewizora i może wiązać się z ryzykiem np. uszkodzenia mebli znajdujących się w pobliżu uchwytu, uszczerbku na zdrowiu, itd.

Modyfikacja lub przebudowa produktu zabroniona.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

Zawartość zestawu

Patrz strona 2 w załączonej instrukcji montażu.

Zasady bezpieczeństwa



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W powyższych przypadkach rękojmiał/gwarancja wygasa.

Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne informacje.



Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki.

- Uchwyt ścienny nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Źle dobrane miejsce montażu może skutkować uszkodzeniami mienia lub ciała.
- Podczas montażu należy zachować ostrożność. Produkt może posiadać ostre kany. Istnieje ryzyko zranienia!
- Przed montażem (lub ustawieniem) uchwytu ściennego należy wykonać wymagane czynności. Przebudowa i naprawa produktu na własną rękę nie są dozwolone.
- Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić tylną część obudowy telewizora i upewnić się, czy istnieje możliwość przymocowania go do uchwytu ściennego.
- W zależności od wielkości i budowy telewizora i uchwytu ściennego, zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby podczas montażu urządzenia. Osoba ta może np. przytrzymać telewizor podczas przymocowywania go do uchwytu ściennego.
- Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż odpadnięcie telewizora i uchwytu od ściany może nie tylko skutkować kosztownymi uszkodzami, lecz może stworzyć także ryzyko zranienia!
- Wszystkie kable telewizora należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez uchwyt.
- Przy okazji należy sprawdzić wszystkie mocowania śrub. Podczas przestawiania telewizora lub poruszania nim bądź uchwyt, mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas poruszania/przestawiania telewizora lub uchwytu nie należy używać siły. Może to skutkować uszkodzeniem telewizora.
- Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz.
- Uchwytu ściennego nie należy przeciążać. Należy wziąć pod uwagę podaną przez producenta maksymalną wagę i wielkość telewizora.
- Na uchwycie ściennym nie należy się opierać.
- Do uchwytu ściennego nie należy przymocowywać innych przedmiotów niż modele telewizorów przewidziane do tego celu.
- W razie wątpliwości, montażu nie należy przeprowadzać samodzielnie. Montaż należy pozostawić fachowcowi.

Montaż



Montaż można przeprowadzić jedynie na ścianie o odpowiedniej konstrukcji. Cienkie lekkie ściany lub płyty gipsowo-kartonowe o chwiejnych podkonstrukcjach zazwyczaj nie nadają się do montażu uchwytu. Na rynku dostępne są jednak specjalne kołki przeznaczone do montażu uchwytu na takich ścianach. W razie wątpliwości, przed montażem należy zwrócić się do fachowca.

W zależności od materiału (np. beton) należy użyć odpowiednich elementów do montażu (śruby, kołki itd.). Dołączone do zestawu śruby kołkowe przeznaczone są wyłącznie do montażu na masywnych ścianach. Do uchwytu ściennego nie są dołączone specjalne kołki ani śruby, więc w zależności od konstrukcji ściany należy nabyć je osobno.

Ze względu na wagę telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że dokonano stabilnego umocowania.

Należy rozważyć wybrać miejsce montażu, aby uchwyt ścienny wraz z przymocowanym telewizorem znajdował się w odpowiednim położeniu (wysokość i pozycja).

Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli ani przewodów w ścianie. Przypadkowe przewiercenie przewodów elektrycznych grozi porażeniem prądem! Zasilacz stanowi zagrożenie życia - możliwe porażenie prądem!

Podczas obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi (np. wiertarką) należy uważać na swoje bezpieczeństwo. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim rozdziale.

Należy upewnić się, że podczas montażu w przestrzeni pod uchwyt lub telewizorem nie znajdują się żadne osoby trzecie.



Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do odpowiedniego modelu telewizora.

Przygotowanie telewizora

- Z reguły przed umocowaniem telewizora należy zdemontować stojak. Należy przestrzegać zaleceń instrukcji użytkownika dołączonej do danego modelu telewizora.
- Telewizor należy położyć płasko, wyświetlaczem do dołu, na miękkim i czystym podłożu. Nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić za pomocą odpowiednich podkładek.
- Zdemontuj stojak. W zależności od modelu telewizora stojak może być przykręcony lub umocowany na klipsie.

Ilustracja 1:

- Zdejmij obie osłony z tworzywa sztucznego z płyty montażowej.

Ilustracja 2a (Montaż do ścian szczelinowych):

Ustal pozycję i wysokość miejsca montażu uchwytu ściennego. Pozycję otworów na płycie montażowej należy wyznaczyć poprzez środek drewnianej belki lub innego wytrzymałego elementu montażowego konstrukcji ściany. Do ustalenia pozycji można wykorzystać także np. wykrywacz belek.



Należy uważać, aby uchwyt ścienny był zamocowany poprawnie z każdej strony. Otwarcia rozwidleń do zamocowania płyty podstawy muszą wskazywać do góry.

- Przy pomocy zintegrowanej poziomicz ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycję otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory.
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą trzech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku).



Dołączone do zestawu kołki (W-B) nie będą potrzebne do tego rodzaju montażu.

Ilustracja 2b (Montaż do masywnych konstrukcji ściennych):

- Ustal pozycję i wysokość miejsca montażu uchwytu ściennego.
- **Należy uważać, aby uchwyt ścienny był zamocowany poprawnie z każdej strony. Otwarcia rozwidleń do zamocowania płyty podstawy muszą wskazywać do góry.**
- Przy pomocy zintegrowanej poziomicz ustaw uchwyt ścienny w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycję otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory i włóż w nie odpowiednie kołki (W-B lub inne specjalne kołki).
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą trzech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku).

Ilustracja 3:

- Umieść obie osłony z tworzywa sztucznego na płycie montażowej na ścianie.

Ilustracja 4:

W zależności od położenia punktów mocowania na tyle telewizora istnieją różne możliwości montażu:

VESA 100x100 / 200x100 / 200x200:

- Nie ma potrzeby montowania płyt adaptera VESA (C i D). Telewizor montuje się bezpośrednio do płyty podstawy.

VESA 300x300 i 400x400:

- Zamontuj płyty adaptera VESA (C i D) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4a. Do przymocowania użyj śrub (F).

VESA 400x200:

- Zamontuj płyty adaptera VESA (C i D) do płyty podstawy jako pokazano na ilustracji 4b. Do przymocowania użyj śrub (F).

Ilustracja 5:



Podczas mocowania uchwytu montażowego do telewizora należy bezwzględnie uważać, aby użyć odpowiednich śrub. Śruby te muszą posiadać gwinty pasujące do danego telewizora, a także nie przekraczać odpowiedniej długości, aby nie uszkodzić urządzenia.

Nie mogą także być za krótkie, gdyż w przeciwnym razie mocowanie nie będzie poprawne. Śruby należy wkręcić do odpowiednich gwintów telewizora za pomocą przynajmniej 5 pełnych zwojów gwintów o 360°.

Jeśli długość śrub z dołączonego zestawu montażowego (M) nie jest odpowiednia do posiadanego modelu telewizora, właściwe śruby należy nabyć w lokalnym sklepie z wyrobami żelaznymi.

W razie wątpliwości co do właściwej długości śrub, zaleca się skontaktować z producentem telewizora lub z odpowiednim fachowcem.

Płytę montażową należy koniecznie nałożyć pośrodku telewizora.

- Zamocuj płytę podstawy za pomocą pasujących śrub i podkładek płaskich z zestawu montażowego (M) do tyłu telewizora (ilustracja 5-1).
- Jeśli tył telewizora posiada wybrzuszenie lub telewizor ma zostać zamontowany w większym odstępie od ściany, pomiędzy płytą podstawy i tyłem telewizora można podłożyć załączone dystansery (M-H lub M-L) (ilustracja 5-2).
- Podczas montażu należy uważać, aby nakrętki mocujące (E) wskazywały na górną krawędź telewizora.
- Podczas przykręcania nie należy używać siły, gdyż może skutkować to uszkodzeniem telewizora i utratą rękojmi/gwarancji!

Ilustracja 6:



Górne nakrętki mocujące należy poluzować o ok. 4 mm, aby można było bez problemu nałożyć płytę podstawy na uchwyt ścienny.

- Zawieś telewizor płytą podstawy na uchwycie ściennym jak pokazano na ilustracji.
- Górne kołki gwintowane z nakrętkami mocującymi (E) muszą zostać wprowadzone do odpowiednich rozwidleń, a dolne kołki gwintowane do dolnych otworów podłużnych w uchwycie ściennym.
- Należy ustawić telewizor za pomocą poziomicy do pozycji poziomej i zakręcić wszystkie cztery nakrętki mocujące za pomocą klucza sześciokątnego (I).

Ilustracja 7:

- Ustaw ekran telewizora prostopadle.
- Ustaw śruby do regulacji wagi za pomocą klucza imbusowego (H) tak, aby telewizor samoczynnie nie poruszał się w górę i w dół.
Jeśli telewizor porusza się do dołu, przekręć śrubę nastawczą w kierunku symbolu „+”, jeśli porusza się ku górze - przekręć śrubę nastawczą w kierunku symbolu „-”.
- Jeśli podczas użytkowania uchwyt wydaje dźwięki, należy dokręcić śrubę na regulacji wagi odpowiednim śrubokrętem jak pokazano na ilustracji.

Ilustracja 8:

- Podłącz przewody zasilające do telewizora i poprowadź je przez uchwyt na przewody pod wysięgnikiem uchwytu ściennego.



Kable należy rozłożyć tak, aby podczas poruszania uchwytem ściennym nie doprowadzać do ich napinania ani przyciskania.

Ilustracja 9:

- Poluzuj śruby do regulacji pochylenia za pomocą załączonego klucza imbusowego (G).
- Ustaw pochylenie telewizora i z powrotem dokręć śruby do regulacji.
- Ekranem można poruszać tylko w sposób przedstawiony na ilustracji.

Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie sprzętu.

Dane techniczne

Wielkość telewizora	66-119 cm (26-47")
Udźwig	2,5-20 kg (regulowany)
Norma VESA	100x100 200x100 200x200 300x300 400x200 400x400
Odstęp od ściany	55-590 mm
Regulacja wysokości	335 mm
Kąt uchylenia	±15°
Kąt obrotu	±90°
Ustawienie telewizora	±3°
Materiał	stal / aluminium
Waga	4 kg