

# PLB-33L Uchwyt ścienny do telewizora 94-178 cm (37-70") uchylny i obrotowy 75 kg

Nr. zam 629571

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Uchwyt ścienny służy do montażu odpowiednich modeli telewizorów do ścian.

Wymiary i waga telewizora nie mogą przekraczać wartości podanych w rozdziale „Dane techniczne”.

Zastosowanie inne niż wyżej wymienione może prowadzić do uszkodzenia produktu albo telewizora i może wiązać się z ryzykiem np. uszkodzenia mebli znajdujących się w pobliżu uchwytu, uszczerbku na zdrowiu itd.

Produkt nie może być zmieniany ani przebudowywany.

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

## Zawartość zestawu

Patrz strona 2 w załączonej instrukcji montażu.

## Zasady bezpieczeństwa



**Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzebraniem niniejszej instrukcji powodują utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.**

**W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzebraniem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W powyższych przypadkach gwarancja traci ważność.**

**Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne informacje.**



**Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki.**

- Uchwyt ścienny nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Źle dobrane miejsce montażu może skutkować powstaniem szkód osobowych i materialnych.
- Należy zachować ostrożność podczas montażu. Produkt może posiadać ostre kandy. Istnieje ryzyko zranienia!
- Przed montażem (lub ustawieniem) uchwytu ściennego, należy wykonać wymagane czynności. Nie należy próbować przebudowywać ani naprawiać produktu.
- Przed rozpoczęciem montażu, należy sprawdzić tył telewizora i upewnić się, czy istnieje możliwość przymocowania go do uchwytu ściennego.
- W zależności od wielkości i budowy telewizora i uchwytu ściennego, podczas montażu zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby. Osoba ta może np. przytrzymać telewizor podczas przymocowywania go do uchwytu ściennego.
- Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż odpadnięcie telewizora i uchwytu od ściany może nie tylko skutkować kosztownymi uszkodzami, lecz może stwarzać także ryzyko zranienia!
- Wszystkie kable telewizora należy przelożyć w taki sposób, aby nie zostały przygniecione ani zagięte przez uchwyt.
- Przy okazji należy sprawdzić wszystkie mocowania śrub. Podczas przestawiania lub poruszania telewizorem lub uchwytem mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Podczas poruszania/przestawiania telewizora lub uchwytu nie należy używać siły. Może to skutkować zniszczeniem telewizora.
- Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz.
- Uchwyt ściennego nie należy przeciążać. Należy brać pod uwagę podaną przez producenta maksymalną wagę i wielkość telewizora.
- Na uchwycie ściennym nie należy się opierać..
- Do uchwytu ściennego nie należy przymocowywać innych przedmiotów niż przewidziane modele telewizorów.
- W razie wątpliwości, montażu nie należy przeprowadzać samodzielnie. Montaż należy pozostawić fachowcowi.

## Montaż



Montaż można przeprowadzić jedynie na ścianie o odpowiedniej konstrukcji. Cienkie lekkie ściany lub płyty gipsowo kartonowe o chwiejnych podkonstrukcjach zazwyczaj nie nadają się do montażu uchwytu. Na rynku dostępne są jednak specjalne kołki, przeznaczone do montażu uchwytu na takich ścianach. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do fachowca.

W zależności od materiału (np. beton), należy użyć odpowiednich elementów do montażu (śruby, kołki itd.). Dołączone śruby kołkowe przeznaczone są wyłącznie do montażu na masywnych ścianach. Do uchwytu ściennego nie są dołączone specjalne kołki ani śruby, więc w zależności od konstrukcji ściany należy nabyć je osobno.

Ze względu na wagę telewizora, uchwytu i efekt dźwigni należy upewnić się, że dokonano stabilnego umocowania.

Należy rozważyć wybrać miejsce montażu, aby uchwyt ścienny wraz z przymocowanym telewizorem znajdował się w odpowiednim położeniu (wysokość i pozycja).

Podczas wiercenia lub wkręcania śrub należy uważać, aby nie uszkodzić żadnych kabli ani przewodów w ścianie. Przypadkowe przewiercenie przewodów elektrycznych grozi porażeniem prądem!

Podczas obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi (np. wiertarką), należy uważać na swoje bezpieczeństwo. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa zawartych w odpowiednim rozdziale.

Należy upewnić się, że podczas montażu w przestrzeni pod uchwytem lub telewizorem nie znajdują się żadne osoby trzecie.



Należy zastosować się do ilustracji w dołączonej instrukcji montażu.

## Przygotowanie telewizora

- Z reguły przed umocowaniem telewizora należy zdemontować stojak. Należy przestrzegać zaleceń instrukcji obsługi dołączonej do odpowiedniego modelu telewizora.
- Telewizor należy położyć płasko, wyświetlaczem do dołu, na miękkim i czystym podłożu. Nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz. Wartościowe powierzchnie mebli należy chronić za pomocą odpowiednich podkładek.
- Zdemontuj stojak. W zależności od modelu telewizora, stojak może być przykręcony lub umocowany na klips.

## Ilustracja 1a (Montaż do ścian szczelinowych):

- W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu ściennego. Pozycje otworów na płycie montażowej należy wyznaczyć poprzez środek drewnianej belki lub innego wytrzymałego elementu montażowego konstrukcji ściany. Do ustalenia pozycji można wykorzystać także np. wykrywacz belek.
- Przy pomocy zintegrowanej poziomicz ustaw płytę montażową w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycję otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory.
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą przynajmniej czterech śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku) i podkładek płaskich (W-C).



Dołączone do zestawu kołki (W-B) nie będą potrzebne do tego rodzaju montażu.

## Ilustracja 1b (Montaż do masywnych konstrukcji ściennych):

- W miejscu montażu ustal pozycję i wysokość uchwytu ściennego.
- Przy pomocy zintegrowanej poziomicz ustaw płytę montażową w pozycji poziomej.
- Zaznacz pozycję otworów na powierzchni montażowej. Użyj uchwytu jako szablonu.
- Wywierć otwory i włóż w nie odpowiednie kołki (W-B lub inne specjalne kołki).
- Przyśrubuj uchwyt ścienny za pomocą wszystkich sześciu śrub (W-A lub innych odpowiednich śrub dostępnych na rynku) i podkładek płaskich (W-C).

## Ilustracja 2:



Podczas mocowania uchwytu montażowego do telewizora należy bezwzględnie uważać, aby użyć odpowiednich śrub. Śruby te muszą posiadać gwinty pasujące do danego telewizora, a także nie przekraczać odpowiedniej długości, aby nie uszkodzić urządzenia.

Nie mogą także być za krótkie, gdyż w przeciwnym razie mocowanie nie będzie poprawne. Śruby należy wkręcić do odpowiednich gwintów telewizora za pomocą przynajmniej 5 pełnych zwojów gwintów o 360°.

Jeśli długość śrub z dołączonego zestawu montażowego (M) nie jest odpowiednia do posiadanego modelu telewizora, właściwe śruby należy nabyć w lokalnym sklepie z wyrobami żelaznymi.

W razie wątpliwości co do właściwej długości śrub, zaleca się skontaktować z producentem telewizora lub z odpowiednim fachowcem.

- Zamocuj uchwyt montażowy za pomocą odpowiednich śrub i płaskich podkładek z zestawu montażowego (M) do tyłu telewizora (ilustracja 2-1).
- Jeśli tył telewizora posiada wybrzuszenie lub telewizor ma zostać zamontowany w większym odstępie od ściany, pomiędzy uchwytami montażowymi i tyłem telewizora można podłożyć dystansery (M-G lub M-H) (ilustracja 2-2).
- Podczas montażu uchwytów należy uważać, aby otwarcia haków do spodnich kątów telewizora i śruby radełkowane do ustawiania pochyleń wychodziły na zewnątrz.
- Podczas przykręcania nie należy używać siły, gdyż może skutkować to zniszczeniem telewizora i utratą rękojmi/gwarancji!

## Ilustracja 3:

- Odkręć całkowicie śruby zabezpieczające na spodniej stronie uchwytów montażowych, aby uchwyty mogły zostać swobodnie wstawione do profilu płyty montażowej.
- Umieść telewizor za pomocą zamontowanych uchwytów od góry na płycie montażowej. Należy przy tym lekko pochylić telewizor górną częścią do ściany.
- Otwarcia uchwytów montażowych należy umieścić w profilu płyty montażowej.
- Ustaw telewizor pośrodku płyty montażowej i przechyl, aż będzie on przylegać do dolnej części płyty.
- Wkręć śruby zabezpieczające na spodniej stronie uchwytów montażowych, aby zabezpieczyć telewizor w płycie montażowej.

## Ilustracja 4:

- Poluzuj nieco śruby radełkowane, aby móc ustawić pochylecie.
- Ustaw pochylecie telewizora i z powrotem dokręć śruby radełkowane.

## Konserwacja i czyszczenie

Produkt nie wymaga częstej konserwacji, poza okazjonalnym czyszczeniem za pomocą miękkiej, suchej szmatki.

Nie zaleca się stosować żadnych agresywnych środków czyszczących ani roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

## Dane techniczne

Wielkość telewizora ..... 94-178 cm (37-70")

Udźwig ..... maks. 75 kg

Norma VESA ..... 100x100

200x100

200x200

300x100

300x200

300x300

400x100

400x200

400x300

400x400

600x200

600x300

600x400

Odstęp od ściany ..... 68 mm

Kąt uchylenia .....  $\pm 10^\circ$

Materiał ..... Stal

Waga ..... 2,8 kg

Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).  
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.

Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.

© Copyright 2022 by Conrad Electronic SE.

V4\_0322\_02/VTP