

VISION – Cyfrowy Termometr Okienny

TFA

Cechy:

- Przejrzysta, funkcjonalna forma
- Łatwość odczytu zewnętrznej temperatury z wnętrza
- Maksymalne i minimalne wartości, z automatycznym zerowaniem
- Łatwy w montażu i demontażu (Np. w celu czyszczenia okien)
- Odporny na warunki atmosferyczne



€ €

Kat. Nr. 30.1025

Opis:

Zakres działania: -25 stopni Celsjusza do +70 stopni Celsjusza

Dokładność: 0 STOPNI Celsjusza do 50 stopni Celsjusza +/- 1 stopień Celsjusza, w innych przypadkach +/- 1,5 stopnia Celsjusza

Rozdzielczość: 0,1 stopień Celsjusza

Bateria: 1,5 Volt AAA

Instalacja:

Zamontuj element trzymający przy pomocy załączonego przylepca po zewnętrznej stronie Okna. Przed zamontowaniem termometru należy umyć zewnętrzną stronę okna. Po zamontowaniu trzymacza można, w łatwy sposób, zamontować, a także demontować termometr.

Należy unikać silnych promieni słonecznych.

Użycie:

Usuń trzymacz. Otwórz miejsce na baterie przy pomocy śrubokręta, a następnie zamontuj Bateria. Następnie zdejmij folie ochraniającą z wyświetlacza. Termometr jest gotowy do użycia.

Na górze wyświetlacza pokazana jest maksymalna temperatura, na środku aktualna temperatura, a na dolne minimalna temperatura.

Temperatura maksymalna i minimalna („MAX”/”MIN”)

- Termometr ma funkcję automatycznej aktualizacji maksymalnej temperatury i minimalnej temperatury. Maksymalna temperatura jest aktualizowana o 8:00 rano, a minimalna o 20:00. Aktualny czas musi być ustawiony.

Ustawianie czasu:

- Należy nacisnąć przycisk „MODE” w celu włączenia trybu ustawień. Następnie należy ustawić godzinę przez naciskanie przycisku „+”. Należy przycisnąć i trzymać przycisk w celu szybkiej zmiany.
- Następnie należy przycisnąć ponownie przycisk „MODE” w celu ustawienia minut w ten sam sposób.
- Aby wrócić do normalnego trybu pracy należy ponownie nacisnąć przycisk „MODE”.



Użytkowanie:

- Baterie należy wymienić, gdy wyświetlacz zaczyna być słabo widoczny.
- Nie należy wystawiać termometru na działanie ekstremalnych temperatur, wibracji lub szoku.
- Termometr należy czyścić przy pomocy suchej, miękkiej szmatki. Nie wolno używać detergentów, lub środków czystości.
- Nie należy próbować naprawiać urządzenia samodzielnie. Najpierw należy sprawdzić stan baterii. Następnie należy zwrócić się do miejsca zakupu produktu. Jeżeli produkt jest użytkowany niezgodnie z instrukcją lub był nieprawidłowo otwierany, gwarancja traci ważność.