

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**Zegar**  
**Nr produktu 672032**



### **Instrukcja użytkownika**

#### **1. Uruchomienie zegara**

Włóż baterię typu LR6 lub AA zgodnie z oznaczeniem biegunów do zasobnika baterii. Rozpocznie się procedurę uruchomienia ustawiając wskazówki na pozycji godziny 12tej.

#### **2. Tryb odbioru sygnału:**

a. Procedura automatyczna: rozpocznie po umieszczeniu baterii. Po 2-10 minutach wskazówki ustawią się na aktualną godzinę, zgodnie z sygnałem nadajnika.

b. Procedura ręczna/wymuszona: uruchamia się ją przyciśnięciem przycisku WAVE przez ponad 3 sekundy. Wskazówki godziny, minuty i sekundy ustawią się na pozycji godziny 12tej i urządzenie wejdzie w tryb odbioru.

Zegar ustawi wskazówki na dokładną godzinę i rozpocznie pracę po udanym odbiorze sygnału.

Cała procedura trwa około 3-10 minut od momentu ustawienia wskazówek na godzinie 12tej. W przypadku braku odbioru sygnału, zegar rozpocznie pracę od godziny 12tej.

3. Ręczne ustawienie czasu ( w obszarach o słabym zasięgu sygnału lub braku takiego zasięgu): przyciśnij przycisk SET przez ponad 3 sekundy aby rozpocząć proces. Wskazówki minuty i godziny zaczną się obracać. Trzymaj przycisk wciśnięty aż do momentu, kiedy wskazówki znajdą się na odpowiedniej godzinie. W celu ustawienia wskazówki sekundy przytrzymaj przycisk SET w trybie krokowym do uzyskania prawidłowej pozycji.

#### **4. Reset**

Konieczny po wymianie baterii. Przyciśnij jednorazowo przycisk RESET po umieszczeniu w zasobniku nowej baterii.

Wskazówki:

Wymieniaj baterię raz do roku aby zagwarantować prawidłową pracę zegara. Po umieszczeniu baterii zegar ustawi wskazówki na pozycji godziny 12tej i rozpocznie odbiór sygnału radiowego.

### **Usuwanie do odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego**

W celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska oraz ochrony zdrowia ludzkiego oraz racjonalnego i ekonomicznego wykorzystywania surowców naturalnych użytkownik powinien zwrócić nieprzydatny produkt do odpowiedniej firmy zgodnie przepisami ustawowymi. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza konieczność usuwania produktu osobno, nie z odpadami gospodarczymi.

### **Usuwanie do odpadów zużytych baterii**

Użytkownik jest prawnie zobowiązany (przepisy w zakresie baterii) do zwrotu zużytych baterii. Usuwane zużytych baterii wraz z odpadami gospodarczymi jest zabronione! Baterie zawierające szkodliwe substancje oznaczono symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Symbol ten oznacza zakaz usuwania baterii wraz z odpadami gospodarczymi. Symbole chemiczne dla substancji niebezpiecznych to: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

Zużyte baterie można zwrócić nieodpłatnie do dowolnego punktu zbiórki odpadów w lokalnej jurysdykcji, do naszych sklepów lub do punktu zajmującego się sprzedażą baterii. Tym samym użytkownik pozostaje w zgodzie z wymaganiami prawnymi i przyczynia się do ochrony środowiska!

**Zgodność:**

GLUNZ GmbH, Herdstrasse 13, 78166 Donaueschingen, Niemcy oświadcza niniejszym, że produkt pozostaje zgodny z podstawowymi wymaganiami i przepisami Dyrektywy 1999/5/WE.

Egzemplarz podpisanej i datowanej deklaracji zgodności można uzyskać od [Sales@Glunz.eu](mailto:Sales@Glunz.eu)

**Kraje spełniające wymagania R&TTE**

Wszystkie kraje UE, Szwajcaria i Norwegia.

<http://www.conrad.pl>