

Zegar analogowy DCF Jumbo

Instrukcja obsługi

Nr produktu: 672034

1. Uruchamianie zegara

Włóż do komory baterii baterię typu LR6 lub AA zwracając uwagę na poprawną polaryzację. Rozpocznie się procedura inicjalizacyjna i wskazówki zostaną ustawione na godzinę 12:00.

2. Tryb odbioru sygnału

a) Procedura automatyczna: rozpocznie się poprzez włożenie baterii. Po 2 do 10 minutach wskazówki ustawią się na aktualnej godzinie, zgodnie z sygnałem nadajnika.

b) Ręczny / wymuszanie wyszukiwania

Uruchom wyszukiwanie sygnału poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez dłużej niż 3 sekundy przycisku WAVE. Wskazówki sekund, minut i godziny przesuną się na godzinę 12:00 i zegar przejdzie w tryb wyszukiwania sygnału.

Po udanej próbie wyszukania sygnału zegar ustawi wskazówki na aktualnej godzinie. Cała procedura trwa od 3 do 10 minut od momentu ustawienia się wskazówek na godzinie 12:00. W przypadku nieudanej próby odebrania sygnału zegar zacznie chodzić od godziny 12:00.

3. Ręczne ustawianie godziny

Ręczne ustawianie godziny (na obszarach o słabym zasięgu lub braku sygnału): aby rozpocząć proces naciśnij i przytrzymaj przez dłużej niż 3 sekundy przycisk SET. Wskazówki minut i godzin zaczną się obracać. Trzymaj przycisk wciśnięty do momentu zbliżenia się wskazówek do aktualnej godziny. Aby wyregulować wskazówkę sekund przyciskaj pojedynczo przycisk SET do momentu ustawienia aktualnej godziny. Godzina zostanie wyregulowana automatycznie gdy zegar odbierze sygnał z nadajnika.

Wskazówki:

Aby zagwarantować poprawne działanie zegara zaleca się wymianę baterii po upływie roku. Po włożeniu baterii zegar ustawi wskazówki na godzinę 12:00 i rozpocznie odbieranie sygnału radiowego.