

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**



# **Termometr/Higrometr analogowy**

**Nr produktu 672101**



## Instrukcja ustawiania termometru i higrometru (wskaźnik wilgotności)

### Termometr z kapilarą

W niektórych przypadkach zdarza się, że w wyniku transportu termometru dochodzi do rozdzielenia się cieczy w szklanej rurce (kapilarze). Aby doprowadzić do ponownego złączenia się cieczy, należy mocno wstrząsnąć termometrem ku dołowi.

### Termometr ze wskazówką

Ten termometr został wyregulowany już w fabryce. W celu sprawdzenia termometru należy położyć go na pół godziny obok innego dobrze skalibrowanego termometru i porównać ich działanie. Ewentualne odchylenia można skorygować w tylnej części przyrządu za pomocą śrubokrętu.

### Higrometr

Higrometr wskazuje poziom wilgotności powietrza w %. Celem zagwarantowania jak najdłuższej pracy urządzenia należy je regularnie regenerować. W tym wypadku zaleca się regenerację min. raz w roku. Wystarczy zawinąć urządzenie w wilgotną szmatkę i zostawić na pół godziny. Wskaźnik powinien pokazywać 94-96%. Jeśli tak nie jest, odchylenia należy skorygować w tylnej części przyrządu za pomocą śrubokrętu.

<http://www.conrad.pl>