

## Budzik radiowy Braun

### Instrukcja obsługi

Nr produktu: 672301

#### Baterie – środki ostrożności

1. Nie używaj akumulatorów.
2. Używaj wyłącznie zalecanego lub podobnego rodzaju baterii.
3. Baterie wkładaj zgodnie z biegunowością.
4. Trzymaj baterie z dala od dzieci.
5. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Nie wyrzucaj ich wraz ze zwykłymi odpadami domowymi.
6. Unikaj zwierania styków komory baterii i zacisków baterii.
7. W przypadku długotrwałego nieużywania produktu wyjmij baterie.

#### Wkładanie baterii

- Włóż 1 baterię AA (1,5 V) zwracając uwagę na biegunowość, jak pokazano na diagramie.
- Załóż pokrywę baterii.

Wersja MSF obsługiwana radiowo (tylko UK)

Budzik radiowy Braun jest sterowany i ustawiany automatycznie poprzez sygnał radiowy MSF. Dedykowana transmisja radiowa zapewnia dokładne i niezawodne źródło czasu lokalnego w oparciu o skalę czasu NPL UTC (NPL).

#### Radiowe sterowanie budzika

Po włożeniu baterii w ciągu trzech minut wskazówki ustawią się na jednej z pozycji standby: 4:00, 8:00 lub 12:00, w zależności od tego, która godzina jest najbliższa bieżącej pozycji wskazówek.

Po ustawieniu się wskazówek w danej pozycji budzik zacznie wyszukiwanie sygnału radiowego. Jeżeli w Twojej okolicy sygnał jest silny, w ciągu 10 minut budzik ustawi właściwy czas. Wskazówka godzinowa i minutowa przesuną się na bieżącą godzinę.

O każdej parzystej godzinie odbywa się kontrola czasu, a ponadto sygnał radiowy jest emitowany o 3:00, przy czym następuje porównanie czasu z budzikiem i ewentualna korekta.

#### Pamiętaj, że wskazówki nie przesuną się aż do chwili odebrania sygnału.

O każdej parzystej godzinie odbywa się kontrola czasu, a ponadto sygnał radiowy jest emitowany o 3:00, przy czym następuje porównanie czasu z budzikiem i ewentualna korekta.

### **Wersja MSF – ręczne ustawienie czasu (tylko UK)**

Budzik posiada opcję ręcznego ustawienia czasu. Aby ustawić czas ręcznie, wykonaj następujące czynności:

- Wyjmij baterię z komory.
- Włóż baterię z powrotem po ok. 1 minucie. Wskazówki przesuną się na jedną z pozycji standby: 4:00, 8:00 lub 12:00.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME SET, aby ustawić godzinę.

#### **Ważne:**

- Podczas ręcznego ustawiania przycisk TIME SET naciśnij tylko raz. Nie naciskaj go ponownie, ponieważ spowoduje to przesunięcie wskazówek budzika na pozycję standby w celu odbioru sygnału radiowego. Aby ręcznie ustawić czas, powtórz powyższe czynności.
- Jeżeli budzik jest ustawiony na ręczny czas, funkcja sterowania radiowego jest nieaktywna. Aby włączyć sygnał radiowy, wyjmij i włóż baterię po minucie, a budzik automatycznie ustawi się w jednej z pozycji standby: 4:00, 8:00 lub 12:00. Zob. punkt „Radiowe sterowanie budzika”.

### **Ustawianie alarmu**

Aby ustawić alarm, wykonaj następujące czynności:

- Obróć pokrętko w lewo, aby ustawić godzinę alarmu, i wciśnij pokrętko z powrotem.
- Naciśnij przycisk ALARM TAB umieszczony na górze, aby włączyć alarm. Z przodu na górze pojawi się zielony pasek.

### **Funkcja alarmu/drzemki**

Gdy alarm się włączy, uruchomi się brzęczyk oraz podświetlenie (na 5 sekund). Jeżeli nie naciśniesz żadnego przycisku, alarm będzie emitowany przez 2 minuty. Aby go zatrzymać, naciśnij przycisk alarmu na górze budzika. Przycisk SNOOZE/LIGHT znajduje się na dnie budzika i można go włączyć, naciskając z góry na obudowę. Aby uruchomić funkcję drzemki, ponownie wciśnij obudowę w dół, po czym alarm się wyłączy i włączy ponownie po ok. 4 minutach.

### **Funkcja resetowania**

Budzik posiada funkcję pomocy w ustawianiu wskazówek. Naciśnięcie przycisku resetowania w dowolnej chwili spowoduje automatyczne przesunięcie wskazówek na godzinę 12:00. Następnie mechanizm się zatrzyma i konieczne będzie wyjęcie baterii. Odczekaj przynajmniej minutę przed ponownym włożeniem baterii w celu rozpoczęcia odbioru.

### **Funkcja podświetlenia**

Aby włączyć podświetlenie, w trybie zegara wciśnij obudowę budzika w dół.

Uwaga: Jeżeli budzik odbiera sygnał radiowy, funkcja podświetlenia nie działa. Naciśnięcie przycisku podświetlenia w tym czasie może spowodować zakłócenie odbioru sygnału.

### **GWARANCJA**

**2 lata gwarancji na wady materiału i wykonania (z wyjątkiem baterii). Gwarancja obowiązuje tylko w krajach, w których budzik jest oficjalnie sprzedawany.**

**Gwarancja nie obejmuje złamanych ani pękniętych osłon tarczy.**

Infolinia Braun

INFOLINIA BRAUN

W przypadku problemu z produktem prosimy o odnalezienie lokalnego centrum serwisowego na stronie:

[www.braun-clocks.com](http://www.braun-clocks.com)

[www.braun-watches.com](http://www.braun-watches.com)

lub kontakt z numerem +44 208 208 1833

**OSTRZEŻENIE! Produkt podlega dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE). Nie należy go wyrzucać ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz oddać do lokalnego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi.**

**Produkt spełnia wymogi EMC na podstawie dyrektywy Rady 89/36/EWG.**

Braun jest zarejestrowanym znakiem handlowym Braun GmbH, Kronberg, Niemcy na licencji Zeon Ltd.