

INSTRUKCJA OBSŁUGI



# Zegar

**Nr produktu 672671**



### Instrukcja użytkownika

#### 1. Uruchomienie zegara

Włóż baterię typu LR6 lub AA, zgodnie biegunowością, do zasobnika baterii.

Rozpocznie się procedura uruchamiania, polegająca na ustawieniu wskazówek na pozycji godziny 12:00.

#### 2. Tryb odbioru sygnału:

a. Procedura automatyczna: uruchomi się po włożeniu baterii. Po ok.2-10minutach wskazówki ustawią się na bieżącą godzinę, zgodnie z sygnałem nadajnika..

#### b. Tryb ręczny/wymuszony

Uruchamiany przyciśnięciem przycisku WAVE przez ponad 3 sekundy.

Wskazówka sekund, minut i godziny ustawią się na pozycji godziny 12:00 i uruchomi się tryb odbioru sygnału. Zegar ustawi wskazówki na dokładną godzinę i zacznie pracować po udanym odbiorze sygnału.

Cała procedura od momentu ustawienia wskazówek na godzinie 12:00 trwa ok. 3-10 minut.

W przypadku błędu w odbiorze sygnału zegar zacznie pracować od godziny 12:00.

#### 3. Ręczne ustawienie czasu ( w obszarach o słabym lub zerowym zasięgu sygnału):

przyciśnij przycisk SET przez ponad 3 sekundy, aby rozpocząć proces. Wskazówki minut i godziny zaczną się obracać. Trzymaj przycisk wciśnięty do momentu osiągnięcia wymaganej godziny. W celu ustawienia sekundnika trzymaj przycisk SET przyciśnięty krokowo aż do uzyskania właściwej pozycji. Godzina zostanie później wyregulowana automatycznie po odebraniu sygnału czasu.

#### 4. Resetowanie

Konieczne po wymianie baterii. Po prostu przyciśnij jeden raz przycisk RESET, po włożeniu nowej baterii.

Wskazówki:

Wymień baterię po roku, aby zagwarantować prawidłową pracę zegara. Po włożeniu baterii zegar ustawi wskazówki na godzinie 12:00 i rozpocznie odbiór sygnału radiowego.

<http://www.conrad.pl>