

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Alarm antynapadowy

Nr produktu 000751569



Alarm antynapadowy wersja 12/08
Nr produktu 75 15 69

Przeznaczenie do użycia

Ten alarm antynapadowy służy jako środek odstrasżający na wypadek, gdy jesteśmy w agresywny sposób zaczepiani. Produkt generuje alarm dźwiękowy natychmiast po jego pociągnięciu za pasek przy nadgarstku.

Zasilanie pochodzi z okrągłej baterii 3V (typ: CR2032).

Produktu nie powinien mieć kontaktu z wilgotnością i wodą. Może to powodować jego uszkodzenia. Jakikolwiek użycie inne niż opisano powyżej jest zabronione i może uszkodzić produkt. Ponadto nieprawidłowe użycie może grozić zwarcie, pożarem lub porażeniem prądem. Przestrzegaj podanych poniżej wskazówek w zakresie bezpieczeństwa. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wglądu.

Zawartość opakowania

- alarm antynapadowy
- 1 okrągła bateria CR2032
- pasek do noszenia
- instrukcja obsługi

Symbole



Symbol błyskawicy w trójkącie oznacza niebezpieczeństwo dla zdrowia np. zagrożenie porażeniem prądem.



Wykrzyknik w trójkącie oznacza szczególne zagrożenie, jakie może powstać podczas obchodzenia się z produktem, w trakcie jego obsługi i sterowania.



Symbol „dłoni” oznacza szczególne wskazówki i informacje eksploatacyjne.

Wskazówki w zakresie bezpieczeństwa



Gwarancja traci ważność w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa.

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu obrażeń spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem lub nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa. Znak wykrzyknika w niniejszej instrukcji oznacza ważne uwagi, jakich zawsze należy przestrzegać.

- Zabrania się dokonywania modyfikacji i zmian produktu, co skutkuje niezgodnością z przepisami CE oraz unieważnieniem gwarancji.
- Nie należy narażać produktu na skrajne temperatury, bezpośrednie nasłonecznienie, nadmierne drgania lub naprężenia mechaniczne.
- W przypadku nagłych zmian temperatury, produkt potrzebuje określonego czasu, w celu ustabilizowania działania i dostosowania się do temperatury otoczenia przed jego użyciem. Poczekaj aż produkt dopasuje się do temperatury pokojowej, zanim zaczniesz go używać.
- Komponenty systemu to nie zabawki i nie powinny znaleźć się w rękach dzieci.
- W przypadku wątpliwości odnośnie bezpieczeństwa lub prawidłowego użytkowania produktu, skontaktuj się w wykwalifikowanym personelem.
- Nigdy nie pozostawiaj opakowania leżącego luzem. Plastikowa folia/torebki mogą stać się niebezpiecznymi zabawkami w rękach dzieci. Ryzyko uduszenia!
- Jeśli podejrzewasz, że produkt nie działa poprawnie i bezpiecznie, natychmiast odłącz go i zabezpiecz przed przypadkowym uruchomieniem.
- Produkt nie może mieć kontaktu z wodą i wilgocią.
- Pamiętaj, że alarm osiąga poziom dźwięku 91 dB(A) po wyzwoleniu. Nigdy nie trzymaj produktu blisko ucha.
- Obchodź się z produktem ostrożnie. Uderzenie i upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Produkt zasilany jest z okrągłej baterii 3V typu CR2032.
- W użytkowaniu profesjonalnym należy przestrzegać postanowień przepisów w zakresie przeciwdziałania wypadkom zakładu ubezpieczeń pracowniczych w zakresie sprzętu elektrycznego.
- Konserwacje, naprawy, regulacje przeprowadza wyłącznie wykwalifikowany specjalista lub warsztat naprawczy.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta lub innym specjalistą.

Postępowanie z bateriami

- Baterie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Przy wkładaniu baterii, przestrzegaj prawidłowej biegunowości.
- Nie pozostawiaj baterii leżących luzem; istnieje ryzyko ich połknięcia przez dzieci lub zwierzęta domowe,. W przypadku połknięcia, natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Baterie ciekące lub uszkodzone mogą powodować oparzenia chemiczne skóry. Zawsze noś rękawice ochronne.
- Zabrania się zwierania baterii lub wrzucania ich do ognia. Ryzyko wybuchu!
- Nigdy nie demontuj baterii.
- Nie ładuj zwykłych baterii. Ryzyko wybuchu!
- Kiedy produkt nie jest używany przez dłuższy czas (np. na czas składowania) wyjmij pakiet akumulatorów (z centrum sterowania alarmu) oraz baterie pilota i czujników aby nie dopuścić do uszkodzeń spowodowanych wyciekami z baterii.

Uruchomienie

Jeśli konieczne zdejmij folię izolacyjną z baterii przed pierwszym użyciem.

Teraz system jest gotowy do pracy.

Wyzwolenie alarmu antynapadowego

Aby wyzwolić alarm antynapadowy pociągnij za pasek na nadgarstku.

Aby wyłączyć alarm antynapadowy, wciśnij wysuniętą zatyczkę, zamocowaną do paska, z powrotem do obudowy.

Wymiana baterii

- Odkręć obie śruby na obudowie.
- Ostrożnie otwórz obudowę alarmu antynapadowego.
- Włóż nową okrągłą baterię 3V, przestrzegając prawidłowej biegunowości (biegun dodatni skierowany w górę) (typ: CR2032) do zasobnika baterii.
- Ponownie zamknij obudowę i dokręć uprzednio wyjęte śruby.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: 1 okrągła bateria 3V (typ: CR2032)

Żywotność baterii: około 90 minut przy alarmie ciągłym, około 12 miesięcy w trybie stand-by

Ciśnienie akustyczne: około 91dB(A) w odległości 1m

Temperatura robocza: -10° do +60° C

Ciężar: około 19 gramów

Wymiary (wys x szer x gł): około 59 x 30 x 21 mm

<http://www.conrad.pl>