



# renkforce

PL **Ważna uwaga**

## **Solarna lampa punktowa Solarspot**

**Nr zamówienia 807610**

Szanowny Kliencie,

Proszę zwrócić uwagę na następujące korekty w instrukcji obsługi w rozdziale:

### **Uruchamianie**

#### **c) Włączanie i wyłączenie**

→ Aby naładować akumulator, włącznik/wyłącznik z tyłu modułu słonecznego musi być ustawiony na pozycji „ON”. W przypadku pierwszego użycia produktu akumulatory należy ładować przez około 12 godzin.

- Ustaw włącznik/wyłącznik na pozycji „ON” Światła włączą się zaraz po zmroku.

→ W miesiącach zimowym jest generalnie mniej światła.

- Aby wyłączyć produkt ustaw włącznik/wyłącznik na pozycji „OFF”.



Niniejsza instrukcja została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str.1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukcje wszelkiego rodzaju, takie jak ksero, mikrofilm lub przechowywanie na elektronicznych urządzeniach do przetwarzania danych bez pisemnej zgody właściciela są zabronione. Powielanie w całości lub powielanie częściowe jest zabronione.

Niniejsza instrukcja odpowiada stanowi technicznemu urządzenia w momencie drukowania. Wszelkie zmiany technologii i sprzętu są zastrzeżone.

© 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Conrad Electronic SE.

V1\_0314\_02\_JH