

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Linka zabezpieczająca z zamkiem szyfrowym Z69

Zamówienie nr: 841426



Szanowny Kliencie !

Dziękujemy za zaufanie i zakup linki zabezpieczającej z zamkiem szyfrowym.

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi wyposażenie produktu. Zawiera ważne informacje dotyczące rozpoczęcia użytkowania produktu oraz jego obsługi. Jeśli przekażesz ten produkt innej osobie, pamiętaj, aby przekazać jej także tę instrukcję obsługi.

Zachowaj niniejszą instrukcję, aby w każdej chwili móc ją ponownie przeczytać!

Cel użytku

Ten typ zamka przeznaczony jest do mechanicznego zabezpieczenia np. rowerów, motocykli, wózków dziecięcych, jak też innych przedmiotów przed kradzieżą.

Za pomocą tego zamka szyfrowego możesz wybrać 100 000 kombinacji cyfr.

Ustawianie kodu cyfrowego

Zmianę ustawienia kody cyfrowego przeprowadzisz w następujący sposób:

1. Zamek rozłącza się w pozycji 0-0-0-0-0.
2. Weź w palce nakrętkę z wgłębieniami i przekręć ją o 90° w prawo.
3. Ustaw nowy kod.
4. Nakrętkę z wgłębieniami ustaw w początkowej pozycji.

Patrz ilustracja na oryginalnej instrukcji załączonej do produktu.

Przepisy bezpieczeństwa, konserwacja i czyszczenie

Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na rejestrację (CE) w żaden sposób nie ingeruj w produkt. Nie wystawiaj produktu na działanie nadmiernej wilgoci, nie zamaczaj go w wodzie. Produkt ani jego akcesoria nie są zabawkami i nie wolno ich dawać do zabawy małym dzieciom ! Nie zostawiaj luzem materiału opakowaniowego. Folie z tworzywa sztucznego stanowią duże zagrożenie dla dzieci, które mogą je połknąć.



Jeśli nie będziesz wiedzieć, jak tego produktu używać, a w instrukcji nie znajdziesz potrzebnych Ci informacji, skontaktuj się z naszym działem porad lub zwróć się do wykwalifikowanego specjalisty.

Linka zabezpieczająca z zamkiem szyfrowym nie wymaga żadnej konserwacji. Do czyszczenia osłony używaj wyłącznie miękkiej, zwilżonej w wodzie szmatki. Nie używaj żadnych środków polerujących ani rozpuszczalników chemicznych (rozcieraczniki do farb i lakierów), ponieważ środki te mogłyby uszkodzić powierzchnię i osłonę zamka.

Recykling



Pod koniec okresu żywotności produktu powstały odpad zlikwiduj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dbaj o środowisko naturalne ! Przyczyniaj się do jego ochrony !

Dane techniczne

Średnica linki 12mm
Długość linki 150cm

Gwarancja

Na linkę zabezpieczającą z zamkiem szyfrowym udzielamy **24 – miesięcznej** gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje szkód powstałych wskutek niewłaściwego postępowania, nieprzestrzegania instrukcji obsługi lub zmian wprowadzonych w produkcie przez osobę trzecią.

Przekład instrukcji zapewniła firma Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonywanie jakichkolwiek kopii niniejszej instrukcji, jak np. fotografowanie jej, wymaga zgody firmy Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Instrukcja użytku odpowiada stanowi technicznemu w momencie jej druku !
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian !