

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nr produktu 000853665

Halogen samochodowy, szperacz Berger & Schröter 30222, 100 W, 12 V, średnica 13 cm



**Uwaga!**

Aby uniknąć uszkodzeń, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Niniejsza instrukcja obsługi jest dołączona do tego produktu. Zawierają ważne informacje dotyczące oddania go do użytku i obsługi. Należy o tym pamiętać również w przypadku przekazywania tego produktu osobie trzeciej. Dlatego należy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Reflektor nie może być używany w ruchu publicznym.
2. Używaj reflektora tylko w suchym otoczeniu.
3. Nie modyfikuj podstawy ssącej. Podstawa ssąca pasuje tylko do płaskich i gładkich powierzchni. Do mocowania światła punkowego należy używać wyłącznie podstawy z przyssawką. Upewnij się, że podstawa jest dobrze dopasowana do powierzchni, bez dopływu powietrza do podstawy. W przeciwnym razie reflektor może spaść.
4. Nie kieruj reflektora na twarz innych osób i nie patrz bezpośrednio w reflektor - może to spowodować uszkodzenie wzroku!
5. Podczas użytkowania i przechowywania należy trzymać się z dala od dzieci - duże uszkodzenia spowodowane oparzeniem!
6. Nigdy nie dotykaj przedniej szyby podczas używania reflektora - uszkodzenie poparzenia! Reflektor jest również bardzo gorący podczas fazy chłodzenia po użyciu!
7. Po użyciu, przed przechowywaniem, pozwól reflektorowi ostygnąć. Nigdy nie przechowuj np. do samochodu bezpośrednio po użyciu!
8. Zachowaj minimalną odległość od łatwopalnych obiektów, takich jak wydrukowane na tabliczce znamionowej reflektora. Nigdy nie instaluj i nie używaj reflektora na łatwopalnych przedmiotach lub w ich pobliżu.
9. Obchodź się ostrożnie. Unikaj uderzeń i wibracji - może to spowodować wczesne zanikanie lampy halogenowej.

Instrukcje użytkowania

1. Umieść reflektor z przyssawką na płaskiej i gładkiej powierzchni. Dźwignię należy obrócić w lewo.
2. Obróć dźwignię do końca w prawo. Podstawa ssąca zasysa.
3. Włóż wtyczkę 12 V do gniazda zapalniczki. Jeśli gniazdo zapalniczki pobiera tylko prąd, przy włączonym zapłonie silnika włącz zapłon (patrz instrukcja obsługi samochodu).
4. Włącz reflektor za pomocą przełącznika kołyskowego na pilocie kablowym.
5. Przesuń reflektor, naciskając przyciski strzałek na pilocie kablowym. Przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa.
6. Po użyciu wyłącz reflektor i wyjmij wtyczkę z gniazda zapalniczki.
7. Poczekać, aż reflektor ostygnie. Następnie zdejmij podstawę ssącą, obracając dźwignię w lewo.

Konserwacja

1. Wyczyść reflektor dopiero po ostygnięciu miejsca suchą szmatką. Nie używaj detergentów i chemikaliów!
2. Utrzymuj obiektyw w czystości. Jeśli soczewka jest bardzo zabrudzona, np. przez owady, przyłóż wilgotną szmatkę na kilka minut do soczewki i usuń zabrudzenie szmatką - nigdy nie używaj środków ściernych!
3. Wiązka jest bardzo trwała. Jeśli wiązka jest uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Specyfikacja

Napięcie:..... 12 V DC
Pobór mocy z silnikiem: max. 8,5 / 7,8 A
Promień: Żarówka halogenowa 12 V / 100 W
Kąt obrotu: 340 st
Kąt pochylenia:..... 50 st
Kabel:..... 4,5 m
Średnica podstawy ssącej: 160 mm
Wymiary. (Szer. X wys. X gł.): 193,1 x 241,5 x 175 mm



- Produkt beużytecznie utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi

Informacje dotyczące utylizacji**a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

b) Akumulatory

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>