

HAIR DRYER CERAMIC

HD 3700



FOR A GOOD REASON

GRUNDIG



POLSKI

23-25

Bezpieczeństwo

Podczas uruchamiania urządzenia należy przestrzegać następujących wskazówek:

- Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.
- Uważać, aby urządzenie nie wpadło do wanny kąpielowej, kabiny natryskowej lub umywalki napełnionej wodą; nie dotykać urządzenia mokrymi rękoma.



- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie; podczas czyszczenia chronić przed kontaktem z wodą.
- Nie wolno używać urządzenia w pobliżu napełnionych wodą wanien kąpielowych, zlewów lub innych zbiorników.
- Podczas używania urządzenia w łazience zwrócić uwagę, aby po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, gdyż woda stanowi zagrożenie nawet przy wyłączonym urządzeniu.
- Jeżeli nie jest zainstalowany, jako dodatkowe zabezpieczenie zaleca się montaż w obwodzie elektrycznym łazienki wyłącznika ochronnego prądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyłączającym nieprzekraczającym 30 mA. Prosimy skontaktować się z wykwalifikowanym instalatorem.
- Nigdy nie odkładać włączonego urządzenia na miękkie poduszki lub koce.
- Podczas pracy urządzenia nie zastaniać otworów wlotu i wylotu powietrza.
- Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem.
- Po użyciu wyciągnąć wtyczkę sieciową. Wymijając wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego, nie ciągnąć za kabel.

- Uszkodzony przewód zasilający może wymieniać tylko producent, personel serwisowy lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Nie uruchamiać urządzenia, gdy urządzenie lub przewód zasilający wykazują widoczne ślady uszkodzenia.
- Chronić urządzenie przed dziećmi.
- Urządzenie to mogą używać dzieci ośmioletnie i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, zmysłowej i umysłowej lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub poinstruowano je co do jego użytkowania w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie mogą czyścić tego urządzenia ani konserwować go.
- W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać obudowy urządzenia. W razie uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowych ingerencji wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.

HAIR DRYER HD 3700

Zawartość opakowania

- 1 suszarka do włosów HD 3700 1800 W Ceramic
- 2 wąska dysza koncentratora **E** do profesjonalnego układania włosów

Ustawienia

Urządzenie posiada następujące możliwości ustawienia:

Stopień nawiewu **C**

- 0: Wył.
- 1: łagodny strumień powietrza
- 2: Silny strumień powietrza

Stopień temperatury **B**

- } : Chłodne powietrze
- }} : Umiarkowana temperatura do łagodnego suszenia i układania włosów
- }}} : Wysoka temperatura do szybkiego suszenia

Nawiew zimnego powietrza (Cool Shot)

- D**
- ✱: Przerwa proces nagrzewania powietrza i zapewnia strumień zimnego powietrza

Obsługa

Prosimy sprawdzić, czy napięcie sieciowe podane na tabliczce znamionowej (na rączce suszarki) odpowiada stosowanemu na miejscu napięciu sieciowemu.

- 1 Po umyciu dokładnie wytrzeć włosy.
- 2 W razie potrzeby założyć dyszę koncentratora **E** na suszarkę i odpowiednio ukierunkować.
- 3 Wtyczkę przewodu zasilającego **A** włożyć do gniazda wtykowego.
- 4 Włączyć urządzenie przyciskiem **C** i ustawić żądany stopień nawiewu.
- 5 Przyciskiem **B** ustawić żądaną temperaturę.

- 6 Podczas suszenia ewentualnie przerwać proces nagrzewania powietrza, trzymając wciśnięty przycisk **D** (Cool Shot).

Wskazówka

- Przycisk Cool Shot przerywa proces nagrzewania powietrza i zapewnia strumień zimnego powietrza. Dzięki temu fryzura jest lepiej utrwalana i pozostaje dłużej nienaruszona.
- 7 Po użyciu wyłączyć urządzenie przyciskiem **C** i wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego **A** z gniazda wtykowego.

Uwaga

- Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia, gdyż może to prowadzić do uszkodzenia. Regularnie sprawdzać urządzenie i przewód zasilający pod kątem widocznych uszkodzeń.

Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy zawsze wyciągnąć wtyczkę sieciową.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

Do czyszczenia urządzenia używać miękkiej, suchej ściereczki. Pamiętać, aby od czasu do czasu za pomocą miękkiego pędzelka usunąć z kratki wlotu powietrza **G** kurz i resztki włosów.

Regularnie zdejmować kratkę wlotu powietrza **G** i czyścić filtr. W tym celu ściągnąć kratkę do tyłu.

HAIR DRYER HD 3700

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Produkt ten został wykonany z materiałów i części wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i wtórnego wykorzystania.



Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady domowe, lecz należy je przekazać do punktu składowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Informuje o tym zamieszczony

niżej symbol na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Prosimy poinformować się w miejscowym właściwym urzędzie na temat lokalnych punktów składowania surowców wtórnych.

Przekazując zużyte urządzenia do wtórnego wykorzystania, przyczyniają się Państwo w istotnym stopniu do ochrony naszego środowiska naturalnego.

Dane techniczne



Produkt spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2004/108/WE, 2006/95/WE i 2009/125/WE.

Zasilanie napięciowe

230 - 240 V ~ 50 Hz

Moc

1600 - 1800 W

Zmiany techniczne i optyczne zastrzeżone!

Grundig Intermedia GmbH
Beuthener Strasse 41
90471 Nürnberg

www.grundig.com
72011 903 6100 12/48

AUS GUTEM GRUND

GRUNDIG